このたびは、スズキ キザシ を お買い求めいただきありがとうございます。

で使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。 お車の取扱いを誤ると、事故や故障の原因となります。本書をよく お読みいただき、いつまでも快適なカーライフをお楽しみください。

- 本書は、お車の取扱いや万一のときの処置などについて説明しています。
- 「必読! 安全なドライブのために」は、とくに重要な項目です。 しっかりお読みください。
- 本書では、次の記号を使用しています。

▲ 警告 、 **▲ 注意** 、 **♠ アドバイス** は、とくにしっかりお読みください。

▲警告	取扱いを誤ると、死亡または重大な傷害を生じる可 能性が想定される内容です。	
▲注意	取扱いを誤ると、傷害を負う可能性がある、また は物的損害の発生が予想される内容です。	
√m アドバイス	お車のために守っていただきたい、または知ってお くと便利な内容です。	

- イラストの中で「X」の記号が使用してあるときは、図示されている行為の禁止を示しています。
- 保証や点検整備については別冊のメンテナンスノートに記載していますので、 本書とあわせてお読みください。
- 本書とメンテナンスノートは、常にお車の中に保管してください。
- お車をおゆずりになるときは、次に所有されるかたのために、本書とメンテナンスノートをお車につけてお渡しください。
- 限定車の装備品や、スズキ販売店またはスズキ代理店で取り付けた装備品など については、装備品に添付されている取扱説明書をお読みください。
- 車の仕様などの変更により、本書の内容やイラストとお車が一致しない場合が あります。あらかじめご了承ください。
- ご不明な点は担当セールススタッフにおたずねください。

ご愛車に関するメモ


記入される記号・番号は、車検証、IDプ レートをご覧ください。


ご愛	車	の	Х	Ŧ	
車名および	車名	:			
車両型式	型式	:			
車台番号					
エンジン型式	J24E	3型			
車体色記号					
営業機種記号					
トランス	オーI	トマチ	・ック	ミッ	ション
ミッション	(※)				
ナンバープレート (自動車登録番号)					
ご購入年月日		年		月	

※本書で「オートマチック車」と記載さ れている場合、「CVT車」を示してい ます。

IDプレート(1)

運転席ドアを開いた所に貼付してありま す。





- (2) 車両型式
- (3) 車台番号
- (4) エンジン型式 (5) 車体色記号
- (6) 車体色と内装色の組合せコード
- (7) 営業機種記号(補助記号)

総合目次


1	イラストもくじ
	イラストもくじ ・・・・・・・・・・・・・・・ 1-2
	警告ブザーが鳴ったときは ・・・・・・・・・・・・ 1-7
2	必読!
	安全なドライブのために
	必読! 安全なドライブのために ・・・・・・・・ 2-2
3	運転する前に
	ドア、トランクリッドの開閉 ・・・・・・・・・・・ 3-2
	警報装置 ······ 3-16
	ウインドーの開閉 ・・・・・・・・・・・・ 3-20
	各部の調節 ······· 3-23
	シートの調節 ・・・・・・・・・・・ 3-26
	シートベルト ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-38
	SRSエアバッグ ・・・・・・・・・・・ 3-52
	メーター 3-64
	スイッチの使いかた ······ 3-86
4	運転するときは
	エンジン始動 ・・・・・・・・・・・・・・・ 4-2
	パーキングブレーキ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-10
	オートマチック車 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-11
	4WD 車 ······ 4-22
	運転補助機能 ・・・・・・・・・・・ 4-25
	ABS 4-49
	ESP [®] · · · · · 4-51

5	装備の取扱い エアコン、ヒーター 5-2 オーディオ、ETC 5-10 その他の装備 5-26
6	お車との上手なつきあいかた お手入れ 6-2 寒冷時の取扱い 6-7
7	万一のとき パンク 7-2 バッテリーあがり 7-8 ヒューズ切れ 7-10 電球切れ 7-16 オーバーヒート 7-23 その他 7-24
8	サービスデータ サービスデータ 8-1
9	さくいん さくいん 9-1

E

イラストもくじ

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。




(1)	金万灯·····/- 18
(2)	トランクリッド・・・・・・3-6
(3)	リヤコンビネーション
	ランプ・・・・・・7-22
(4)	ガラスアンテナ・・・・・5-1
(5)	ボンネット・・・・・・5-28
(6)	ヘッドライト・・・・・ 3-86、7-17

(1)	ノロントノーバ	5-50
(8)	ドアミラー・・・・・・・	3-24
(9)	燃料給油口	

(フューエルリッド)・・・・・5-26

(10)	けん引フック	7-2,7-26
(11)	パーキングセン	ンサー ・・・・ 4-27
(12)	レーダーセン	サー ・・・・・ 4-38
(13)	フォグランプ	3-88,7-18


(14) ドア ・・・・・・・・・ 3-3



(1)	ルームミフー ・・・・・・・・・・・・・・・・・3-23	
(2)	オーバーヘッド	
	コンソール ・・・・・・5-37	
(3)	フロントマップランプ ・・5-33	
(4)	サンバイザー ・・・・・・5-30	
(5)	SRSカーテンエアバッグ・・・ 3-52	
(6)	アシストグリップ ・・・・・ 5-35	
(7)	室内灯5-31	
(8)	シートベルト ・・・・・・3-38	
(9)	セレクトレバー ・・・・・・・4-11	
(10)	前席シート ・・・・・・ 3-26	
(11)	カップホルダー ・・・・・・5-38	


(12) 前席SRSサイド	
エアバッグ ・・・・・・・	3-52
(13) 後席シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-31
(14) 後席左右席SRSサイド	
エアバッグ・・・・・・・・・・	3-52
(15) アームレスト	5-41
カップホルダー ・・・・・・・	5-38

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。



(1)	助手席SRSエアバッグ・・・3-52	(7) パワーウインドー
(2)	エアコン、ヒーター・・・・・5-4	スイッチ ・・・・・・
(3)	ステアリングオーディオ	(8) 発炎筒
	スイッチ・・・・・ 5-11	(9) グローブボックス
(4)	運転席SRS	(10) パーキングブレー
	エアバッグ・・・・・・ 3-52	(11) アームレスト・・・
	ホーンスイッチ・・・・・・ 3-92	コンソールボック
(5)	クルーズコントロール	アクセサリーソケ
	スイッチ・・・・・・4-25	(12) 運転席SRS二一
	アクティブクルーズ	エアバッグ ・・・・・
	コントロールスイッチ・・・4-34	(13) DISP/TRIPスイッ
(6)	ドアミラー角度調節/格納	(14) ETC車載器 ·····


(1)	
	スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・ 3-20
(8)	発炎筒 7-24
(9)	グローブボックス ・・・・・ 5-36
(10)	パーキングブレーキ・・・・4-10
(11)	アームレスト5-41
	コンソールボックス・・・・5-40
	アクセサリーソケット・・5-34
(12)	運転席SRSニー
	エアバッグ・・・・・・3-52
(13)	DISP/TRIPスイッチ ···· 3-73
(14)	ETC車載器 · · · · · · · 5-13



(1)	前席シートヒーター
	スイッチ3-30
(2)	非常点滅灯スイッチ ・・・・ 3-89
(3)	ワイパー/ウォッシャー
	スイッチ3-90
(4)	パドルシフトスイッチ ・・4-14
(5)	メーター3-64
	警告灯·表示灯 ······3-66
	インフォメーション
	ディスプレイ3-73
(6)	ライトスイッチ ・・・・・・3-86
	方向指示器スイッチ ・・・・ 3-89
(7)	フォグランプスイッチ ・・3-88
(8)	警報タイミング切替え
	スイッチ4-42
(9)	PRECRS(プリクラッシュ)
	OFFスイッチ・・・・・・4-45
(10)	アクセサリーソケット・・5-34

(11) ドアミラーヒーター
スイッチ 3-25
リヤデフォッガー
スイッチ 3-93
(12) テレスコピック&チルト
ステアリング ・・・・・・・・ 3-26
(13) エンジンスイッチ・・・・・・4-2
(14) ボンネット
オープナー・・・・・・5-28
(15) トランクリッドオープナー
スイッチ(運転席) ・・・・・・3-6
(16) 駆動モード選択
スイッチ ・・・・・・・・・・・・ 4-22
(17) パーキングセンサー
スイッチ 4-30
(18) ESP® OFFスイッチ ・・・・ 4-53

下のイラストは、フロアボードを持ち上げた状態です。



(1) フロアボード・・・・・・・7-2 |

(2) ラゲッジアンダー ボックス・・・・・・5-42

(3) ジャッキ・・・・・・・7-4

- (4) ホイールナットレンチ・・・ 7-2
 - (5) けん引フック ・・・・・・7-2、7-26
 - (6) 応急用スペアタイヤ・・・・・ 7-3
 - (7) ジャッキバー …… 7-2

警告ブザーが鳴ったときは

下記機能の作動中は、次の表以外の警告ブザーが鳴る場合があります。

- パーキングセンサー →4-27ページ
- アクティブクルーズコントロール(注文装備) →4-32ページ
- プリクラッシュセーフティシステム(注文装備) →**4-41**ページ
- ETC →**5-13**ページ

■ 全車共通

いつ	ブザー音	メーター/ インパネ	原因と対処方法
いずれかの ドア、ボン ネット、トラ ンクリッドを 開けたとき	ピー、ピー、 (約10秒間、 室内ブザー)	②● 2秒間隔で 点滅	セキュリティアラームの警報が作動しています。エンジンスイッチを ON にすると、 警報を途中で停止できます。 → 3-16ページ (セキュリティアラーム)
エンジン スイッチを ON にした とき	ピー、ピー、 (4回、室内 ブザー)	約8秒間 小刻みに点滅	駐車時にセキュリティアラームの警報が作動したことを示しています。盗難にあっていないか車の中を確認してください。 → 3-16ページ (セキュリティアラーム)
	ポーン (1回、室内 ブザー)	* 1	インフォメーションディスプレイに「ステアリングロック未解除」と表示されたら、 ハンドルを左右に軽く動かしながら、エンジンスイッチを押してください。 → 4-3ページ (ハンドルロック未解除警告)
エンジン スイッチが ON のとき	ポーン (1回、室内 ブザー)	■●目秒間隔で 点滅	キーレスプッシュスタートシステムに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → 3-19ページ(セキュリティアラームインジケーター)

- ※1 メーター内の▲ (マスターウォーニング)が点滅するとともに、インフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。
 - **→ 3-79ページ (インフォメーションディスプレイのメッセージ)**

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
エンジン スイッチが ON のとき	ポーン (1回、室内 ブザー)	点灯 ※1	ESP®のシステムに異常が考えられます。 スズキサービス工場で点検を受けてください。 → 4-52ページ(ESP®作動表示灯)
		% 1	インフォメーションディスプレイに「ヒルホールド機能停止中」または「BCMシステム要点検」と表示されたら、スズキサービス工場で点検を受けてください。 → 4-54ページ (ヒルホールドコントロール)
		点灯 ※2	燃料の残量が少なくなっています。 すみやかに給油してください。 → 3-68ページ(燃料残量警告灯)
エンジンを かけようと したとき すべての ドアを 閉めたとき	ピー、ピー、 (約2秒間、 室内/車外 ブザー)	点滅 ※1	携帯リモコンが車内にない、またはリモコンの電池切れが考えられます。リモコンを車内にもどすか、リモコンをエンジンスイッチにあててください。 → 4-5ページ (携帯リモコン車外持ち出し警告) → 4-6ページ (エンジンのかけかた)
停車中/ 後退中	ピー、ピー、 (室内ブザー)	R _{表示}	セレクトレバーが R に入っています。セレクトレバーの位置を確認してください。 → 4-17ページ(R (リバース)ポジション警告ブザー)

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
走行中	ピー、ピー、 (約95秒間、 室内ブザー)	点滅	運転者がシートベルトを着用していません。 安全な場所に停車して、ベルトを着用して ください。 → 3-39ページ (シートベルト警告ブザー)
	ピピピッ、 ピピピッ、 (室内ブザー)	()	パーキングブレーキが解除されていません。 パーキングブレーキを解除してください。 → 4-10 ページ (パーキングブレーキ解 除忘れ警告ブザー)
	ポーン (1回、室内 ブザー)	点灯 ※1	いずれかのドア、トランクリッドまたはボンネットが完全に閉まっていません。安全な場所に停車して、完全に閉めてください。 → 3-71ページ (半ドア警告灯)
エンジン スイッチを もどすとき	ポーン、 (1回、室内 ブザー)	% 1	インフォメーションディスプレイに「ステアリングロック要点検」と表示されたら、スズキサービス工場で点検を受けてください。 → 4-9ページ (エンジンスイッチをもどすときは)
運転席ドアを 開けたとき	(室内ブザー)	_	エンジンスイッチが ACC になっています。 LOCK (OFF) にしてください。 → 4-10 ページ (エンジンスイッチもどし忘れ警告ブザー)
	ピーーー (室内ブザー)	300 = **1	ヘッドライトや車幅灯が点灯しています。 これらを消してください。 → 3-87ページ (ライト消し忘れ警告ブザー)
	ピッ、ピッ、 (室内ブザー)	I	故障などで、エンジンスイッチを LOCK (OFF) にして運転席ドアを開けてもハンドルがロックされていません。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → 4-10ページ (ハンドルロック未作動警告ブザー)

- ※1 メーター内の▲ (マスターウォーニング)が点滅するとともに、インフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。
- ※2 インフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。
 - → 3-79ページ (インフォメーションディスプレイのメッセージ)

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
リクエスト スイッチを 押したとき	ピー (約2秒間、 車外ブザー)	_	エンジンスイッチが ACC または ON になっています。 LOCK (OFF) にしてください。 → 3-14ページ (リクエストスイッチ未作動警告ブザー)
		_	携帯リモコンが車内にあります。 リモコンの場所を確認してください。
		点灯※2	いずれかのドアが完全に閉まっていません。完全に閉めてください。
携帯リモコン のロックスイ ッチを押した とき	(約2秒間、	点灯※2	いずれかのドアが完全に閉まっていません。完全に閉めてください。 → 3-9ページ (キーレスエントリー)

■ 4WD車のみ

→ 4-22ページ (駆動モードの切替え操作)

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
エンジン スイッチが ON のとき	ポーン (1回、室内 ブザー)	点灯※1	4WDのシステムに異常が考えられます。 スズキサービス工場で点検を受けてください。 → 4-24ページ (AWD警告灯)
		点滅 ※1	 インフォメーションディスプレイに「タイヤサイズ要確認2WD(強制)」と表示されたら、スズキサービス工場で点検を受けてください。 インフォメーションディスプレイに「AWDシステム高温2WD(強制)」と表示されたら、安全な場所に停車し、アイドリング状態にしてください。 → 4-24ページ(AWD警告灯)

- ※1 メーター内の▲ (マスターウォーニング)が点滅するとともに、インフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。
- ※2 インフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。
 - **→ 3-79ページ (インフォメーションディスプレイのメッセージ)**

2. 必読! 安全なドライブのために

とくに重要な項目ですのでしっかりお読 みください。

安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS(アンチロックブレーキシステム)などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

出発の前に(お車の確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-2
荷物を積むときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-4
お子さまを乗せるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-5
運転席に座って・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-9
エンジンをかけるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-10
走行するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-11
駐車するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-16
給油するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-19
オートマチック車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・・	2-20
SRSエアバッグ車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・	2-22
4WD車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-24
こんなことにも注意して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-25
エコドライブをしましょう・・・・・・・・・・・・・・・・	2-29

出発の前に(お車の確認)

日常点検を確実に



車の走行距離、使用状態から判断した 適切な時期に実施してください。

→ メンテナンスノート(日常点検)

こんな症状に気づいたときは



▲ 注意

次のような場合はスズキサービスエ 場で点検を受けてください。

- ●地面に油や液の漏れたあとが残っ ている
- ブレーキ液が不足している
- ●いつもと違うにおい、音、振動が ある
- ●ハンドルやブレーキを操作したと きの感じがいつもと違う

車検を受けるときの注意


ESP® 装備車をテスターに載せる場合 は、次のことをお守りください。

- ESP® OFF スイッチを操作して、ト ラクションコントロールおよびスタ ビリティコントロールを作動停止の 状態にします。
 - → 4-53ページ (ESP® OFFスイッチ)
- ◆ 4WD 車の場合、駆動モード選択スイッ チを操作して、駆動状態を次のように します。
 - スピードメーターテスターでは、 AWDモードに切り替えます。
 - ブレーキテスターでは、2WD モードに切り替えます。
 - → 4-22ページ (駆動モードの切替え操作)

詳細については、スズキ販売店または スズキ代理店にご相談ください。

タイヤの空気圧をチェック


- 定期的に点検・調整してください。 この車の指定空気圧は、運転席ドア の開口部に貼付してある「空気圧ラ ベル」(1)で確認できます。
 - → メンテナンスノート (日常点検)



- 空気圧が不足したまま走行すると、 タイヤの両端が摩耗する原因となり ます。また、燃費が悪くなります。
- ●偏平タイヤ(235/45R18 94W) は、見た目では空気圧の不足がわかりにくいので注意が必要です。

▲注意


- ●指定空気圧を守らないと車の性能が 十分に発揮できず、次のようなこと が起きるおそれがあり、思わぬ事故 につながったり、故障の原因となっ たりするおそれがあります。
 - 走行安定性が悪化する
 - ブレーキをかけたときの制動距離 が伸びる
 - ABSおよびESP®の場合、正確な タイヤ回転速度が検出できなく なって正常に作動しなくなる
 - 4WD 車では、その性能が十分に 発揮できないばかりでなく、駆 動系部品に悪影響をあたえる
- ●空気圧が極端に低いまま走行する と、タイヤがバースト(破裂)して 思わぬ事故につながるおそれがあり ます。



バッテリーの液面を点検する

液面が下限(2)より下にあるときは、バッテリー補充液を上限(1)まで補給してください。

→ メンテナンスノート (日常点検)



▲警告

バッテリー液が不足すると、発熱や 爆発のおそれがあります。また、 バッテリーの寿命を縮めるおそれが あります。

排気管も点検



排気管に穴やひび割れがないか、とき どき点検してください。

排気管に漏れがあると、排気ガスが 車内に侵入して一酸化炭素中毒のお それがあります。異常を感じたとき は、必ずスズキサービス工場で点検 を受けてください。

荷物を積むときは

燃料や薬品が入った容器、ス プレー缶などを車内に持ち込 まない



警告

引火や爆発のおそれがあります。

荷物を積み過ぎない



▲ 注意

車内に手荷物を積み重ねないでくだ さい。視界のさまたげになるばかり でなく、急ブレーキで荷物が飛び出 し、思わぬ事故につながるおそれが あります。

荷物の積み過ぎは、車体や走行に悪影 響をおよぼします。

動物を乗せるときは、動きま わらないように注意して

▲ 注意

運転のさまたげになったり、急ブ レーキのときなどに思わぬ事故につ ながったりするおそれがあります。

できるだけ大人が隣にすわり、お子さ

まを見守ってください。助手席に乗せ

インパネの上に物を置かない



▲ 警告

運転視界をさまたげたり、発進時や 走行中に動いたりして、安全運転の さまたげになるおそれがあります。 また、万一の事故で助手席SRSエア バッグが正常に作動しなかったり、 助手席SRSエアバッグがふくらんだ ときにとばされたりして、けがのお それがあります。

お子さまを乗せるときは

いつもより慎重に安全を確保 し、スピードを控えめに安全 運転を心がけましょう。

お子さまは後席に乗せる



るとお子さまの不意の動作が気になっ たり、お子さまがいたずらしたりし て、運転のさまたげになるおそれがあ ります。 使用について)

→ 2-6 ページ(お子さま用シートの)

- ●後席のお子さまが走行中にドアを開 けないように、チャイルドプルーフ をご使用ください。
 - → 3-5ページ

(チャイルドプルーフ)

- お子さま用シートを必要としないお 子さまをやむをえず助手席に乗せる ときは、次のことをお守りくださ い。
 - 助手席をいちばん後ろに下げてく ださい。助手席を前に出してい ると、助手席 SRS エアバッグが 作動したときの強い衝撃で重大 な傷害を受けるおそれがありま す。
 - SRS サイド/カーテンエアバッ グが作動したときの強い衝撃 で、重大な傷害を受けるおそれ があります。お子さまが窓から 手を出したり、ドアにもたれか かったりしないようにしてくだ さい。



お子さまもシートベルトを着用

●ひざの上にお子さまを抱かないでく ださい。しっかり抱いていても、衝 突のときなどに十分にささえること ができず、お子さまが重大な傷害を 受けるおそれがあります。



80J081

- ●必ずシートベルトを着用させてくだ さい。
- ●一本のシートベルトを二人以上で使 用しないでください。
- シートベルトが首やあごにかかると きや、腰骨にかからないようなお子 さまには、チャイルドシートやジュ ニアシートをご使用ください。シー トベルトを正しく使用しないと、お 子さまが重大な傷害を受けるおそれ があります。



●首がすわっていないお子さま、ひと りすわりのできないお子さまには、 ベビーシートをご使用のうえ、後席 に乗せてください。

シートベルトで遊ばせない



お子さまをシートベルトで遊ばせな いでください。ベルトを身体に巻き つけるなどして遊んでいるときに、 窒息など重大な傷害を受けるおそれ があります。万一の場合は、ハサミ でベルトを切断してください。

お子さま用シートの使用につ いて

- ●ベビーシートなどの後ろ向きお子さ ま用シートは、助手席で使用するこ とができません。後席に取り付けて ください。
- 安全のため、チャイルドシートおよ びジュニアシートも後席に取り付け てください。
- お子さま用シートは、お子さまの年 齢や体格にあった適切なものを選ん でください。
 - → 3-46ページ(お子さま用シート の選択について)

必読! 安全なドライブのために

助手席サンバイザーの両面には、次の警告ラベルが貼られています。ご使用の前に、必ずお読みください。



▲ 警告

SRS 助手席エアバッグ

このシートに、後ろ向きのチャイルドシートを 取り付けないでください。

エアバッグの衝撃により、死亡または重大な傷害に至るおそれがあります。

チャイルドシートの取り付け可否については、 取扱説明書に記載の適合表でご確認ください。

- 詳しくは、取扱説明書をお読みください -

85K20020

- ※警告ラベルで使用される「チャイルドシート」は、本書で使用される「お子さま用シート」のことを表します。
- この車には、次のタイプのお子さま 用シートを取り付けることができます。
 - シートベルトで固定するタイプの お子さま用シート
 - → 3-45ページ (お子さま用シートの シートベルトによる固定)
 - ISOFIXタイプのお子さま用シート
 - → 3-33ページ (チャイルドシート固定専用金具)

- お子さま用シートの種類によっては、この車に正しく取り付けられないものがあります。使用する前に、お子さま用シートに付属の取扱説明書をよく読み、取り付け方法や取扱いなどについてご確認ください。
- お子さま用シートには、スズキ純正 品をお勧めします。詳しくは、スズ キ販売店またはスズキ代理店にご相 談ください。
- お子さま用シートを使用していて も、お子さまの安全の確保には限界 があります。スピードは控えめにし て、安全運転に心がけてください。

A警告

- ◆助手席には、ベビーシートなどの後ろ向きお子さま用シートを取り付けないでください。助手席 SRS エアバッグがふくらむと、お子さま用シートの背面に強い衝撃が加わり、生命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ●やむをえず助手席にチャイルドシートやジュニアシートを取り付けるときは、助手席をいちばん後ろに下げ、前向きに取り付けてください。



80J027

- ●SRS サイド/カーテンエアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。 お子さまが窓から手を出したり、ドアにもたれかかったりしないようにしてください。
- ●走行する前に、お子さま用シートが 確実に固定され、ガタつき、ゆるみ などがないことを確認してくださ い。


- ●お子さま用シートを取り付けたシー トの背もたれを倒さないでくださ い。お子さま用シートが適切に固定 されなかったり、衝突したときなど に体がシートベルトの下に滑り込ん だりして、重大な傷害を受けるおそ れがあります。
- ●万一の事故でお子さま用シートに 強い衝撃を受けた場合は、外観に異 常がなくても再使用しないでくだ さい。いざというときに性能を十分 発揮できないおそれがあります。

▲ 注意

お子さま用シートは、使用していな いときでもしっかりとシートに取り 付けるか、荷室に収納してください。 シートから取り外したまま客室内に 放置すると、ブレーキをかけたときな どに乗員や物にあたるおそれがあり ます。

ドアやウインドーの開閉、 シートの調節は大人が行なう

お子さまの手足や首をはさまないよう に、大人が開閉や調節を行なってくだ さい。



パワーウインドーは、お子さまが自 分で操作しないように、ウインドー ロックスイッチをご使用ください。

→ 3-20ページ


(ウインドーロックスイッチ)

窓から顔や手を出さない



お子さまが手や顔などを出さないよ うに注意してください。急ブレーキ で重大な傷害を受けたり、転落した りするおそれがあります。また、車 外の物などにあたって重大な傷害を 受けるおそれがあります。

車から離れるときはお子さま だけを車内に残さない



▲ 警告

- ●炎天下の車内は高温になり、お子さまが熱射病にかかるおそれがあります。
- お子さまのいたずらで、車の発進や 火災などの事故を起こすおそれがあります。
- ●エンジンをかけてエアコンをつけて いても、車内にお子さまだけを残さ ないでください。

お子さまをトランク内に乗せ ない

▲ 警告

トランクは人が乗る構造になっていません。お子さまを乗せないでください。急ブレーキなどで思わぬ事故につながるおそれがあります。 停車中もお子さまをトランク内で遊ばせないでください。

運転席に座って

ハンドル、シート、ミラーの 調節は走行前に



90 I01*4*

▲ 警告

- ●走行中にハンドルやシートを調節すると、ハンドル操作を誤り、思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - → 3-26 ページ (テレスコピック &チルトステアリング)
 - → 3-26ページ(前席シート)
- ●背もたれを必要以上に倒さないでください。シートベルトが本来の効果を発揮できません。

▲注意

走行中にルームミラーやドアミラー を調節すると、前方不注意の原因と なります。

→ 3-23ページ (ルームミラー、ドアミラー)

シートベルトは正しく着用




▲警告

- ●走行前にシートベルトを正しく着用 してください。
- ●助手席や後席の同乗者全員にシート ベルトを着用させてください。
 - → 3-38ページ


(シートベルトについて)

運転席の足元付近に物を置か ない



空き缶などを足元に放置しないでく ださい。ペダル操作ができなくなっ て思わぬ事故につながるおそれがあ ります。


車に合ったフロアマットを 適切に使用する



ペダル操作のさまたげになって思わ ぬ事故につながるおそれがあります ので、次のことをお守りください。

- 足元の形に合わないフロアマット を使わない
- ●フロアマットを重ねて敷かない
- ●フロアマットは固定具などで確実 に固定する

スズキ純正フロアマットの例




※運転席および助手席側のフロア には、スズキ純正フロアマット に付属する固定具を取り付ける 穴があります。

- イトၮ アドバイス ―

この車専用のスズキ純正フロアマッ トのご使用をおすすめします。

エンジンをかけるときは

換気が悪いところでエンジン をかけたままにしない



- ●車庫の中など、換気が悪いところで エンジンをかけたままにすると、一 酸化炭素中毒のおそれがあります。
- エンジンをかけた状態で、トランク リッドを開けたままにしないでくだ さい。排気ガスが車内に侵入しま
- ●車内で排気ガスのにおいがしたとき は、すべての窓を全開にし、エアコ ン、ヒーターの内外気切替えを外気 導入に切り替え、ファンを強にして 換気します。換気してもにおいが消 えないときは、すみやかにスズキ サービス工場で点検を受けてくださ い。

窓越しのエンジンスイッチ 操作はしない



▲ 注意

エンジンスイッチの操作は、運転席 にすわってから行なってください。 思わぬ事故につながるおそれがあり ます。

→ 4-6ページ

(エンジンのかけかた)

走行するときは

周囲をよく確認してから発進する



▲ 注意

- ●周囲の安全をしっかりと確認してか ら発進してください。
- ●バックミラーやパーキングセンサー だけでは後方の安全が十分に確認で きません。車を後退させるときは、 車からおりて自分の目で後方を確認 してください。

エンジン始動直後の空ぶか し、急加速をしない



エンジンオイルが暖まっていないの で、暖機が完了するまでは空ぶかしや 急加速をしないでください。エンジン 故障の原因となります。

携帯電話やカーナビゲーショ ンなどに気を取られないで



▲ 注意

- ●運転者は、走行中に自動車電話や携 帯電話などを使用しないでください。 会話や電話の操作に気を取られ、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。
- ●運転者は、走行中にテレビを見た り、カーナビゲーションやオーディ オなどを操作したりしないでくださ い。前方不注意で思わぬ事故につな がるおそれがあります。

ハンドルの中に手を入れて スイッチなどを操作しない



▲ 注意


ハンドル操作のさまたげになり、思 わぬ事故の原因となります。

ブレーキペダルに足をのせた まま走行しない

▲ 注意

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブ レーキ装置が過熱したりして、効き が悪くなるおそれがあります。

走行中はニュートラルにしない



▲注意

緊急時以外は、走行中にセレクトレバーを N (ニュートラル) にしないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため、思わぬ事故の原因となります。

こんなときどうする?

- 警告灯が点灯したら?警告メッセージが表示されたら?ただちに安全な場所に停車して処置をしてください。
 - → 3-66ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

- → 3-79ページ (インフォメーショ ンディスプレイのメッセージ)
- ●床下に強い衝撃を受けたら?

ただちに安全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料が漏れていないか、排気管などに異常がないか点検してください。異常が見つかったときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

● タイヤが突然パンクしたら?

ハンドルをしっかり握り、慎重にブレーキをかけて徐々にスピードを落とし、安全な場所に停車してください。

→ 7-2ページ (パンク)

● ブレーキペダルが重く感じたら?

車には、エンジンの負圧を利用して ブレーキペダルを踏む力を軽減する ブレーキ倍力装置がついています。 エンジンの負圧が低下していると、 ブレーキペダルを踏んだときに重く 感じることがありますが、異常では ありません。そのままペダルを強く 踏んでください。

● ブレーキから金属音 (キーキー音) が聞こえたら?

すみやかにスズキサービス工場で点 検を受けてください。ディスクブ レーキのパッド(スズキ純正部品) には、走行中に金属音が発生するこ とで使用限度(交換時期)近くまで 磨耗したことを警報する機能があり ます。

▲警告


金属音が発生したまま走行を続けないでください。ブレーキが効かなくなり、事故につながるおそれがあります。

長い下り坂ではエンジン ブレーキを使用する

長い下り坂ではエンジンブレーキ (※)を併用してください。アクセル ペダルから足をはなし、走行速度に合 わせて次のいずれかにします。

- パドルシフトスイッチ(-側)を操 作して、適切なギヤポジションにシ フトダウンします。
- セレクトレバーを M に入れて、適 切なギヤポジションにシフトダウン します。
 - → 4-13ページ (マニュアルモードの使いかた)

※エンジンブレーキとは、走行中にア クセルペダルから足をはなしたとき に起こるブレーキ効果のことをいい ます。エンジンブレーキは低速ギヤ ほどよく効きます。



ブレーキペダルを踏み続けると、ブ レーキ装置が過熱してブレーキが効 かなくなるおそれがあります。

横風が強いときは



トンネルの出口や橋の上、大型トラッ クが通り過ぎるときなどに、横風を受 けて車が横に流されることがありま す。あわてずハンドルをしっかり握 り、徐々にスピードを落として進路を 立て直してください。


滑りやすい路面ではゆっくり 走る



▲ 注意

濡れた路面や凍結路、積雪路などで は、急発進、急加速、急ブレーキ、急 ハンドル、急激なエンジンブレーキ など「急」のつく運転はしないでく ださい。スリップ事故につながるお それがあります。

水たまりを高速で通り抜けない



▲ 注意

水たまりや濡れた路面を高速で走行 すると、タイヤと路面の間に水の膜 ができ、タイヤが浮いた状態になる ことがあります。これをハイドロプ レーニング現象といい、ハンドルや ブレーキがまったくきかなくなって 思わぬ事故につながるおそれがあり ます。

水たまりを走行したあとや洗 車後はブレーキの効きを確認



80,1041

▲ 注意

- ●周囲の安全を確かめてから低速でブ レーキペダルを数回踏み、ブレーキ の効きを確かめてください。
- ブレーキの効きが悪いときは、効き が回復するまで低速で繰り返しブ レーキペダルを軽く踏み、ブレーキ 装置のしめりを乾かしてください。

冠水した場所は走行しない



▲ 注意

冠水した場所や、深い水たまりを走 行しないでください。エンスト、電 装品のショート、エンジン破損など の原因になります。

万一、冠水した場所を走行したとき は、ブレーキの効きを確かめながら 安全な場所に停車し、スズキ販売店 またはスズキ代理店にご連絡くださ い。また、次の項目などについて点 検を受けてください。


- ブレーキの効き具合
- ●エンジン、トランスミッション、 デファレンシャルなどのオイル量 および質の変化(オイルが白濁し ている場合は、水が混入していま すのでオイル交換が必要です)
- ●ベアリング、ジョイント部などの 潤滑不良

スタック(立ち往生)したと きは

- ぬかるみや砂地などで、駆動輪が空転して脱出できなくなることをスタックといいます。
- ●前進と後退を繰り返すときは、駆動 装置などが損傷するおそれがあるため、次のことに注意してください。
 - セレクトレバーを確実に入れてからアクセルを軽く踏んでください。
 - 数回行なっても脱出できないとき は、操作を中止してください。
- タイヤの下に石や木を入れると脱出 しやすくなります。
- ESP[®]装備車では、トラクションコントロールが脱出に適さないときがあります。そのようなときは、ESP[®] OFF スイッチを操作してトラクションコントロールを作動停止の状態にしてください。
 - → 4-51ページ (ESP[®] 装備車の取扱い)

▲注意

- ●脱出しようとする前に、周囲の安全を十分に確認してください。勢いよく発進して事故を起こすおそれがあります。
- ●4WD車は、駆動モード選択スイッチで 駆動状態をAWDモードに切り替えて ください。2WDモードで脱出しようと すると、駆動装置などが損傷するおそ れがあります。
 - → 4-22ページ (駆動モードの切替え操作)
- ●タイヤを高速で空転させないでください。タイヤが異常に過熱して破損したり、駆動装置が損傷したりするおそれがあります。



駐車するときは

パーキングブレーキをしっか りとかけて



(1) パーキングブレーキレバー

- セレクトレバーを P に入れてください。
- 坂道で駐車するときは、次のことを お守りください。
 - 1 パーキングブレーキをしっかり とかけ、車が動き出さないこと を確認してください。
 - 2 市販品の輪止めや石などでタイヤを固定し、車が動き出さないようにしてください。

▲ 警告

急な坂道には駐車しないでください。無人で車が動き出すなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

車を移動するときはエンジン をかけて

▲ 注意

坂道を利用して惰性で車を移動しないでください。ハンドルを回すときやブレーキペダルを踏むときに強い力が必要となって、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

エンジンをかけたまま仮眠し ない



80J045

▲警告

●周囲の状況や風向きで排気ガスが車 内に侵入し、一酸化炭素中毒のおそ れがあります。

- ●無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ事故を起こすおそれがあります。
- ●無意識にアクセルペダルを踏み続けると、エンジンや排気管が過熱して 火災のおそれがあります。

燃えやすい物の近くに駐車し ない



80J046

▲注意

枯れ草、紙くず、ベニヤ板などの可燃物の近くに車を止めないでください。排気管や排気ガスが高温になるため、火災のおそれがあります。

車から離れるときはエンジン を止めてドアを施錠



少しの間でも車から離れるときは、現 金や貴重品を車内に放置しないでくだ さい。盗難のおそれがあります。

▲ 注意

エンジンをかけたまま車から離れな いでください。火災や盗難など思わ ぬ事故につながるおそれがあります。

ハンドルをいっぱいにまわし た状態を長く続けない



▲ 注意

駐車するときや車庫入れのとき、ハ ンドルをいっぱいにまわして力をか けた状態を長く続けないでください。 パワーステアリング装置が損傷する 原因となります。

車内にパソコンや携帯電話な どを放置しない

盗難にあったり、水分や湿気または温 度変化などにより故障したりするおそ れがあります。

ライターやメガネなどを放置 しない




▲ 注意

- ●炎天下で駐車するときは、車内にライターやスプレー缶、プラスチック製品(メガネやカード、CDケースなど)や炭酸飲料缶を放置しないでください。車内が高温になるため、ライターやスプレー缶の自然発火や爆発による火災、メガネやカード、CDケースなどの変形やひび割れ、炭酸飲料缶の破裂を起こすおそれがあります。
- ●操作部が露出しているライターやスプレー缶をグローブボックスや小物入れなどに入れたり、床やシートのすき間に落としたままにしたりしないでください。荷物を押し込んだときやシートを動かしたときに、ガスが噴出して火災につながるおそれがあります。

給油するときは

→ 5-26ページ (燃料給油口)

火気にきをつけて



▲ 警告

必ず次のことをお守りください。

- ●エンジンを止めてください。
- ●給油中はドアや窓を閉めてください。
- ●ガソリンは引火性が高いため、タ バコなどの火気は厳禁です。

セルフスタンドで給油すると きは

▲ 警告

セルフスタンドで給油するときは必ず次のことをお守りください。

●フューエルキャップを開ける前に、車体または給油機の金属部分に手を触れて、身体の静電気(※)を除去してください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火し、やけどのおそれがあります。

また、給油中は車内にもどらない でください。再び帯電するおそれ があります。

- ●給油口には、静電気除去を行なった方以外の人を近づけないでください。
 - ※空気が乾燥すると、身体に多くの静電気が帯電します。また、かさね着をすると、繊維の摩擦により静電気が発生します。とくに乾燥する季節は注意してください。

▲ 警告

- ●フューエルキャップはゆっくりとゆるめ、空気が抜ける音が止まったらキャップを開けます。急に開けると燃料タンク内の圧力が急激に抜け、燃料が吹き出すおそれがあります。
- ●給油口に給油ノズルを止まるところ まで確実に差し込んでください。ノ ズルを確実に差し込まないと、燃料 が吹きこぼれるおそれがあります。
- ◆給油ノズルのレバーを止まるところまで確実に引いてください。
- ●給油ノズルの自動停止(オートストップ)機能が作動したら、給油を終了してください。自動停止後に継ぎ足し給油をすると、燃料があふれ出るおそれがあります。



- ※給油機によっては、早期に自動停止機能が作動して給油できない場合があります。スタンド従業員の指示に従ってください。
- ●燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちに柔らかい布などでふき取ってください。 火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。

- ●給油後は、給油ノズルを確実にもとの位置にもどし、フューエルキャップをしっかりと閉めてください。 キャップが確実に閉まっていないと、燃料が漏れたり、火災が発生したりするおそれがあります。
- ●燃料は人体に有害な物質を含んでいます。気化した燃料を吸い込まないでください。
- ◆その他、ガソリンスタンドに掲示されている注意事項をお守りください。

無鉛ガソリン以外は使用しな い

▲注意

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、その他の燃料 (アルコール系、軽油など)を使用すると、エンジンや燃料配管系などに悪影響をおよぼします。

オートマチック車を 運転するときは

オートマチック車には特有の操作上の注意があります。**4-11ページ**の「オートマチック車」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

※本書で「オートマチック車」と記載 されている場合、「CVT車」を示し ています。

クリープ現象に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが[P][N]以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリープ現象といいます。

▲注意

- ●セレクトレバーを P N 以外に入れているときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでください。
- ●エンジン始動直後やエアコン作動時は、クリープ現象が強くなることがあります。とくにしっかりブレーキペダルを踏んでください。

-√lm アドバイス -

CVT車もクリープ現象があります。

R (リバース) ポジション 警告ブザー

セレクトレバーを $\boxed{\mathbf{R}}$ に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが $\boxed{\mathbf{R}}$ に入っていることを運転者に知らせます。

-√mアドバイス ―

R (リバース) ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。


ペダルの踏み間違いに注意

▲ 警告

アクセルペダルとブレーキペダルを 踏み間違えると、思わぬ事故につな がります。

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

ブレーキペダルは右足で踏む



80J100

- (1) ブレーキペダル
- (2) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができません。ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけてください。

セレクトレバーを操作すると きは

- 前進と後退を繰り返すときなどは、 セレクトレバーを R に入れたこと を忘れることがあります。車を後退 させたあとは、すぐに R から N に入れる習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返すときは、完全に停車してからセレクトレバーを操作してください。


▲ 警告

アクセルペダルを踏んだままでセレクトレバーを操作しないでください。 急発進して事故を起こすおそれがあります。

セレクトレバーの位置は目で 確認

始動時や降車時はP、前進時はD、後退時はR にあることを目で確認してください。

車から離れるときは



▲ 警告

エンジンをかけたまま車から離れないでください。万一、セレクトレバーが [P] 以外に入っていると、車がひとりでに動き出すおそれがあります。また、車に乗り込むときに誤ってセレクトレバーを動かしたりアクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ急発進のおそれがあります。

SRSエアバッグ車を 運転するときは

SRS エアバッグシステムの効果を発揮 させるために、**3-52 ページ**の「**SRS エアバッグ**」もあわせてお読みいただ き、正しい取扱いをしてください。

シートベルトは必ず着用



⚠警告


SRSエアバッグシステムは、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトと併用することで、その効果を発揮するシートベルトの補助拘束装置です。したがってSRSエアバッグシステムが装備されている車であっても、シートベルトを必ず着用してください。

着座姿勢


瞬時にふくらむ運転席・助手席SRSエア バッグおよび運転席SRSニーエアバッグ により強い衝撃を受けるおそれがあるた め、運転者および助手席の同乗者は、 シートに奥深くすわり、背もたれに背中 を軽くつけてください。また、シートを 前方に出し過ぎないようにシートの位置 を調節してください。



- ●ハンドルやインパネに、顔や胸など を近づけたり、足を置いたりしない でください。
- ●窓から手を出したり、ドアにもたれ かかったりしないでください。ま た、後席に乗るときは、前席の背も たれを抱えないでください。SRS サイド/カーテンエアバッグが作動 したときに強い衝撃を受け、重大な 傷害につながるおそれがあります。




SRS エアバッグシステムを 正常に機能させるために



- ●ハンドルを交換する、ハンドルの パッド部にステッカーを貼る、色を ぬる、カバーでおおうなどの改造を しないでください。
- ●インパネの上面や運転席側下面に は、ステッカーを貼ったり色をぬっ たりしないでください。また、アク セサリーや芳香剤、ETC 車載器や ポータブルカーナビなどを取り付け たり置いたり、傘などを立てかけた りしないでください。
- ●フロントガラスやルームミラーにア クセサリー(スズキ純正用品を除く) などを取り付けないでください。
- ●前席にシートカバーを取り付けると きは、SRSサイドエアバッグ装備車 専用のスズキ純正レースハーフカ バーを使用してください。純正の専 用品以外の物を使用すると、SRSサ イドエアバッグが正常に作動しなく なり、重大な傷害につながるおそれ があります。

●SRS サイド/カーテンエアバッグ が作動したときに、物が飛散したり 正常にふくらまなくなったりして、 重大な傷害につながるおそれがあり ます。ドア付近にカップホルダーや ハンガーなどのアクセサリー用品を 取り付けたり、傘などを立てかけた りしないでください。また、後席ア シストグリップについているコート フックに服をかけるときは、ハン ガーを使わずに直接服をかけてくだ さい。



51K0174

お子さま用シートの取付け

- → 2-6ページ(お子さま用シートの使 用について)
- → 3-46ページ(お子さま用シートの 選択について)

(4WD車を運転するときは

4WD車には特有の操作上の注意があり ます。4-22ページの「駆動モードの切 **替え操作**」もあわせてお読みいただ き、正しい取扱いをしてください。

路面の状況に注意して走行する

▲ 注意


4WD 車は、雪道、急坂路、砂地、 ぬかるみなどのタイヤがスリップし やすい路面で優れた走行性能を発揮 しますが、万能ではありません。ま た、オフロード(不整地)、ラリー 専用車ではありません。次のことを お守りください。

- ●砂地やぬかるみなど、タイヤが空 転しやすいところでは連続走行し ないでください。
- ●ブレーキ性能は2WD車と比べてほ とんど差がありません。滑りやすい 路面での走行には十分車間距離を とってください。アクセル、ハンド ル、ブレーキの操作も、2WD車と 同様に慎重に行なってください。
- ●渡河走行や水中走行をしないでく ださい。



(こんなことにも注意して

マッチ、タバコの火は確実に 消す



80J067

▲注意

- ●マッチ、タバコの火は確実に消し、 吸いがらを入れた灰皿(別売り)は 完全に閉めてください。
- ●灰皿(別売り)の中に吸いがらをため過ぎたり、紙など燃えやすい物を入れたりしないでください。

外装部品に力をかけすぎない

スポイラー、リヤバンパー、サイドスカートなどに強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。

段差などに注意して

▲ 注意


次のような場合は、バンパーまたは 車両下部が破損するおそれがありま す。十分注意してください。

- ●路肩など段差がある場所への乗り入れ
- ◆わだちやくぼみなどがある道路の 走行

植込み型心臓ペースメーカーなどをご使用の方へ

▲ 警告


- ●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器 (ICD) を使用している方は、キーレスプッシュスタートシステムの各発信機 (下図参照) から約22 cm 以内の範囲に、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器 (ICD) が近づかないようにしてください。電波が植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器 (ICD) の作動に影響をあたえるおそれがあります。
- ●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器 (ICD) 以外の医療用電気機器を使用している方は、キーレスプッシュスタートシステムの電波が医療用電気機器の作動に影響をあたえる場合があるため、医療用電気機器製造業者などへ影響を確認してください。
- ●詳しくは、スズキ販売店またはスズキ代理店にお問い合わせください。



57L2000

- (1) 前席ドア車外発信機(ドアハンドル内)
- (2) トランクリッド車外発信機(リヤバンパー内)
- (3) 車室内発信機(コンソールボックス下)
- (4) トランク内発信機(トランクルーム上側)

違法改造はしない



80J06

▲ 警告

- ●この車に適さない部品を取り付けたり、自己流のエンジン調整や配線をしたりしないでください。思いがけない火災や事故を起こしたり、違法改造になったりすることがあります。
- ●無線機、オーディオ、ETC 車載器などの電気製品の取付け、取外しをするときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。電子部品の働きをさまたげたり、火災、故障、バッテリーあがりなどを起こしたりするおそれがあります。
- ●ホイール、ホイールナットは指定の スズキ純正品以外を使用しないでく ださい。燃費や走行安定性が悪化す るだけでなく、走行中にナットがゆ るんでホイールが外れるなど、思わ ぬ事故につながるおそれがありま す。また、故障の原因となります。

▲注意

ディスチャージへッドライトの場合、 次のような改造をするとオートレベリ ング機能(自動光軸調整機能)が正常 に作動しなくなるおそれがあります。

- サスペンションの改造 (車高やサスペンションの硬さ変更)
- ●指定サイズ以外のタイヤやホイール の装着

部品の取付け、取外し、修理をするときは

▲警告

SRS エアバッグ、運転席 SRS ニーエアバッグ、SRSサイド/カーテンエアバッグ、シートベルトプリテンショナーは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときに作動したり、必要なときに正常に作動しなかったりすることがあります。

次のような場合は、システムに悪影響をおよぼします。必ずスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

- ●ハンドルの取外し、ハンドルまわりの修理など
- ●インパネまわり、センターコン ソール付近の修理および電気配線 の修理
- ●オーディオ用品などの取付け
- ●ダッシュボード周辺の板金塗装お よび修理
- ●シートの交換およびシートまわり の修理
- ●フロントピラー、バックピラーおよびルーフサイドまわりの修理
- ●センターピラーまわりの修理

アクセサリーの取り付けに気 をつけて



窓ガラスにアクセサリーを取り付け ないでください。アクセサリーや吸 盤が視界をさまたげたり、吸盤がレ ンズのはたらきをして火災を起こし たりするおそれがあります。また、 SRSエアバッグが作動したときに、 アクセサリーが飛んでけがのおそれ があります。

エンジンオイルを交換すると きは

■ 定期的に交換する

- 標準的な使用方法では、エンジンオ イルは15.000 kmごと、または12 **か月**ごとのどちらか早い方で交換 し、エンジンオイルフィルターは **15.000 km** ごとに交換してくださ い。
- 指定のエンジンオイルを使ってくだ さい。
 - **→ 8-1ページ(サービスデータ)**

- 厳しい条件(シビアコンディショ ン)で使用した場合は、標準的な場 合より早めの交換が必要です。
 - **→ メンテナンスノート**

▲ 注意

交換時期を守ってください。劣化し たオイルや目詰まりしたフィルター は、エンジン故障や異音の原因とな ります。交換については、スズキ販 売店またはスズキ代理店へお申し付 けください。



■ エンジンオイルの規格/粘度

次の表にしたがって適切なものを使っ てください。

API規格 (※1)	SAE粘度 (※2)
SIまたはSM	0W-20
2F4/5/42/1/1	5W-30

- ※1 API 規格とは、アメリカ石油協会 が定めた規格で、エンジンオイル の品質グレードを表しています。
- ※2 SAE 粘度とは、潤滑油の粘度を定 めた規格です。左側の数字(Wの 付く数字) は低温時の粘度を意味 し、この数字が小さいほど寒さに 強くエンジンの始動性が良いこと を示します。右側の数字は高温時 の粘度を意味し、この数字が大き いほど熱に強くエンジンの保護性 能に優れています。


- イﻟﺲ アドバイス ―

OW-20は新車時に充填されている燃 費性能に優れたオイルです。

(エコドライブをしましょう

タイヤの空気圧を適正に

- タイヤの空気圧が低いとガソリンを 多く消費します。適正な空気圧にし てください。
- この車の指定空気圧は、運転席ドア の開口部に貼付してある「空気圧ラ ベル」(1)で確認のうえ、調整し てください。



不要な荷物は積まない

燃費が悪化したりタイヤが早く摩耗し たりするなど、車に悪影響がありま す。


暖機運転は適切に

長期間、車を使用しなかったときや極 低温のときは、数十秒の暖機運転を行 なってから走行を開始してください。 それ以外の場合はエコドライブのた め、エンジンを始動したら、すみやか に走行を開始してください。

急発進、急加速、急ブレーキ など「急」のつく運転はしない



空ぶかしをしない



燃料を消費するだけで、何の効果もありません。

車速に応じたギヤで走行する

低速ギヤを使って高いエンジン回転で 走行すると燃費が悪くなります。走行 速度に応じた正しいギヤをお使いくだ さい。

MEMO

3. 運転する前に

● ドア、トランクリッドの開閉	
+	3-2
キー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-3
トランクリッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-6
キーレスエントリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-9
携帯リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-11
● 警報装置	
セキュリティアラーム(警報装置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-16
● ウインドーの開閉	
パワーウインドー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-20
● 各部の調節	
ルームミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-23
ドアミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-24
テレスコピック&チルトステアリング・・・・・・・・・	3-26
● シートの調節	
一 シートの調刷 前席シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-26
前席シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-20
夜/市グート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	J-J1
● シートベルト	
シートベルトについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-38
シートベルトの着用のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-40
シートベルトの取扱いとお手入れ・・・・・・・・・・	3-43
シートベルトプリテンショナー(前席のみ)・・・	3-44
シートベルト可変フォースリミッター	
(前席のみ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-45
お子さま用シートのシートベルトによる固定・・・	3-45
お子さま用シートの選択について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-46

● SRSエアバッグ	
SRSエアバッグ車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-52
SRSエアバッグシステムの取扱い・・・・・・・・・・・・	3-55
SRSエアバッグシステムの作動・・・・・・・・・・・・・・・	3-58
SRSエアバッグ警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-62
廃棄と廃車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-63
イベントデータレコーダー(EDR)とは・・・・・・・	3-63
● メ ーター	0.04
メーターの見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-64
警告灯・表示灯の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-66
インフォメーションディスプレイ ・・・・・・・・・・・	3-73
● スイッチの使いかた	
ライトスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-86
フォグランプスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-88
方向指示器スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-89
非常点滅灯スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-89
ワイパー/ウォッシャースイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-90
ホーンスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-92
リヤデフォッガースイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-93

安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS(アンチロックブレーキシステム)などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。


キー

● キーはドアの施錠・解錠に使えますが、エンジンの始動・停止には使えません。エンジンの始動・停止には携帯リモコンをご使用ください。

→ 4-6ページ


(エンジンのかけかた)

- ◆ キーを紛失したり、車内に閉じ込めたりしないように注意してください。
- お車には携帯リモコン(1)が2個、 リモコンに格納可能なキー(3)が2 本ついています。
 - → 3-11ページ (携帯リモコン)



(2) 作動表示灯

リモコンに格納されているキー(3) は、ロック解除レバー(4)を ◆ 方 向に引きながら取り出します。



(5) 適合証明マーク

▲ 警告

リモコンキーを航空機内へ持ち込む場合は、機内で操作ボタンを押さないでください。また、バッグなどに入れるときは、簡単に操作ボタンが押されないように収納してください。操作ボタンが押されると電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれがあります。


※リモコンキーは、航空機内での使用が制限される電子機器に該当します。

-√mアドバイス -

- ●携帯リモコンには、必ずキーを格納 してください。リモコンの電池が消 耗しているときや故障したときなど に、ドアの施錠・解錠ができなくなる おそれがあります。
- ●盗難などを防ぐため、キーを紛失したときは、すみやかにスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- ◆キーのご購入については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

キーナンバープレート

キーナンバープレート (2) には、キー作成時に必要なキーナンバー (1) が打刻されています。



80.11008

- イトၮ アドバイス -

- ●お客様以外の方にキーナンバーを知られないよう、キーナンバープレートは車両以外の場所に、大切に保管してください。万一、キーを紛失したときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にキーナンバーを伝えてご相談ください。
- ●お車をおゆずりになるときは、次に 所有される方のために、キーナン バープレートをお車のキーとともに お渡しください。

ドア

▲ 警告

- ●ドアを閉めるときは、シートベルト や荷物などをはさまないようにして ください。半ドア状態になって、走 行中にドアが開くおそれがありま す。
- ●火災や盗難などの事故防止のため、 車から離れるときは、エンジンを止めドアを施錠してください。

▲ 注意

- ●ドアの開閉は、お子さまではなく大 人が行ない、手、足、頭などをはさ まないように気をつけてください。
- ●ドアを開けるときは、後ろからの車 に注意してください。とくに風が強 い日は注意してください。

dm アドバイス -

セキュリティアラームのセット状態およびドアの開けかたによっては、警報が作動する場合があります。

→ 3-16ページ


(セキュリティアラーム)

キー操作による車外からの 施錠・解錠

- **→ 3-9ページ (キーレスエントリー)**
- **→ 3-11ページ (携帯リモコン)**

■ 運転席ドア


キーを差し込んで時計方向にまわすと施 錠、反時計方向にまわすと解錠できます。



車内からの施錠・解錠

■ 前席ドア、後席ドア

ドアを閉めてロックレバー(1)を施錠 側(車の前方向)にすると施錠、解錠 側(車の後ろ方向)にすると解錠でき ます。




-dm アドバイス ―

- ●解錠時、ロックレバーの赤い表示が 見えます。目安としてください。
- ●運転席ドアのロックレバーには、 パ ワードアロック機能がありません。
 - **→ 3-5ページ (パワードアロック)**

キーを使わない施錠


■ 前席ドア

ロックレバー(1)を施錠側(車の前方 向)にして、ドアハンドル(2)を引い たままドアを閉めると施錠できます。



■ 後席ドア

ロックレバー(1)を施錠側(車の前方 向) にして、ドアを閉めると施錠できま す。




- √m アドバイス -


- 「キーを使わない施錠」をするときは、 キーが手元にあるか確認してくださ い。キーを閉じ込むおそれがありま す。
- ●次のような状況では、「**キーを使わな** い施錠」ができない場合があります。
 - 携帯リモコンが車内にある
 - エンジンスイッチが ACC または ON のとき
 - → 3-14ページ (携帯リモコン閉じ 込み防止機能)

キーまたはパワードアロック スイッチ操作によるパワード アロック

- → 3-9ページ (キーレスエントリー)
- → 3-11ページ (携帯リモコン)

運転席ドアをキーまたはパワードアロッ クスイッチ(1)操作で施錠・解錠する と、助手席/後席ドアも同時に施錠・解 錠します。(トランクリッドを除く)





-√mアドバイス ―

エンジンスイッチが ON のときは、 キー操作で助手席/後席ドアの施錠が できません。

■ ドアロック解除機能

衝突などで SRS エアバッグが作動する と、自動的にすべてのドアロックを解除 します。


-。イトm アドバイス ――

- ●SRSサイド/カーテンエアバッグが作 動したときも、ドアロック解除機能が 作動します。
- エアバッグが作動したときでも、ドア ロックモーターの配線やモーター自 体が損傷した場合は、ドアロック解除 機能が作動しません。

チャイルドプルーフによる 施錠・解錠

車内から後席ドアが開かないようにでき ます。

- ◆後席ドアにあるレバー(1)を LOCK (開かない)の位置にして、ドアを閉 めます。ロックレバーの位置に関係な く、車内からはドアが開きません。
- ●ドアを開けるときはロックレバーを解 錠側(車の後ろ方向)にして、外から ドアハンドルを引きます。



571.30008

-√lm アドバイス -


- ●後席乗員(とくにお子さま)のドア 誤開放の防止にご使用ください。
- ●チャイルドプルーフで施錠している 後席ドアを車内から開ける場合は、 ロックレバーを解錠側にしてウイン ドーを下げ、窓から手を出して外側 のドアハンドルを引いてください。

トランクリッド

開けかた

■ 運転席からの解錠

運転席足元のトランクリッドオープナー スイッチ(1)を押すと解錠し、トラン クリッドが少し開きます。




- √lm アドバイス -

運転席足元のスイッチは、停車中であ れば、携帯リモコンを所持していなく ても作動します。

■ 車外からの解錠

所持している携帯リモコンが「**トランク** リッドリクエストスイッチの作動範囲」 に入っているときに、トランクリッドリ クエストスイッチ(2)を押すと解錠 し、トランクリッドが少し開きます。


→ 3-11ページ (携帯リモコン)



■ 携帯リモコンによる解錠

車から約2 m以内の範囲で、携帯リモコ ンのトランクリッドオープナースイッチ (3) を 1 秒以上押すと解錠し、トラン クリッドが少し開きます。

→ 3-9ページ (キーレスエントリー)



- ●エンジンをかけた状態で、トランク リッドを開けたままにしないでくだ。 さい。排気ガスが車内に侵入して、一 酸化炭素中毒のおそれがあります。
- お子さまなどがいたずらでトランク の中に入らないように気をつけてく ださい。中から開ける事ができず、 閉じ込められるおそれがあります。

▲ 注意

- ●トランクリッドの開閉は、お子さまではなく大人が行ない、手、足、頭などをはさまないように気をつけてください。
- ●エンジンがかかっているときは、排 気管の真後ろでトランクリッドを開 閉しないでください。やけどなどの おそれがあります。
- ●トランクリッドを開けるときは完全 に開けてください。開けかたが不十 分な場合や風の強い日は、思わぬと きに閉まって、けがのおそれがあり ます。


- イトハ アドバイス -

セキュリティアラームのセット状態およびトランクリッドの開けかたによっては、警報が作動する場合があります。

→ 3-16ページ (セキュリティアラーム)

トランクリッドリクエストスイッチの作動範囲(車外)

トランクリッドリクエストスイッチ付近から半球状に周囲約80cm以内です。



571 30097


-{hm アドバイス −

- 「トランクリッドリクエストスイッチの作動範囲」で携帯リモコンを所持していても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、トランクリッドリクエストスイッチが作動しない場合があります。
 - 携帯リモコンの電池が消耗している
 - 携帯リモコンが強い電波やノイズ の影響を受けている
 - 携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
 - 携帯リモコンがトランクに近づき すぎている
 - 携帯リモコンが地面の近くや高い 位置にあったり、お尻のポケット の中などにあったりして、トラン クリッドリクエストスイッチから 離れている
- トランク内に予備の携帯リモコンが あると、そのリモコンが検知され、 トランクリッドリクエストスイッチ が正常に作動しなくなるおそれがあ ります。

閉めかた

トランクリッド内側のとっ手(1)を持って引き下げます。最後はトランクリッドを外側から手で、少し勢いをつけて押しつけます。

トランクリッドが閉まると、自動的に 施錠されます。



57L3001

▲注意

- ●トランクリッドが完全に閉まっていることを確認してください。走行中に開くおそれがあります。
- ●閉めるときは、手などをはさまない ように気をつけてください。

携帯リモコン閉じ込み防止機能


携帯リモコンをトランク内に閉じ込んで しまうのを防止する機能です。

- 次のような状況で、携帯リモコンをトランク内に置き忘れたままトランクリッドを閉めると、自動的に解錠されて少し開きます。
 - ドアをすべて閉めて施錠し、停車しているとき

- stm アドバイス —

- ●トランクリッドを閉めるときは、携帯リモコンが手元にあることを確認してください。リモコンを閉じ込むおそれがあります。
- ●バッテリーが完全にあがっていると きや接続されていないときは、携帯 リモコン閉じ込み防止機能は作動し ません。

携帯リモコン閉じ込み防止機 能の検知範囲(トランク内)



57L30098

−√mアドバイス −

- ●「**トランク内の検知範囲**」に携帯リモコンがあっても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、携帯リモコン閉じ込み防止機能が作動しない場合があります。
 - 携帯リモコンの電池が消耗している
 - 携帯リモコンが強い電波やノイズ の影響を受けている
 - 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
 - 携帯リモコンがトランク内のすみ にある

- ●「トランク内の検知範囲」に携帯リモコンがなくても、次のような状況にあるとリモコンが検知され、携帯リモコン閉じ込み防止機能が作動する場合があります。
 - 車外や後席などに携帯リモコンが あっても、トランクに近づきすぎ ている

緊急解錠のしかた


故障やバッテリーあがりなどでトランクが解錠できないときは、スズキサービス 工場で点検を受けてください。

緊急を要するときは、次の手順で解錠してください。


- 1 後席シートの背もたれを倒すなどして、作業スペースを確保します。
 - → 3-35ページ

(背もたれの倒しかた)

- 2 トランクリッドのトリム(1)を一 部外します。
 - ◆ 右下のクリップ 3 個(2) は、マイナスドライバー(市販品)などでこじって外します。



- 3 トリムをめくるとカバーがあります。カバーの穴からエマージェンシーレバー(3)を引き上げると解錠し、トランクリッドが少し開きます
 - トランクリッドを閉めると、再び 施錠されます。



▲注意


エマージェンシーレバーを操作すると きは、トランクリッドの穴周囲のエッ ジ部分をさわらないでください。けが のおそれがあります。

キーレスエントリー

車から約2m以内の範囲で、携帯リモコンのロックスイッチ・アンロックスイッチを 押すと、すべてのドアを施錠・解錠できます。

また、携帯リモコンのトランクリッドオープナースイッチを 1 秒以上押すと、トランクリッドが解錠できます。(少し開きます)

- → 3-6ページ (トランクリッド)
- ・施錠したときは、ドアハンドルを引いて施錠されているか確認してください。



- (1) 携帯リモコン (2) 作動表示灯
- (3) ロックスイッチ (4) アンロックスイッチ
- (5) トランクリッドオープナースイッチ

▲ 警告

火災や盗難などの事故防止のため、車 から離れるときは、エンジンを止めて ドアを施錠してください。

-√lm アドバイス ---

- ●次のようなときは、キーレスエント リーが作動しません。
 - いずれかのドアが開いていると、 施錠できません。(解錠はできま す)車外ブザーが "ピー" と約2秒 間鳴ります。
 - エンジンスイッチが ACC または ON のとき。
- ●キーレスエントリーの作動距離は、 周囲の影響で変わることがあります。また、強い電波などが発生している場所では、キーレスエントリーが作動しないことがあります。
- ●少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。 盗難のおそれがあります。
- ●携帯リモコンでドアの施錠・解錠ができないときは、キーを使って施錠・解錠をしてください。
- ●キーレスエントリーが正しい距離で作動しないときは、電池の消耗が考えられます。電池を交換してください。
- ●携帯リモコンを必要以上に操作する と、電池の消耗が早まります。

アンサーバック機能

キーレスエントリーによるドアの施錠・ 解錠を知らせる機能です。

アンサーバック	初期設定 (工場出荷時)		設定切替え時	
機能		アンロック (解錠)	ロック (施錠)	アンロック (解錠)
非常点滅灯	1回点滅	2回点滅		
室内灯 (スイッチが DOOR位置)		約15秒間	2回点滅	約15秒間

- キーレスエントリーの作動と同時に室内 灯を点灯または点滅させたい場合は、室 内灯スイッチをDOOR位置にします。
- 室内灯が約 15 秒間点灯したあとは、 徐々に減光しながら消灯します。

→ 5-31ページ(室内灯)

◆キーレスプッシュスタートシステム装 備車の場合、車外ブザーも鳴ります。

アンサーバック	初期設定 (工場出荷時)		設定切	替え時
機能	ロック (施錠)	アンロック (解錠)	ロック (施錠)	アンロック (解錠)
車外 ブザー	1回 吹鳴	2回 吹鳴		

-√mアドバイス -

- ●アンサーバック機能の設定切替え (カスタマイズ)については、スズ キ販売店またはスズキ代理店にご相 談ください。
- ●キーレスプッシュスタートシステム装備車は、リクエストスイッチで施錠・解錠したときにも、アンサーバック機能が作動します。また、次の合図が別々にカスタマイズできます。
 - 非常点滅灯/室内灯による合図
 - 車外ブザーによる合図

- ●設定によっては、足元照明も点灯させることができます。
 - → 3-77ページ

(セッティングモード)

→ 5-32ページ (足元照明)

タイマーロック機能

盗難防止のため、自動的にドアを施錠する機能です。

- ◆キーレスエントリーで解錠したあと、 約30秒以内にいずれのドアも開けな かったときに自動的にドアを施錠します。
- タイマーロック機能が作動すると、セキュリティアラームが自動的にセットされます。(警報なしモード時を除く)
 - → 3-16ページ

(セキュリティアラーム)

-√灬アドバイス ──

キーレスプッシュスタートシステム装備車は、リクエストスイッチで解錠したときにも、タイマーロック機能が作動します。

携帯リモコン

すべてのドアが閉まっているときに、前席ドアにあるリクエストスイッチを押すと、所持している携帯リモコンが車両と電波で通信を開始し、照合がとれるとドアの施錠・解錠が可能となります。また、そのほかに次の機能があります。

- キーレスエントリー
 - **→ 3-9ページ (キーレスエントリー)**
- ●車外のトランクリッドリクエストス イッチによるトランクリッド解錠
 - **→ 3-6ページ (トランクリッド)**

- エンジンスイッチによる始動および電源の切替え
 - → 4-3 ページ (キーレスプッシュス タート システム)
- イモビライザー(車両盗難防止装置)
 - → 4-3ページ

(イモビライザーシステム)


▲ 注意

携帯リモコンが発信する電波が、携帯 電話やほかのリモコンなどの無線通信 機器に影響をあたえることがありま す。必要以上に携帯リモコンやリクエ ストスイッチ、エンジンスイッチやト ランクリッドリクエストスイッチの操 作をしないでください。

-√lm アドバイス −


- ●携帯リモコンは運転者が所持し、管理 してください。車内にリモコンを置き 忘れないでください。
- ●盗難などを防ぐため、携帯リモコンを紛失したときは、すみやかにスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- ●携帯リモコンは車両と通信するとき、外的影響を受けやすい微弱な電波を使用しています。次のような使用環境では、正常に作動しないことがあります。
 - 近くにテレビ塔や発電所、放送局 など強い電波やノイズを発生する 設備がある
 - 携帯電話、無線機などの無線通信機器やノートパソコンなどと一緒に所持している
 - 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
 - 近くで他車のキーレスエントリー が使用されている
 - コインパーキングに駐車している(車 両検出用の電波の影響があるため)

お車には、携帯リモコン(1)が2個、リ モコンに格納可能なキー(3)が2本つい ています。



(2) 作動表示灯

リモコンに格納されているキー(3) は、ロック解除レバー(4)を ◆ 方 向に引きながら取り出します。



57L30001

(5) 適合証明マーク

▲ 注意

- ●携帯リモコンの分解(電池交換時を 除く)や修理、改造をしないでくだ さい。発火や感電、けがのおそれが あります。また、法律により処罰さ れることがあります。
- 適合証明マークの消去、改ざんをし ないでください。

- 携帯リモコンには、必ずキーを格納 してください。リモコンの電池が消 耗しているときや故障したときなど に、ドアの施錠・解錠ができなくな るおそれがあります。
- ●携帯リモコンには、精密な電子部品 が組み込まれています。電子部品の 故障を防ぐため、次のことをお守り ください。
 - インパネの上などの高温になるよ うな場所に置かない
 - 落下させるなどして、強い衝撃を あたえない
 - 水洗いをしたり、水中に入れたり しない
 - 磁気をおびたキーホルダーなどを つけない
 - テレビやオーディオなど磁気をお びた機器の近くに置かない
 - 電気医療機器(マイクロ波治療器 や低周波治療器など) の近くに置 いたり、身につけたまま治療を受 けたりしない
- ●1 台の車両で、4 個の携帯リモコンま で登録できます。
- ●電池の寿命は使用状況によりますが 約2年です。電池が切れたときは、新 しい電池と交換してください。
- ●携帯リモコンは、車両と通信するた めに常時受信動作をしています。強 い電波を受信し続けたとき、電池を 著しく消耗することがあります。リ モコンをテレビやパソコンなどの強 い電波を発信する電化製品の近くに 置かないでください。
- ●携帯リモコンのご購入、電池交換、 暗証コードの登録については、スズ キ販売店またはスズキ代理店にご相 談ください。

■ 携帯リモコン電池消耗警告

携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを ON にしたときに、メーター内のインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。電池を交換してください。

→ 3-79 ページ (インフォメーション ディスプレイのメッセージ)


−ۥ⋅⋅⋅・アドバイス ───

設定の切替え(カスタマイズ)をすると、メッセージを表示させなくすることもできます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

リクエストスイッチによる ドアの施錠・解錠

すべてのドアが閉まっているときに、所持している携帯リモコンが「リクエストスイッチの作動範囲」(3-14ページ参照)に入っていると、リクエストスイッチを押すごとに、すべてのドアを施錠・解錠できます。

●施錠したときは、ドアハンドルを引いて施錠されているか確認してください。



- (1) 運転席ドアのリクエストスイッチ
- (2) 助手席ドアのリクエストスイッチ

▲ 警告

火災や盗難などの事故防止のため、車 から離れるときは、エンジンを止めド アを施錠してください。

-√トハアトバイス -

- ●次のようなときは、リクエストス イッチが作動しません。
 - いずれかのドアが開いている
 - エンジンスイッチが ACC または ON のとき
- ●リクエストスイッチでドアの施錠・ 解錠をすると、アンサーバック機能 やタイマーロック機能が作動しま す。
 - → 3-10ページ

(アンサーバック機能)


→ 3-11ページ

(タイマーロック機能)

●少しの間でも車から離れるときは、 現金や貴重品を車内に放置しないで ください。盗難などのおそれがあり ます。

リクエストスイッチの作動 節囲 (車外)

前席ドアにあるリクエストスイッチ付近 から半球状に周囲約80 cm以内です。



571 30101

-√lm アドバイス -

- 「リクエストスイッチの作動範囲」 で携帯リモコンを所持していても、 次のような状況にあるとリモコンが 検知されず、リクエストスイッチが 作動しない場合があります。
 - 携帯リモコンの電池が消耗してい る
 - 携帯リモコンが強い電波やノイズ の影響を受けている
 - 携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
 - 携帯リモコンがドアに近づきすぎ ている
 - 携帯リモコンが地面の近くや高い 位置にあったり、お尻のポケット の中などにあったりして、リクエ ストスイッチから離れている
- ●リクエストスイッチの作動は、携帯リ モコンが作動範囲にあるドアのみとな ります。例えば、運転席ドアの作動範 囲にリモコンがあると、運転席ドアに あるリクエストスイッチは作動します が、助手席ドアにあるリクエストス イッチは作動しません。

●車内に予備の携帯リモコンがある と、そのリモコンが検知され、リク エストスイッチが正常に作動しなく なるおそれがあります。

リクエストスイッチ未作動 警告ブザー

次のようなときは車外ブザーが"ピー"と 約2秒間鳴って、リクエストスイッチが 未作動であることを警告します。

- エンジンスイッチが ACC または ON の状態で、すべてのドアを閉め、リク エストスイッチを押したとき
- エンジンスイッチを LOCK (OFF) に したあと、次のような状況でリクエス トスイッチを押したとき
 - 携帯リモコンを車内に置き忘れてい
 - いずれかのドアが開いている
 - → 3-71ページ(半ドア警告灯)

エンジンスイッチを LOCK (OFF) にし て携帯リモコンを車外に持ち出し、すべ てのドアを完全に閉めたことを確認して から、再度リクエストスイッチを押して ください。

携帯リモコン閉じ込み防止 機能

「キーを使わない施錠」(3-4 ページ参 照)で、携帯リモコンを閉じ込んでしま うのを防止する機能です。

● 携帯リモコンを車内に置き忘れた状態 で、次のような施錠操作をすると自動 的にすべてのドアが解錠されます。


- 運転席または助手席のドアを開け て、運転席ドアのパワードアロック スイッチで施錠操作をしたとき
- 運転席ドアを開けて、運転席ドアの ロックレバーで施錠操作をしたとき
- 助手席ドアを開けて、助手席ドアの ロックレバーで施錠操作をしたとき

·Jim アドバイス

- 「キーを使わない施錠」をするときは、 携帯リモコンが手元にあるか確認し てください。リモコンを閉じ込むおそ れがあります。
- ●エンジンスイッチが ACC または ONのときは、携帯リモコンの位置 に関係なく、携帯リモコン閉じ込み 防止機能が作動します。
- ●バッテリーが完全にあがっていると きや接続されていないときは、携帯 リモコン閉じ込み防止機能は作動し ません。

リクエストスイッチ未作動警 告ブザー/携帯リモコン閉じ 込み防止機能の検知範囲(重 内)

「車内の検知範囲」(1)は、インパネの 上などを除く車室内です。



·イlm アドバイス -

- ●「車内の検知範囲」に携帯リモコン があっても、次のような状況にある とリモコンが検知されず、リクエス トスイッチ未作動警告ブザーや携帯 リモコン閉じこみ防止機能が作動し ない場合があります。
 - 携帯リモコンの電池が消耗してい
 - 携帯リモコンが強い電波やノイズ の影響を受けている
 - 携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
 - 携帯リモコンがグローブボックス やドアポケットなどの小物入れの 中にある
 - 携帯リモコンがメーターパネルの手 前やサンバイザー、床やトランク 内にある
- ●「車内の検知範囲」に携帯リモコン がなくても、次のような状況にある とリモコンが検知され、リクエスト スイッチ未作動警告ブザーや携帯リ モコン閉じこみ防止機能が作動する 場合があります。
 - 車外に携帯リモコンがあっても、 ドアに近づきすぎている
 - 携帯リモコンがインパネの上にあ る

セキュリティアラーム (警報装置)

セキュリティアラームは、ドアをリクエストスイッチまたはキーレスエントリーで施錠すると、約20秒後にセットされます。(ただし、ボンネットまたはトランクリッドが開いているとセットされません)

セット状態にて、リクエストスイッチ、キーレスエントリーまたはトランクリッドリクエストスイッチ以外のもの(※)で解錠し、いずれかのドア、トランクリッドまたはボンネットを開けると、警報が作動して周囲に異常を知らせます。

- ※キーやロックレバー、パワードアロックスイッチ、運転席のトランクリッドオープナースイッチやボンネットオープナーを含む
- 工場出荷時は<警報モード>になっています。任意で<警報なしモード>に切り替えてください。
 - → 3-18ページ (モード設定の切替えのしかた)
- 警報を誤作動させたときは
 - → 3-17ページ

(警報の停止のしかた)

-ۥ阮アドバイス ―


- ●セキュリティアラームは、一定の条件下で警報を発する機能です。室内への侵入を防ぐ機能はありません。
- ●アラームのセット中は、ドアを必ず リクエストスイッチまたはキーレス エントリーで解錠してください。 キーを使ってドアを解錠すると、警 報が作動します。

- ●お車を貸すときや、セキュリティア ラームを知らない方が運転するとき は、作動についてよく説明するか、ア ラームをく**警報なしモード**>に切り 替えてください。誤って警報を作動さ せると、周囲への迷惑になります。
- ●アラームをセットしていても、現金 や貴重品を車内に放置しないでくだ さい。盗難のおそれがあります。

セキュリティアラームのセットのしかた (警報モード時)

ドアをリクエストスイッチまたはキーレスエントリーで施錠してください。セキュリティアラームインジケーター(1)が小刻みに点滅し、約20秒後にアラームがセットされます。

セット中は、セキュリティアラームイン ジケーターが約2秒間隔で点滅します。



- ●警報の思わぬ作動を防ぐため、車内に 人が残っているときはアラームをセットしないでください。車内の人が次の 操作をしたときにも警報が作動しま す。
 - ロックレバーやパワードアロック スイッチで解錠し、いずれかのド アを開けたとき
 - 運転席のトランクリッドオープ ナースイッチを押して、トランク リッドを開けたとき
 - ボンネットオープナーを引いて、 ボンネットを開けたとき
- ●すべてのドアをキーまたはロックレバー、パワードアロックスイッチで施錠すると、アラームがセットされません。
- ●タイマーロック機能が作動すると、アラームが自動的にセットされます。(警報なしモード時を除く)
 - → 3-11ページ

(タイマーロック機能)

セキュリティアラームの解除 のしかた

ドアをリクエストスイッチまたはキーレスエントリーで解錠してください。アラームが解除され、セキュリティアラームインジケーターが消灯します。

警報の停止のしかた

警報を誤作動させたときは、エンジンスイッチを ON にしてください。警報を途中で停止できます。

-√lm アドバイス -

- ●警報を停止した場合でも、ドアをリクエストスイッチまたはキーレスエントリーで施錠すると、約20秒後にアラームが再びセット状態となります。
- ●アラームセット状態、または警報作動 状態でバッテリー端子を外すと、警報 が停止します。ただし、再度バッテ リー端子を接続すると、警報が作動し ます。
- ●警報が終了しても、アラームの解除 をせずにいずれかのドア、トランク リッドまたはボンネットを開ける と、再び警報が作動します。

駐車時に警報が作動した場合

盗難などにより警報が作動した場合、エンジンスイッチを ON にすると、セキュリティアラームインジケーターが約8秒間小刻みに点滅し、室内ブザーが4回鳴ります。盗難にあっていないか車の中を確認してください。

セキュリティアラームモード

<**警報モード**>と<**警報なしモード**>の2つのモードがあります。警報の作動は次のようになります。

<警報モード> (工場出荷時)

非常点滅灯が約40秒間点滅するとともに、室内ブザーが約10秒間断続的に鳴ります。室内ブザーが鳴り終えると、ホーンが約30秒間断続的に鳴ります。

<警報なしモード>


警報は作動しません。

※<警報モード>では、セキュリティア ラームインジケーターも点滅します。

モード設定の切替えのしかた

次の手順で切り替えてください。


- 1 すべてのドア、トランクリッドおよびボンネットを閉め、エンジンスイッチを ON にします。
- 2 ロックレバー (1) を解錠側 (車の 後ろ方向) にし、ライトスイッチを OFFの位置にします。



-√トﺳ アドバイス -----


解錠時、ロックレバーの赤い表示が見 えます。目安としてください。

- ※次の③から④までの一連の手順は、 15秒以内に完了してください。
- 3 ライトスイッチを ♪ ♥ の位置にします。ライトスイッチを再びOFFの位置にします。これらの操作を4回行ない、最後にライトスイッチをOFFの位置にします。



57L3012

4 パワードアロックスイッチ(2)の施錠側(車の前方向)を押して施錠します。パワードアロックスイッチの解錠側(車の後ろ方向)を押して解錠します。これらの操作を3回行ない、最後に施錠状態にします。



(2) パワードアロックスイッチ


前記の手順を行なうと、モード設定が次表の順で切り替わります。また、設定確認ブザーの回数によって設定状態が確認できます。

モード設定状態	設定確認ブザー
警報なしモード	
警報モード	4回

-√mアドバイス -

- ●アラームがセット状態のときは、 モード設定の切替えはできません。
- ●③から④までの手順を 15 秒以内に できなかったときは、はじめからや りなおしてください。
- ●モード設定を切り替えるときは、すべてのドア、トランクリッドおよびボンネットを閉めたまま行なってください。

セキュリティアラーム インジケーター(1)



- セキュリティアラームがく警報モード>のときに、ドアをリクエストスイッチまたはキーレスエントリーで施錠すると、小刻みに点滅して約20秒後にセキュリティアラームがセットされます。セット中は、2秒間隔で点滅します。
- 駐車時に警報が作動していると、エンジンスイッチを ON にしたときに約8秒間小刻みに点滅します。
- 車体の電子制御に異常があると、エンジンスイッチが ON のときに約15秒間、1秒間隔で点滅します。スズキサービス工場で点検を受けてください。


-√lm アドバイス -

1 秒間隔で点滅すると、メーター内のインフォメーションディスプレイにメッセージが表示される場合があります。

→ 3-79 ページ (インフォメーションディスプレイのメッセージ)

パワーウインドー

エンジンスイッチが ON のときに、パワーウインドースイッチ (1) を操作すると、ウインドーの開閉ができます。



▲ 警告

- ●パワーウインドーは強い力で開閉します。閉めるときは手や首をはさまないように注意してください。
- ●窓から手を入れてパワーウインドースイッチを操作しないでください。手や腕などをはさむおそれがあります。

▲ 注意

ウインドーガラスを開閉するときは、 ガラスにふれないでください。巻き込 まれるおそれがあります。

√m アドバイス —

●走行中に後席ウインドーだけを開けていると、耳を圧迫するような音が発生する場合があります。これは開いているウインドー周辺の気圧変動にともなう現象で、異常ではありません。空のビンなどの口に、横から息を吹きかけたときに音が鳴る現象と同じです。


後席ウインドーを開けたままでこの 音を軽減したい場合は、次のような 方法があります。

- 前席ウインドーも開ける。
- 後席ウインドーの開き具合を変える。例えばウインドーが全開なら 半開にする。
- ●バッテリー保護のため、エンジンが かかっているときにウインドーを開 閉してください。

■ ウインドーロックスイッチ

運転席ドアにあるウインドーロックスイッチ(1)を押し込むと、助手席/後席ウインドーの開閉ができなくなります。

● ロックを解除するときは、スイッチを もう一度押します。



お子さまにはパワーウインドースイッ チを操作させないでください。お子さ まが誤って操作すると、重大な傷害に つながるおそれがあります。お子さま を乗せているときは、ウインドーロッ クスイッチを ロック 位置にしてく ださい。

-。ჽﺳ アドバイス ―

運転席ウインドーは、ウインドーロッ クスイッチの位置に関係なく開閉でき ます。

ウインドーの開閉 (全席オート機構付)


運転席では、各席のウインドーの開閉が できます。

助手席、後席では、自席のウインドーの 開閉ができます。

- ●ウインドースイッチを軽く操作する と、操作している間だけ開閉します。 スイッチから手をはなすと、その位置 で止まります。
- ウインドースイッチを強く操作する と、オート機構が作動してスイッチか ら手をはなしても自動で全開または全 閉します。


途中で止めたいときは、操作した方向 と逆の方向に軽く操作します。

運転席ドア



- (1) 運転席ウインドースイッチ
- (2) 助手席ウインドースイッチ
- (3) 右後席ウインドースイッチ
- (4) 左後席ウインドースイッチ

助手席/後席ドア



- (5) 助手席/後席ウインドースイッチ(※)
- ※イラストは助手席ドアを代表していま す。

-√m アドバイス -

ウインドーの上昇速度は、閉まり切る 手前で遅くなりますが、異常ではあり ません。(スローストップ機能)

■ ウインドーのオフディレイタ イマー機能(全席)

ウインドーは、エンジンスイッチを \boxed{ON} の位置から \boxed{ACC} または \boxed{LOCK} (OFF) にしたあとでも、30 秒以内は開閉が可能です。

-√mアドバイス -

30 秒以内でも、運転席ドアを開けて 閉めると、ウインドーの開閉ができま せん。

■ はさみ込み防止機構(全席)

ウインドーには安全装置として、はさみ 込み防止機構があります。

● オート機構を作動させて自動で閉めているときに、異物をはさみ込むなどしてウインドーに一定以上の負荷がかかると、ウインドーの動く方向が反転し、少し開いて停止します。(過負荷検知方式)

▲ 警告

はさまれる異物の形状や硬さ、はさまれかたによっては過負荷検知されず、 はさみ込み防止機構が作動しない場合 があります。重大な傷害を受けるおそれがありますので、十分に注意して開 閉操作を行なってください。

▲注意

はさみ込み防止機構は、スイッチを引き上げ続けた状態では作動しません。 また、閉まり切る直前は、はさみ込み を検知できない領域があります。指な どをはさまないように気をつけてくだ さい。

-イトーハアドバイス ---

- ●ウインドーの故障で、はさみ込み防止機構が作動し、自動で閉めることができない場合があります。この場合、ウインドースイッチを引き上げ続けると、完全に閉めることができます。
- ●悪路などを走行中にウインドーを自動で閉めると、衝撃や荷重がウインドーに加わって、はさみ込み防止機構が作動することがあります。

■ オート機構の初期設定の しかた

故障などで、ウインドーの自動開閉ができないときは、次の手順でオート機構の初期設定を行なってください。

- ●助手席/後席ウインドーの初期設定は、助手席/後席ドアの各ドアのスイッチで行なってください。運転席ドアのスイッチは、運転席ウインドーの初期設定しかできません
- **1** エンジンを始動します。
- **2** ウインドースイッチを押し続け、ウ インドーを完全に開けます。
- 3 そのままスイッチを2秒以上押し続けます。
- 4 ウインドースイッチを引き上げ続け、ウインドーを完全に閉めます。
- 5 そのままスイッチを2秒以上引き上 げ続けます。
- **6** ウインドーが自動開閉できるように なったか確認します。

- ●初期設定中に、ウインドーをたたい たり、衝撃を加えたりしないでくだ さい。
- ●走行中は、初期設定できません。
- ●手順 □~⑤を何度繰り返してもウインドーが自動開閉できない場合、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

ルームミラー

ミラー全体を動かして、角度を調節します。

▲注意


必ず走行前に調節してください。走行中の調節は、前方不注意の原因となります。

自動防眩機能

エンジンスイッチが ON のときに使用でき、後続車のライトの反射を自動的に減少させます。

- エンジンスイッチを ON にしたときは、常に自動防眩機能が作動しており、インジケーター(1)が緑色に点灯します。
- 自動防眩機能を停止したいときは、 AUTO スイッチ (2) を押してください。インジケーターが消灯します。 もう一度押すと、再び自動防眩機能が作動するようになり、インジケーターが緑色に点灯します。


 セレクトレバーを R に入れていると きは、インジケーターが緑色に点灯し ているときであっても、自動防眩機能 が作動しません。



57L30019

−√lm アドバイス

- ●ミラーは正しく調節してください。 センサー(3)が正しい方向へ向かな くなって、自動防眩機能が正常に作 動しない場合があります。
- ●車外とセンサーの間に、ステッカー やシェードを貼ったり、アクセサ リーや荷物を置いたりしないでくだ さい。センサーが周囲の明るさを正 確に感知できなくなります。
- ●ミラーに力をかけないでください。 重い物を取り付けたり、手の支えに したりすると、ミラーやフロントガ ラスが破損するおそれがあります。




ドアミラー

角度の調節

■ ドアミラー角度調節スイッチ

エンジンスイッチが ACC または ON のときに使用できます。

- **1** 角度調節スイッチ(1)を、調節したいミラーの側へまわします。
- **2** 角度調節スイッチを操作して、上下 左右にミラーを動かします。



57L3002

▲ 注意


必ず走行前に調節してください。走行中の調節は、前方不注意の原因となり ます。

-√トーハーイス -

調節後は、角度調節スイッチをまわして、中立の位置にもどしてください。

格納

狭い場所で駐車するときなどに、ドアミ ラーを車の後ろ方向に倒すことができま す。




▲注意

- ●ドアミラーを倒したまま走行しない でください。後方の確認ができず、 事故を起こすおそれがあります。
- ●ドアミラーは車体より張り出しています。ドアミラーを車外の人や物にあてないように気をつけてください。

■ ドアミラー格納スイッチ

エンジンスイッチが $\boxed{\mathsf{ACC}}$ または $\boxed{\mathsf{ON}}$ のときに使用できます。

● 格納スイッチ(2)を押すごとに、格納と通常の位置に切り替わります。



格納スイッチの状態 通常 格納

▲ 注意

- ●動いているドアミラーに触れないで ください。手などをはさんでけがの おそれがあります。また、ドアミ ラー故障の原因となります。
- ●格納スイッチでドアミラーを格納し たときは、手でドアミラーを通常の 位置にもどさないでください。ドア ミラーの固定が不完全になるため、 走行中の振動や走行風などでドアミ ラーが動くおそれがあります。
 - その場合は、スイッチを通常の位置 に押して、確実にドアミラーを固定 してください。
- ●エンジンスイッチが ACC または ON の位置にあるときは、手でドア ミラーを操作しないでください。ド アミラー故障の原因となります。

-イlm アドバイス ―

- ●ドアミラーを手で動かすと、エンジ ンスイッチを ACC または ON に したときに、ドアミラーが動き出す ことがあります。
- ●格納スイッチが通常の位置で、ドア ミラーが車の前方向に倒れている と、エンジンスイッチを ACC また は ON にしたときに、ドアミラーが さらに車の前方向に倒れてしまいま す。ドアミラーをもとの状態にもど すときは、一度格納操作をしてくだ さい。

ドアミラーヒータースイッチ

タイプ別装備


ドアミラーヒーターは、リヤデフォッ ガーと連動します。

→ 3-93ページ

(リヤデフォッガースイッチ)

−√m アドバイス ──

ドアミラーヒーター装備車には、左右 のドアミラー鏡面に吸マークが付い ています。




テレスコピック&チルト ステアリング

ハンドルの前後・上下調節

ハンドル下にあるレバー(1)で、ハンドルの前後位置と高さが調節できます。

- → 2-9ページ(ハンドル、シート、ミラー の調節は走行前に)
- ●レバー(1)を押し下げると、ハンドルを前後・上下に動かせます。
- ■調節後は、その高さでハンドルを押さ えたままレバーをもとの位置まで確実 にもどします。



57L3002

▲注意

調節後はハンドルを前後・上下にゆ すって、確実に固定されているか確認 してください。

前席シート

▲注意

- ●シートを調節するときは、手足をは さんだり、身体にあてたりしないよ うに気をつけてください。
 - → 2-9ページ (ハンドル、シート、 ミラーの調節は走行前に)

●パワーシートの場合、必要以上に動 かさないでください。故障やバッテ リー上がりの原因となります。

正しい運転姿勢

正しい運転姿勢がとれるように、次のことに注意してシートを調節してください。

- ・背もたれと腰の間にすき間のないようにシートに深くすわります。
- ペダル類を踏み込んだときに、ひざが 伸びきらないで余裕があるようにシートを前後に調節します。
- 背中を背もたれに軽くつけ、ハンドルを握ったときにひじが軽く曲がる程度 に背もたれの角度を調節します。



▲警告

背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿勢がとれないばかりか、シートベルトやヘッドレストの効果が十分に発揮されないおそれがあります。

前後位置の調節


スライドスイッチ(1)を前後に操作し ます。



シートの下に物を置かないでくださ い。物がはさまって、シートが損傷す るおそれがあります。

背もたれの角度調節

リクライニングスイッチ(2)を前後に 操作します。




57L30026

背もたれを必要以上に倒さないでくだ さい。シートベルトや SRS エアバッ グシステムが本来の効果を発揮できま せん。

高さ調節 (運転席のみ)

■ 座面前側の高さ調節

スライドスイッチ(1)の前側を上下に 操作します。




57L30057

■ シート全体の高さ調節

スライドスイッチ(1)の後ろ側を上下 に操作します。

- ◆上側に操作すると、シート全体が高く なるとともに前方に動きます。
- ●下側に操作すると、シート全体が低く なるとともに後方に動きます。



腰部の支持強さ調節(ラン バーサポート、運転席のみ)

ランバーサポートスイッチ(3)を前後 に押します。

- 前側を押すと、張り出し量が多くなり
- 後ろ側を押すと、張り出し量が少なく なります。




57L30028

運転席シートポジション メモリー機能

お好みのシート位置を登録して、ワン タッチで呼び出すことができます。シー ト位置は3名分まで登録できます。

■ シート位置の登録のしかた

- シートをお好みの位置に調節しま す。
- 2 メモリーボタン (4) を押しなが ら、または押したあと5秒以内に、 **1~3**のうち登録したいボタン(5) を押します。
 - 登録されると、ブザーが "ピッ" と鳴ります。



571 30031

各ボタンに登録したシート位置は、登 録するたびに上書きされます。

■ シート位置の呼び出しかた

- **̄ ロレクトレバーが ℙ にあるか確認** し、エンジンスイッチを ON にし ます。
- **1~3**のうち呼び出したいシート位 置のボタン(5)を押します。
 - ブザーが "ピッ"と鳴ると、呼び 出しが開始されます。
 - 呼び出しが完了すると、再度ブ ザーが "ピッ"と鳴ります。

▲ 警告

シート位置を呼び出すときは、後席の 乗員や荷物に注意してください。ま た、運転者はハンドルに圧迫されない ように気をつけてください。けがのお それや、荷物やシートが損傷する原因 となります。異常を感じたら、呼び出 しを途中で止めてください。

シート位置の呼び出しを途中で止める には

次のいずれかの操作をします。

- メモリーボタン(4)または1~3いずれかのボタン(5)を押す
- シート調節スイッチのいずれかを操作する

ヘッドレストの高さ調節と 取外し・取付け

■ 高さの調節

走行前に、ヘッドレスト中央の高さが耳の位置になるように調節し、しっかりと 固定します。背が高い人は、固定できる 範囲で一番高い位置にしてお使いください。

- 高くするときは、ヘッドレストを手で 持ち上げます。
- ●低くするときは、ロックボタン(6) を押したままヘッドレストを押し下げます。

■ 取外しかた

ロックボタン(6)を押したまま引き抜きます。

▲ 警告


ヘッドレストを外したまま、走行しないでください。

-√lm アドバイス −

ヘッドレストが天井にあたって取り外せないときは、背もたれを倒してください。

■ 取付けかた

ヘッドレストの前後の向きを間違えない ように、固定される位置まで差し込み、 高さの調節をします。



571 30029

(6) ロックボタン

▲ 警告


ヘッドレストは、しっかりと固定してください。また、ヘッドレストを前後逆に取り付けないでください。ヘッドレストが本来の効果を発揮できません。

ヘッドレストを前後逆に取り付ける と、ヘッドレストの高さ調節ができま せん。

前席シートヒータースイッチ

タイプ別装備

エンジンスイッチが ON のときに使用できます。



- (1) 運転席シートヒータースイッチ
- (2) 助手席シートヒータースイッチ
- スイッチを押すごとに、次のように切り替わります。



※表示は、運転席側を代表しています。

▲ 注意

- ●長時間ヒーターを使用すると、低温 やけど(水ぶくれなど)の原因にな ります。
- ●シートの上に重い荷物を置いたり、 針やくぎなどをシートに刺したりしないでください。
- ●毛布や座ぶとんなど、保温性の高い ものをシートにかけないでくださ い。過熱の原因となります。
- ●シートをお手入れするときは、ベンジン、ガソリンおよびアルコールなどの有機溶剤を含む洗浄液を使用しないでください。シート表面やヒーターが損傷する原因となります。
 - → 6-4ページ(内装のお手入れ)
- ●水やジュースなどをこぼしたとき は、すみやかに柔らかい布などでふ きとり、十分に乾かしてからご使用 ください。

-√トーアトバイス -

- バッテリー保護のため、エンジンが かかっているときに使用してくださ い。
- HI で使用中、HI の設定温度に達してから一定時間が経過すると、自動的に MID へ切り替わります。HI に切り替えたい場合は、再度スイッチ操作をしてください。
- ●ヒーターには、自動的にスイッチが 切れるタイマー機能がありません。 使用後はすみやかにスイッチを切っ てください。
- ヒーター作動中にエンジンスイッチを ACC または LOCK (OFF) にすると、再始動しても自動的にスイッチは入りません。


後席シート

→ 5-41 ページ (アームレスト (ひじ掛け))

左右席ヘッドレストの高さ 調節と取外し・取付け

■ 高さの調節

ヘッドレストが車の前方向へ倒れているときは、後方へ起します。



● 高さの調節は、前席シートと同様です。3-29ページをお読みください。


■ 取外しかた

1 ヘッドレストを前方へ倒します。

-√mアドバイス -

ヘッドレストを前方へ倒さないと、 ヘッドレストが天井にあたって取り外 せません。

2 ロックボタンを押したまま引き抜き ます。



57L300

▲ 警告

ヘッドレストを外した状態または前方 へ倒した状態で、後席に人を乗せない でください。

▲注意

取り外したヘッドレストは、客室内に 放置しないでください。急ブレーキを かけたときなどに乗員や物などにあ たって、思わぬ事故につながるおそれ があります。

■ 取付けかた

- 1 ヘッドレストを倒した状態にします。
- 2 ヘッドレストの前後の向きを間違え ないように、固定される位置まで差 し込みます。
- **3** ヘッドレストを後方へ起こし、高さの調節をします。

●ヘッドレストは、しっかり固定して ください。また、ヘッドレストを前 後逆に取り付けないでください。 ヘッドレストが本来の効果を発揮で きません。

ヘッドレストを前後逆に取り付ける と、ヘッドレストの高さ調節ができ ません。

●お子さま用シートを取り付けるとき は、お子さま用シートがヘッドレス トにあたるのを防ぐため、ヘッドレ ストを後方へ起こしてください。 ヘッドレストがあたった状態ではお子 さま用シートが確実に固定されないた め、衝突のときなどにお子さまが重大 な傷害を受けるおそれがあります。

-√m アドバイス -


乗員がいないときは、ヘッドレストを 前方へ倒した状態にしておくと、後方 視界が良くなります。

中央席ヘッドレストの位置 変更と取外し・取付け

■ 使用時の位置

走行前に、ヘッドレストを手で持ち上 げ、しっかりと固定します。

使用時




ヘッドレストを外した状態または収納 時の位置で、中央席に人を乗せないで ください。

■ 収納時の位置

収納するときは、ロックボタンを押した ままヘッドレストを一番下まで押し下げ ます。

収納時



(1) ロックボタン

■ 取外しかた

ロックボタンを押したまま引き抜きま す。

▲注意

取り外したヘッドレストは、客室内に 放置しないでください。急ブレーキを かけたときなどに乗員や物などにあ たって、思わぬ事故につながるおそれ があります。

■ 取付けかた

ヘッドレストの前後の向きを間違えない ように差し込み、使用時または収納時の 位置にします。

▲ 警告


ヘッドレストは、しっかり固定してください。また、ヘッドレストを前後逆に取り付けないでください。ヘッドレストが本来の効果を発揮できません。ヘッドレストを前後逆に取り付けると、ヘッドレストを使用時の位置で固定できません。

チャイルドシート固定専用金具


後席の左右席には、ISOFIX(※ 1)タイプのお子さま用シート(別売り)を固定するための専用金具が装備されています。

- ●座面と背もたれの間にある金具が、 ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー(以下ISOFIXアンカーと略す)です。
- ヘッドレスト後方にある金具が、チャイルドシート固定用テザーアンカー (以下テザーアンカーと略す)です。

- ※1 ISOFIX とは、お子さま用シートの 固定装置の大きさや取付け方法を統 一した国際標準化機構【ISO(※ 2)】の規格です。
- ※2 ISOとは、International Organization for Standardization (インターナショナル オーガニゼ イション フォー スタンダーディゼ イション)の略です。



(1) ISOFIXアンカー (2) キャップ



(3) テザーアンカー (4) カバー

<スズキ純正用品の場合>

	ISOFIX アンカー	テザー アンカー
ISOFIXタイプの ベビーシート (後ろ向きに固定)	(使用)	(使用)
ISOFIXタイプの チャイルドシート (前向きに固定)	○ (使用)	○ (使用)

- お子さま用シートは、お子さまの年齢 や体格に合った適切なものを選んでく ださい。
 - → 3-46 ページ (お子さま用シート) の選択について)
- ISOFIXタイプのお子さま用シートは、 シートベルトで固定する必要がありま せん。
- シートベルトで固定するお子さま用 シートを取り付けるときは、3-45 ページの「お子さま用シートのシート ベルトによる固定」をお読みくださ い。

-√m アドバイス -


中央席のヘッドレスト後方にあるテ ザーアンカーは使用しません。

■ 固定のしかた

お子さま用シートに付属の取扱説明書を あわせてお読みください。

- テザーアンカーの位置を確認しま す。
 - 後席のヘッドレスト後方にあるカ バーを開けます。

2 後席のヘッドレスト(5)は、お子 さま用シート取付けのさまたげとな らないよう、取り外すか後方へ起し て固定できる範囲で一番高い位置に 調節します。




- 3 後席の背もたれを前後にゆすって、 確実に固定されているか確認しま す。
- ISOFIX アンカーの位置を確認しま 4 す。
 - 座面と背もたれの間にあるキャッ プを外します。

-√lm アドバイス ―


取り外したキャップは乗車のじゃまに ならないように、グローブボックスな どに保管してください。

5 ベースシート(別売り)を ISOFIX アンカーへ取り付けます。



- 6 お子さま用シートをベースシートへ 取り付けます。
- **7** デザーベルトは、次のようにしてテザーアンカーへ取り付けます。
 - ヘッドレストを取り外していると きは、背もたれの上を通す
 - ヘッドレストを取り付けていると きは、図(代表例)のように持ち 上げたヘッドレストと背もたれの 間を通す





8 お子さま用シートをゆすって、確実 に取り付けられているか確認しま す。

▲ 警告

- ●お子さま用シートを取り付けるときは、ISOFIX アンカーやテザーアンカー周辺にシートベルトや異物などがないか確認してください。シートベルトなどがかみ込むと、お子さま用シートが正しく固定されず、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ●荷物の固定などに、ISOFIXアンカーやテザーアンカーを使用しないでください。アンカーが曲がったり損傷したりすると、お子さま用シートが正しく固定されず、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

背もたれの倒しかた

背もたれを前に倒すと、荷室が広く使え ます。

▲ 警告


座席以外の部分に人を乗せないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、投げ出されてけがのおそれがあります。

▲注意

背もたれを動かすときは、手足をはさ んだり、身体にあてたりしないように 気をつけてください。

■ 倒しかた


- 1 左側の背もたれを倒すときは、次のようにします。
 - ●後席中央のシートベルトをヘッド レスト後方へ収納し、ホルダーへ 固定します。
 - → 3-42ページ (収納のしかた)
 - ●アームレストを収納します。
 - → 5-41 ページ (アームレスト (ひじ掛け))
- **2** ヘッドレストは一番低い位置に調節 します。左右のヘッドレストは、さ らに前方へ倒します。
- **3** 後席左右のシートベルトを図のように背もたれから外し、背もたれを動かすときに、ベルトをかみ込まないようにします。




▲注意

シートベルトの傷つき防止のため、 シートベルトは必ず背もたれから外し てください。

4 背もたれ肩部のロックレバー (1) を引き下げたまま、背もたれを前に倒します。





- (2) 背もたれ固定用フック
- (3) ロック部品

▲注意

- ●背もたれ裏のロック部品に指などを 入れないでください。けがのおそれ があります。
- ●荷物の固定などに、背もたれ裏の ロック部品や背もたれ固定用フック を使用しないでください。また、 ロック部品やフックに砂などの異物 を付着させないでください。ロック 部品が損傷したりフックが曲がった りして、背もたれが固定できなくな るおそれがあります。

●背もたれのロックが解除されたまま の状態で、後席に人を乗せないでく ださい。ロックレバーは一度操作す ると、ロックレバーの後ろに赤色の 表示が出て、ロックが解除されたま まとなります。背もたれを一度前に 倒し再び起こすなどして、背もたれ が確実に固定されているか確認して ください。



- Jm アドバイス -

背もたれを倒すときに、ヘッドレスト が前席にあたる場合は、前席を前に動 かしてください。

■ 起こしかた

背もたれを起こし、固定される位置まで 背もたれを車の後ろ方向へ押し付けま す。

▲ 注意


背もたれを起こしたあとは、次のこと を確認してください。背もたれの固定 が不確実な場合、走行中に突然背もた れが前に倒れ、思わぬけがをするおそ れがあります。

- ●ロックレバーの後ろに赤色の表示が 出ていないことを確認してくださ い。赤色の表示が出ている場合は、 背もたれが固定されていません。
- ●背もたれを前後にゆすって確実に固 定されているか確認してください。

背もたれの施錠機能

背もたれには、ロックレバーを操作して も倒せなくする施錠機能があります。

- 施錠(1) するときは、ロックレバー の後ろにあるキー溝にキーを差し込 み、時計方向にまわします。
- ●解錠(2)するときは、キーを反時計 方向にまわします。



-√lm アドバイス -

ロックレバーの後ろに赤色の表示が出 ているときは、背もたれのロックが解 除されていますので施錠できません。

シートベルトについて

→ 4-44ページ (プリクラッシュシートベルト)

正しい姿勢でシートにすわり、正しくシートベルトを着用しないと、シートベルトが本来の効果を発揮できません。シートベルトを着用するときは、次のことに注意してください。

- シートを正しい位置に調節し、上体を 起こして奥深くすわります。
- ベルトがねじれないように着用します。
- 腰ベルトは、腰のできるだけ低い位置 にかけます。
- 肩ベルトは、首と肩先の中央にかけます。
- ◆ベルトがねじれていないことを確認 し、たるみを取り除きます。
 - → 3-26ページ(正しい運転姿勢)



70K216

⚠警告

- ●走行前にシートベルトを正しく着用 してください。走行中に着用したり 調節したりすると、思わぬ事故を起 こすおそれがあります。
- ●助手席や後席の同乗者全員にシート ベルトを着用させてください。

●背もたれを必要以上に倒さないでください。また、洗たくばさみやクリップなどでベルトをたるませないでください。シートベルトが本来の効果を発揮できません。


お子さまもシートベルトを着用

→ 2-5ページ

(お子さまを乗せるときは)

▲ 警告

お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。ベルトを身体に巻きつけるなどして遊んでいるときに、窒息など重大な傷害を受けるおそれがあります。万一の場合は、ハサミでベルトを切断してください。



妊娠中や疾患のある方は

▲ 警告

●妊娠中の方、疾患がある方もシートベルトを着用してください。ただし、衝突のときに局部的に強く圧迫されるおそれがありますので、医師に相談して注意事項を確認してください。

●妊娠中の方は、腰ベルトを腹部を避 けて腰部のできるだけ低い位置にか けます。眉ベルトは、首と肩先の中 央から腹部を避けて胸部にかかるよ うに着用してください。



シートベルト警告ブザー

運転席のシートベルト着用忘れを防止す るためのブザーです。

●エンジンをかけて走行を開始してか ら、最初に車速が約 15 km/h 以上に なったときに運転者がシートベルトを 着用していないと、メーター内のシー トベルト警告灯が点灯から点滅に切り 替わるとともに、シートベルト警告ブ ザーが断続的に鳴ります。

→ 3-67ページ

(シートベルト警告灯)

-√lm アドバイス ―

●運転者がベルトを着用すると、警告 灯は消灯します。また、警告ブザー が鳴っているときは、ブザーも止ま ります。

●警告ブザーは運転者がベルトを着用 しなくても、約95 秒間鳴り続けたあ とに止まります。ただし、警告灯は 点滅から点灯に切り替わったまま、 エンジンスイッチを ACC または |LOCK OFF にするまで消灯しま せん。

シートベルトの長さ調節


シートベルトは、長さ調節が必要ありませ ん。身体の動きにあわせてベルトが伸縮 し、強い衝撃を受けたときは自動的にベル トがロックされて身体を固定します。

眉ベルトの高さ調節

前席のみ

身体の大きさにあわせて、ショルダーア ンカー(2)の高さ調節ができます。

- ◆上に調節するときは、アンカーのカバー 全体を適切な位置まで持ち上げます。
- ●下に調節するときは、ロックレバー(1) を押し下げたままアンカーを下げ、適切 な位置でレバーを離します。
- 調節後は、アンカーが固定されている か確認します。



57L30075

(シートベルトの着用のしかた)

前席、後席左右席

■ 着用のしかた

タングプレート(1)とシートベル トをつかみ、ベルトをゆっくりと引 き出します。


ベルトのねじれを取ります。



- stm アドバイス -

ベルトがロックされていて引き出せな いときは、いったんゆるめてから再度 引き出します。それでも引き出せない 場合は、一度ベルトを強く引いてから ゆるめ、再度ゆっくりと引き出してく ださい。

2 タングプレート (1) をバックル (2) の差し込み口にまっすぐになるよう に合わせて、カチッという音がする までしっかりと差し込みます。



80,11148

- 3 腰ベルトを、腰のできるだけ低い位 置にかけます。
- 4 肩ベルトを、首と肩先の中央にかけ ます。
- 5 ベルトがねじれていないことを確認 し、たるみを取り除きます。

■ 外すときは

バックルのボタン(3)を押します。シー トベルトが自動的に巻きもどされますの で、ベルトやタングプレートに手を添え、 ゆっくりともどしてください。




ベルトがねじれていると、ベルトを外 したときに巻き取られないことがあり ます。ベルトにたるみがなく巻きもど されていることを確認してください。


後席中央席

■ 着用のしかた

- シートベルトをゆっくりと引き出し ます。
 - ◆ ベルトは、ヘッドレスト後方にあ るホルダー(1)に固定されてい ます。




2 シートベルト先端のプレート (2) を、中央席左側にある小さなバック ル(3) にカチッという音がするま でしっかりと差し込みます。このと き、ベルトがねじれていないことを 確認しながら▲マークのある面を合 わせます。



57L30138

3 タングプレート(4)を、中央席右側 にあるバックル(5)の差し込み口に まっすぐになるように合わせて、カ チッという音がするまでしっかりと 差し込みます。




-√lm アドバイス ―

右側のバックル(5)には、CENTERの 表示があります。右側後席用のバック ルと間違えないでください。

- 4 腰ベルトを、腰のできるだけ低い位 置にかけます。
- 5 肩ベルトを、首と肩先の中央にかけ ます。
- 6 ベルトがねじれていないことを確認 し、たるみを取り除きます。

重大な傷害を避けるため、後席中央席 のシートベルトは左右2つのバックル を使用して正しく装着してください。




誤装着の例



■ 外すときは

右側にあるバックルのボタンを押します。シートベルトが自動的に巻きもどされますので、ベルトやタングプレートに手を添え、ゆっくりともどしてください。

● 下図の位置まで、シートベルトが自動 的に巻きもどされます。




■ 収納のしかた

後席の背もたれ(左側)を倒すときは、 ヘッドレスト後方へ収納し、ホルダーに 固定してください。

▲注意

収納せずに後席の背もたれ(左側)を 倒すと、シートベルトやシートが損傷 するおそれがあります。

- 1 シートベルト先端のプレートを外します。
 - ◆ 左側にあるバックルの解除ボタン(6)に、キーなどを差し込みます。




57L30110

▲注意

解除ボタンを押すときは、ベルトやタン グプレートに手を添えてください。自動 的に巻き取られたプレートが身体にあ たって、けがのおそれがあります。

- 2 シートベルトをヘッドレスト後方へ 収納します。
 - シートベルト先端のプレート (2) は、ヘッドレスト後方のホルダー(1) に差し込みます。



シートベルトの残りをすべて巻き 取らせ、たるみを取り除きます。

▲注意

ベルトはしっかりと収納してください。収納が不十分だと、走行中の揺れなどでベルトが落ちて身体にあたり、けがのおそれがあります。

シートベルトを正しく着用する

- シートベルトにねじれやたるみがあ ると、衝撃を受けたときに局部的に 圧迫されるおそれがあります。
- ●ベルトが腹部にかかっていると、衝 撃を受けたときに強く圧迫されるお それがあります。
- ●ベルトが肩にしっかりとかかってい ないと、衝撃を受けたときに前に投 げ出されるおそれがあります。
- ●アームレストにベルトがかかってい ると、シートベルトが本来の効果を 発揮できません。ベルトは、アーム レストの下をとおしてください。



シートベルトの 取扱いとお手入れ

取扱い

▲ 警告

- ●シートベルトにほつれや擦り傷、切 り傷があるときは、ベルトを交換し てください。
- ●バックルが正常に動かないときは、 スズキサービス工場で点検を受けて ください。
- ●衝突などでベルトに強い力がかかっ たときは、外観に異常がなくても、 機能が損なわれていることがありま す。ベルトを交換してください。
- ●バックルの内部に異物が入ったり、飲 み物をこぼしたりしたときは、シート ベルトが正常に機能を発揮しないおそ れがありますので、スズキサービスエ 場で点検を受けてください。
- ●ベルトをドアにはさまないでくださ い。ドアを閉める前に、ベルトがた るみなく巻きもどされているか確認 してください。
- ●ベルトを改造したり、取り外したり しないでください。

お手入れ

お手入れの方法は、布地などと同様で す。

→ 6-5ページ(布地、ビニールレザー、 樹脂部品などの手入れ)

漂白剤、溶剤、染料を使用しないでく ださい。しみ、変色、強度低下の原因 となります。

シートベルトプリテンショナー (前席のみ)

シートベルトプリテンショナー とは

エンジンスイッチが ON のときに、次のような状況になると、肩ベルトを瞬時に巻き取ります。

- ●車の前方向から強い衝撃を受けたとき。運転席・助手席 SRS エアバッグシステムと連動しています。
- 車の側面(前席乗員付近)に横方向から強い衝撃を受けたとき。SRSサイド /カーテンエアバッグシステムと連動 しています。
 - → 3-58ページ (SRSエアバッグシステムの作動)



80J1018

▲注意

プリテンショナーが一度でも作動すると、ベルトを引き出すことも巻き取ることもできなくなります。スズキサービス工場で交換してください。

正常に機能させるために

シートベルトプリテンショナーの機能に 影響をあたえる部品に手を加えないでく ださい。シートベルトが思いがけないと きに巻き取られたり、必要なときに正常 に巻き取られなくなったりすることがあ ります。

→ 2-27 ページ (部品の取付け、取外 し、修理をするときは)

SRSエアバッグ警告灯



80 111

メーターパネル内にあります。

- シートベルトプリテンショナー、SRS エアバッグの電子制御システムに異常 があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
 - → 3-66ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

廃棄や廃車

作動していないシートベルトプリテンショナーは、決められた手順で作動させてから廃棄する必要があります。

▲注意


プリテンショナーを廃棄するときや、 装備車を廃車するときは、スズキ販売 店またはスズキ代理店にご相談くださ い。

シートベルト可変フォース リミッター(前席のみ)

車の前方向から強い衝撃を受けると、 シートベルト巻取り装置内のシートベル ト可変フォースリミッターが作動し、乗 員に一定以上の荷重がかからないように **眉ベルトを2段階に繰り出して、衝撃を** 緩和します。



強い衝撃を受けたシートベルトは、 ショルダーアンカー部(1) およびタ ングプレート部(2)の樹脂が強いま さつで溶けてベルトに付着し、ベルト が滑りにくくなります。このような場 合は、シートベルトが本来の機能を発 揮できません。スズキサービス工場で 交換してください。




お子さま用シートの シートベルトによる固定

- お子さま用シートは、お子さまの年齢 や体格に合った適切なものを選んでく ださい。
 - → 3-46 ページ (お子さま用シート) の選択について)
- ISOFIXタイプのお子さま用シート (別 売り)を取り付けるときは、3-33 ページの「チャイルドシート固定専用 金具」をお読みください。


固定のしかた

お子さま用シートに付属の取扱説明書を あわせてお読みください。


- お子さま用シートがヘッドレスト 1 (1) にあたるのを防ぐため、ヘッ ドレストを後方へ起こします。
 - → 3-31 ページ(左右席ヘッドレ ストの高さ調節と取外し・取付 け)



- 2 お子さま用シートの所定の部位に シートベルトを通して、カチッと音 がするまで、タングプレート(2) をバックル(3)にしっかりと差し 込みます。
 - シートベルトを通す部位について はお子さま用シートに付属の取扱 説明書で確認してください。



- 3 お子さま用シートに備わっているシートベルト固定機構またはお子さま用シートに付属のロッキングクリップ(4)を使用してしっかりと固定します。
 - シートベルト固定機構またはロッキングクリップの使用方法については、お子さま用シートに付属の取扱説明書で確認してください。



57L30152

◆ 上図のロッキングクリップは代表例です。

▲ 警告

シートベルト固定機構もロッキングク リップも備わっていないお子さま用 シートは固定できないため、この車に 取り付けることはできません。 急ブレーキをかけたときや衝突時に、 お子さまが重大な傷害を受けるおそれ があります。

- 4 お子さま用シートを前後左右にゆ すって、がたつきがなく確実に固定 されているか確認します。
 - お子さま用シートの形状によっては、確実に固定するためにスペーサーなどが必要となる場合があります。がたつきがある場合は、お子さま用シートに付属の取扱説明書をご確認いただくか、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

▲ 警告

お子さま用シートは確実に固定してください。急ブレーキをかけたときや衝突時に、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。


お子さま用シートの選択 について

お子さま用シートは、この項目をよく読んだうえで、お子さまの年齢や体格に合った適切なものを選んでください。

- ◆ 2-5 ページの「お子さまを乗せるときは」もよくお読みください。
- この車は、2006年10月1日施行の新保安基準に適合したISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具(ISOFIXアンカーおよびテザーアンカー)を装備しています。
 - → 3-33ページ (チャイルドシート固定専用金具)

ECE R44の基準に適合するお 子さま用シートの認証マーク について

ECE R44 (※1) の基準に適合するお子 さま用シートには、次のような認証マークが表示されています。



51K102

- (1) 法規番号
- (2) お子さま用シートのカテゴリー(※2)
- (3) 対象となるお子さまの体重範囲
- (4) 装置の什様
- (5) お子さま用シートを認可した国番号
- (6) お子さま用シートの認可番号
- ▶図の認証マークは代表例です。
- ※1 ECE R44 とは、お子さま用シート に関する国際法規です。
- ※2 前図の「Universal」は、汎用カ テゴリーの認可であることを表し ます。

-√mアドバイス -

この車のスズキ純正お子さま用シートは、ECE R44 の基準に適合しています。

ECE R44の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表の見かた

→ 3-50ページ (ECE R44の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表)

■ 質量グループについて

● ECE R44 の基準に適合するお子さま用 シートは、次の5種類に分類されます。

質量グループ	お子さまの体重	
グループ0	10kgまで	
グループ0+	13kgまで	
グループI	9~18kg	
グループ	15~25kg	
グループⅢ	22~36kg	

◆代表的なお子さま用シートには、次のようなものがあります。

ベビーシート

後ろ向き、または横向き装着のお子さま 用シートで、首がすわっていないお子さ ま、ひとりすわりのできないお子さまに 使用します。ECE R44 基準のグループ **0、0+**に相当します。



57L0060

チャイルドシート

前向き装着のお子さま用シートで、シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまに使用します。ECE R44 基準のグループ I に相当します。



ジュニアシート

前向き装着のお子さま用シートで、シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまに使用します。ECE R44 基準のグループ ||、|||に相当します。



■ ISOFIXタイプのお子さま用シートの、サイズ等級について

サイズ等級は、お子さま用シートに表示される分類記号です。次の一覧表をご覧ください。

サイズ等級		説明	
А	ISO/F3	全高前向き幼児用チャイルドシート	
В	ISO/F2	低型前向き幼児用チャイルドシート	
B1	ISO/F2X	低型前向き幼児用チャイルドシート (ISO/F2とは別形状)	
С	ISO/R3	大型後ろ向き幼児用チャイルドシート	
D	ISO/R2	小型後ろ向き幼児用チャイルドシート	
Е	ISO/R1	後ろ向き乳児用チャイルドシート	
F	ISO/L1	左向き位置用チャイルドシート(キャリコット※)	
G	ISO/L2	右向き位置用チャイルドシート(キャリコット※)	

[※]キャリコットとは、お子さまを寝かせた姿勢で横向きに取り付けることができるベビーシートの一つです。

詳しくは、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。

ECE R44の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性 一覧表

■ シートベルトによる固定

質量グループ	着席位置			
貝里ソルーノ	助手席	後席外側	後席中央	
グループ0 (10kgまで)	X	U 注1)	X	
グループ0+ (13kgまで)	Х	U 注1)	Х	
グループ I (9~18kg)	UF	U 注1)	Х	
グループ∥ (15~25kg)	UF	UF 注1)	Х	
グループⅢ (22~36kg)	UF	UF ^{注1)}	X	

<上表に記入する文字の説明>

U : この質量グループでの使用を許可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーのお子 さま用シートに適しています。

UF : この質量グループでの使用を許可された汎用 (ユニバーサル) カテゴリーの前向 きお子さま用シートに適しています。

X : お子さま用シートの取付けには適していません。

注1) お子さま用シートを取り付ける座席のヘッドレストを後方へ起こします。

→ 3-29ページ(左右席ヘッドレストの高さ調節と取外し・取付け)

- シートベルトを使用してお子さま用シートを取り付けるときは、**3-45 ページ**の「お子さま用シートの シートベルトによる固定」をお読みください。
- ISOFIX タイプのお子さま用シートの種類によっては、上表の質量グループでの使用 に適していても、取り付けができない場合があります。詳しくは、次ページの「チャ イルドシート固定専用金具による固定」をお読みください。

−√lm アドバイス

- ●表に記載されていないお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。
- ●取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

■ チャイルドシート固定専用金具による固定

質量グループ	サイズ等級		チャイルドシート固定専用金具の位置		
貝里ソルーノ			助手席	後席外側	後席中央
キャリコット	F	ISO/L1	N.A.	X	N.A.
	G	ISO/L2	N.A.	X	N.A.
グループ0 (10kgまで)	Е	ISO/R1	N.A.	L 注1)	N.A.
グループ0+ (13kgまで)	Е	ISO/R1	N.A.	IL 注1)	N.A.
	D	ISO/R2	N.A.	X	N.A.
	С	ISO/R3	N.A.	X	N.A.
グループ I (9~18kg)	D	ISO/R2	N.A.	X	N.A.
	С	ISO/R3	N.A.	X	N.A.
	В	ISO/F2	N.A.	IUF 注1)	N.A.
	В1	ISO/F2X	N.A.	IUF 注1)	N.A.
	А	ISO/F3	N.A.	IUF 注1)	N.A.
グループII (15~25kg)			N.A.	Х	N.A.
グループIII (22~36kg)			N.A.	X	N.A.

<上表に記入する文字の説明>

IUF:この質量グループでの使用を許可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーの ISOFIX対応前向きお子さま用シートに適しています。

IL: この質量グループでの使用を許可された準汎用(セミユニバーサル)カテゴリーの「スズキ純正ベビーシート」に適しています。

X:ISOFIX対応お子さま用シートの取付けには適していません。

N.A.: この位置にはチャイルドシート固定専用金具が装備されていないため、ISOFIX タイプのお子さま用シートを取り付けることはできません。

- 注1) お子さま用シートを取り付ける座席のヘッドレストを後方へ起こします。
 - → 3-31ページ(左右席ヘッドレストの高さ 調節と取外し・取付け)
- チャイルドシート固定専用金具を使用してお子さま用シートを取り付けるときは、 3-33ページの「チャイルドシート固定専用金具」をお読みください。

−√lm アドバイス −

- ●表に記載されていないお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。
- ●取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

SRSエアバッグ車を 運転するときは


SRSエアバッグシステムとは

SRS とは Supplemental Restraint System (サプリメンタル レストレイント システム) の略で、補助拘束装置の意味です。

■ 運転席・助手席 SRS エアバッ グシステム、運転席 SRS ニー エアバッグシステム

エンジンスイッチが ON の場合に、車の前方向から強い衝撃を受け、シートベルトを着用していてもハンドルや助手席側インパネに顔面があたるような強い衝突のときに、運転席・助手席 SRS エアバッグおよび運転席SRSニーエアバッグが瞬時にふくらむ構造になっています。

- 運転席・助手席 SRS エアバッグシステムは、ふくらんだ SRS エアバッグがクッションの役割をして、顔面への衝撃を軽減する効果があります。
- 運転席SRSニーエアバッグシステムは、 ふくらんだ SRS ニーエアバッグがクッ ションの役割をして、運転者の挙動を適 正化し、下半身への衝撃を軽減する効果 があります。



57L30112

- (1) 運転席SRSエアバッグ
- (2) 運転席SRSニーエアバッグ


- シートベルトは必ず着用してください。
 - → 3-40ページ

(シートベルトの着用のしかた)

■ SRSサイド/カーテン エアバッグシステム

エンジンスイッチが ON の場合に、車の側面(前席乗員付近)に横方向から強い衝撃を受けて、ドアと前席および後席外側乗員の頭部や胸部などが衝突するようなときに、衝撃を受けた側(運転席側または助手席側)のSRSサイド/カーテンエアバッグが瞬時にふくらむ構造となっています。

- SRS サイド/カーテンエアバッグシス テムは、ふくらんだ SRS サイド/カー テンエアバッグがクッションの役割を して、シートベルトを着用した前席お よび後席外側乗員の主に頭部および胸 部にかかる衝撃を軽減する効果があり ます。シートベルトは必ず着用してく ださい。
 - → 3-40ページ (シートベルトの着用のしかた)



- (3) 前席SRSサイドエアバッグ
- (4) 後席左右席SRSサイドエアバッグ
- (5) SRSカーテンエアバッグ
- 上図は、運転席側が作動したときを代表しています。

▲ 警告

- SRS エアバッグシステムは、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトと併用することで、その効果を発揮するシートベルトの補助拘束装置です。したがって SRS エアバッグシステムが装備されている車であっても、シートベルトを必ず着用してください。
- ●シートベルトは正しい姿勢で正しく 着用してください。シートベルトを 正しく着用しないと、SRS エアバッ グの効果が十分発揮できません。



51K000


-√mアドバイス *-*

- ●助手席 SRS エアバッグは、助手席に同乗者が乗っていなくても、運転席 SRS エアバッグおよび運転席 SRS ニーエアバッグと同時にふくらみます。
- ●乗員の有無に関係なく、衝撃を受けた側の SRS サイド/カーテンエアバッグがふくらみます。


表示と収納場所

"SRS AIRBAG"の表示がある付近に収納されています。


■ 運転席SRSエアバッグ



■ 助手席SRSエアバッグ



■ 運転席SRSニーエアバッグ



/L30064

■ 前席SRSサイドエアバッグ

前席背もたれのドア側に収納されています。前席シートには、図のようなタグがついています。




57L30114

(1) 前席SRSサイドエアバッグ

■ 後席左右席SRSサイド エアバッグ

後席背もたれのドア側にあるカバー内に 収納されています。カバーには、図のよ うな表示がついています。




571 0007

(2) 後席左右席SRSサイドエアバッグ

■ SRSカーテンエアバッグ

運転席側および助手席側のルーフサイド に収納されています。また、ピラーには 図(運転席側を代表)のような表示がついています。



(3) SRSカーテンエアバッグ

⚠警告

- ●エアバッグの収納部分に傷がついていたり、ひび割れがあったりするときは、スズキサービス工場で交換してください。エアバッグが正常に作動しないおそれがあります。
- ●エアバッグの収納場所を強打したり、衝撃を加えたりしないでください。また、ドアを窓ガラスが割れるほど強く閉めないでください。エアバッグが正常に作動しなくなったり誤ってふくらんだりして、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

着座姿勢


運転者および助手席の同乗者は、シート に奥深くすわり、背もたれに背中を軽く つけてください。また、シートを前方に 出し過ぎないようにシートの位置を調節 してください。

とくに助手席の同乗者は、後席の同乗者 のさまたげにならない位置までシートを 後方に移動し、助手席SRSエアバッグか らできるだけ離れてすわってください。

→ 3-26ページ(正しい運転姿勢)



SRS サイド/カーテンエアバッグが 作動したときの強い衝撃で、重大な傷 害を受けるおそれがあります。窓から 手を出したり、ドアにもたれかかった りしないでください。また、後席に乗 るときは、前席の背もたれを抱えない でください。とくにお子さまには注意 してください。





お子さま用シートの取付け

- → 2-6 ページ(お子さま用シートの使 用について)
- → 3-45 ページ(お子さま用シートの シートベルトによる固定)
- → 3-46ページ (お子さま用シートの選択について)

SRSエアバッグシステムの 取扱い

SRS エアバッグシステムを 正常に機能させるために

SRSエアバッグがふくらむ範囲に物があ ると、物が飛ばされたりSRSエアバッグ が正常にふくらまなくなったりするおそ れがあります。

●サスペンションを改造しないでくだ さい。車高やサスペンションの硬さ が変わると、SRS エアバッグの誤作 動の原因になります。

▲ 警告

- ●車両前部にグリルガードなどを装着するときは、スズキ販売店またはスズキ 代理店にご相談ください。車両前部を 改造すると、SRS エアバッグが正常 に作動しなくなるおそれがあります。
- ●無線機などを取り付けるときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。無線機の電波などがSRS エアバッグのコンピューターに悪影響をあたえるおそれがあります。
- ●SRS エアバッグが作動しない程度の 事故であっても、事故後はスズキ サービス工場で点検を受けてくださ い。システム本来の機能が損なわれ ていると、万一のときに SRS エア バッグの効果が十分に発揮できない おそれがあります。
- ●SRS エアバッグは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときにふくらんだり、必要なときに正常に作動しなくなったりすることがあります。次のような場合は、システムに悪影響をおよぼします。事前にスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
 - ハンドルの取外し、ハンドルまわりの修理など
 - インパネまわり、センターコン ソール付近の修理および電気配線 の修理
 - オーディオ用品などの取付け
 - ダッシュボード周辺の板金塗装および修理
 - シートの交換およびシートまわり の修理
 - フロントピラー、バックピラーおよびルーフサイドまわりの修理
 - センターピラーまわりの修理

■ 運転席SRSエアバッグについて

▲警告

- ●ハンドルにもたれかかるなどして、 SRS エアバッグ収納部に手や顔、胸 などを近づけないでください。SRS エアバッグが作動したときの強い衝 撃で、重大な傷害を受けるおそれが あります。
- ●ハンドルを交換する、ハンドルの パッド部にステッカーを貼る、色を ぬる、カバーでおおうなどの改造を しないでください。万一のときに SRSエアバッグが正常にふくらまなく なるおそれがあります。



80J094

■ 助手席SRSエアバッグについて

▲ 警告

- ●助手席に乗車するときや、お子さまを乗せるときは、必ず次のことをお守りください。守らないと SRS エアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。
 - インパネの SRS エアバッグ収納部 に手足を置いたり、顔や胸などを 近づけたりしないでください。

お子さまをSRSエアバッグ収納部 の前に立たせたり、ひざの上に抱 いてすわったりしないでくださ い。お子さまは後席に乗せて、 シートベルトを着用させてくださ




- シートベルトを正しく着用できな いお子さまは、ベビーシート、 チャイルドシート、ジュニアシー トに乗せてください。
- ●インパネ上面には、ステッカーを 貼ったり色をぬったりしないでくだ さい。また、アクセサリーや芳香 剤、ETC車載器やポータブルカーナ ビなどを取り付けたり置いたり、傘 などを立てかけたりしないでくださ い。



●フロントガラスやルームミラーにア クセサリー (スズキ純正品を除く) などを取り付けないでください。

■ 運転席 SRS ニーエアバッグに ついて

ハンドルの下のインパネには、ステッ カーを貼ったり色をぬったりしないで ください。また、アクセサリーや ETC 車載器などを取り付けないでく ださい。万一のときに SRS ニーエア バッグが正常にふくらまなくなるおそ れがあります。




57L30116

■ SRS サイド/カーテンエアバッグについて

▲ 警告

- ●前席にシートカバーを取り付けるときは、SRS サイドエアバッグ装備車専用のスズキ純正レースハーフカバーを使用し、付属の取扱説明書をよくお読みください。正しい向きと位置に取り付けないと、SRS サイドエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。また、純正の専用品以外の物を使用すると、SRS サイドエアバッグが正常に作動しなくなる原因となります。
- ●ドア付近にカップホルダーやハンガーなどのアクセサリー用品をりかけたり、傘などを立てかけたり、傘などを立てかけたり、ペートグリップについているコーンガーを使わずに直接服をかけてくださいが作動したときに、これらの物でしたときに、くらまながあります。



51K0174

SRSエアバッグシステムの作動

作動したとき

- ▼エアバッグは、高温のガスで瞬時にふくらみます。事故の発生状況や乗員の姿勢によっては、擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。
- ふくらんだエアバッグは、すぐにしぼ む構造になっています。

▲ 警告

エアバッグが作動したあとは、エア バッグの構成部品に触れないでくださ い。作動直後は構成部品が熱くなり、 やけどのおそれがあります。

▲ 注意

エアバッグが作動すると大きな音がして白い煙のようなガスが出ますが、火 災ではありません。また、人体への影響もありません。

ただし、残留物が目や皮膚などに付着 したときは、できるだけ早く水で洗い 流してください。皮膚の弱い方などは、 まれに皮膚を刺激する場合があります。

-√mアドバイス -

エアバッグは再使用できません。 スズキサービス工場で交換してください。

こんなとき作動します


■ 運転席・助手席 SRS エアバッグ、運転席SRSニーエアバッグ

● 衝突しても変形や移動をしない構造物 (コンクリートの壁など) に、約25 km/h以上の速度で正面衝突したとき



0001


●車両の前方約 30°以内の方向から、 上図と同等の強い衝撃を受けたとき



80J09

■ SRSサイド/カーテン エアバッグ

自車と同等の車が約25 km/h以上の速度 で横方向から客室部に衝突したとき、ま たはそれと同等以上の衝撃を受けたとき



80J119

こんなとき作動することが あります

■ 運転席・助手席 SRS エアバッグ、運転席SRSニーエアバッグ

車体下部に強い衝撃を受けると、多くの場合作動します。

● 縁石や中央分離帯などに衝突したとき



80J09

● 深い穴や溝などに落ちたとき



80J100

ジャンプして地面にぶつかったり、道路から落下したりしたとき



80,110

こんなとき、衝撃が強いと 作動する場合もあります


■ 運転席・助手席 SRS エアバッ グ、運転席SRSニーエアバッグ

後方、横方向からの衝突、横転などでは 基本的に作動しませんが、衝撃が強いと まれに作動する場合があります。


● 後方からの衝突



● 横方向からの衝突




● 横転や転覆をしたとき



80J110

■ SRSサイド/カーテン エアバッグ

● 前方からの衝突



● 後方からの衝突




80J120

こんなとき作動しないことが あります


■ 運転席・助手席 SRS エアバッ グ、運転席SRSニーエアバッグ

衝突の相手が移動したり、車体が大きく 変形したりして衝撃が吸収されたとき や、衝突の角度が前方約30°を超える とき、多くの場合は作動しません。

●停車している同程度の重さの車に、 50 km/h程度、もしくはそれ以下の速 度で正面から衝突したとき



トラックの荷台の下などへもぐり込ん だとき



80J103


● 電柱や立木などに衝突したとき




● 前方約30° を超える角度で、コンクリー トの壁やガードレールなどに衝突した とき



● 衝突時に変形、移動しないコンクリー トのような固い壁に正面衝突したとき であっても衝突速度が約25 km/h以下 のとき





●衝突の方向が車両の中心からずれたと き(オフセット衝突)



■ SRSサイド/カーテン エアバッグ

●客室部以外(エンジンルームや荷室 部) に側面から衝突されたとき







● 電柱、立ち木などに衝突したとき



側面の斜め方向から衝突されたとき



●横転または転覆したとき



車高の高い車に側面から衝突されたと き



80J124

SRSエアバッグ警告灯



80J111

メーターパネル内にあります。

- SRS エアバッグ、シートベルトプリテ ンショナーの電子制御システムに異常 があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
 - → 3-66ページ

(警告灯・表示灯の見かた)



● 二輪車に側面から衝突されたとき

廃棄と廃車

作動していないエアバッグを廃棄すると きは、決められた手順で作動させてから 廃棄する必要があります。



▲ 注意

エアバッグを廃棄するときや、装備車 を廃車するときは、スズキ販売店また はスズキ代理店にご相談ください。正 しく取り扱わないと、エアバッグが思 いがけないときにふくらんで、けがを することがあります。

イベントデータレコーダ・ (EDR)とは

この車は、SRSエアバッグシステムを制 御するためのコンピューターを搭載して います。このコンピューターは、SRSエ アバッグシステムが正常に作動している かどうかを常に診断するとともに、エア バッグが作動するような事故のときに、 衝突時点やその前後の車両データを記録 するイベントデータレコーダー(EDR)シ ステムを備えています。

EDRに記録するデータ

- SRS エアバッグシステムの故障診断情 報
- SRSエアバッグ作動に関する情報
- 車速
- アクセルペダルの踏み込み具合
- ブレーキ作動の有無
- 運転席シートベルトの着用有無

- アドバイス

- お車のタイプなどにより、記録され るデータは異なります。
- EDRは、一般的なデータレコーダー とは異なり、会話などの音声や映像 は記録しません。

EDRデータの開示について


スズキおよびスズキが委託した第三者 は、EDRに記録されたデータを、車両衝 突安全性能の向上などを目的に取得・利 用することがあります。

なお、スズキおよびスズキが委託した第 三者は、次の場合を除き、取得したデー 夕を第三者へ開示・提供しません。

- お車の使用者の同意がある場合
- 法令、裁判所命令その他法的強制力の ある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行なうなど、使用者や車 両が特定できないように加工したデータ を、研究機関などに提供する場合

メーターの見かた

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。



57L30117

- (1)スピードメーター(速度計)
- (2) タコメーター(エンジン回転計)
- (3)燃料計
- (4)水温計
- (5)インフォメーションディスプレイ
 - → 3-73ページ (インフォメーション ディスプレイ)
- (6) 明るさ調節ノブ

(1)スピードメーター(速度計)

走行速度がkm/hで示されます。

(2)タコメーター (エンジン回転計)

1 分間あたりのエンジン回転速度(回転数)が示されます。

▲ 注意

- ●エンジン保護のため、指針がレッド ゾーン (※) に入らないように運転 してください。
 - ※エンジンの許容回転を超えている ことを示す赤色表示範囲
- ●シフトダウンすると、エンジン回転 が上がります。とくに注意してくだ さい。

(3)燃料計

エンジンスイッチが $\boxed{\mathsf{ON}}$ のとき、燃料残量の目安が示されます。

- ・燃料残量警告灯が点灯したときは、 すみやかに給油してください。
 - → 3-68ページ (燃料残量警告灯)
- ●給油後は、エンジンスイッチを ON にしてから指針が正しい量を示すまでに、少し時間がかかります。
- ●坂道やカーブなどでは、タンク内の 燃料が移動するため、指針が振れる ことがあります。

(4)水温計

エンジンスイッチが ON のときに、エンジン冷却水の温度が示されます。

▲ 注意

指針が H 側に近づいたときは、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に車を止め、処置をしてください。

→ 7-23ページ

(オーバーヒートしたときは)

メーターの照明


エンジンスイッチを $\boxed{\mathsf{ON}}$ にすると点灯し、 $\boxed{\mathsf{ACC}}$ または $\boxed{\mathsf{LOCK}}$ (OFF) にすると消灯します。

■ メーターやスイッチ照明の明るさ調節


ライト点灯時と消灯時のそれぞれで7段 階に調節できます。

● エンジンスイッチが ON のときに、 メーターの右側にある明るさ調節ノブ (6) を左右にまわします。調節の状 態は、インフォメーションディスプレイ(5)に表示されます。

• 連続して調節するときは、ノブをまわしたままにします。



(7) 暗い (8) 明るい



(9) 初期状態

▲ 警告


走行中は明るさ調節をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故 につながるおそれがあります。

- st/アドバイス -

- ●調節中に、明るさ調節ノブを5秒以上 まわさないでいると、インフォメー ションディスプレイはもとの表示にも どります。
- ●バッテリーを外すと記憶が消去され、初期状態にもどります。再度、明るさ調節をしてください。

警告灯・表示灯の見かた

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。



- (1)ブレーキ警告灯(※)
- (2)シートベルト警告灯
- (3)SRSエアバッグ警告灯(※)
- (4)燃料残量警告灯
- (5)ABS警告灯(※)
- (6)AWD警告灯(※)
- (7)オートレベリング警告灯(※)
- (8)エンジン警告灯(※)
- (9)パワーステアリング警告灯(※)
- (10)油圧警告灯(※)
- (11)充電警告灯(※)
- (12)トランスミッション警告灯(※)
- (13) イモビライザー警告灯(※)

- (14)半ドア警告灯
- (15)方向指示器表示灯
- (16)ヘッドライト上向き表示灯
- (17)ライト点灯表示灯
- (18)ESP® OFF表示灯(※)
- (19)ESP®作動表示灯(※)
- (20)AWDモード表示灯(※)
- (21) CRUISE表示灯
- (22)SET表示灯
- (23)マスターウォーニング(※)
- (24) CRUISE表示灯(※)
- (25)PRECRS(プリクラッシュ) 表示灯(※)

※印の警告灯・表示灯は、エンジンスイッチを ON にしたときに初期点灯するのが正常です。点灯しない場合は、スズキサービス工場で点検を受けてください。

(1)ブレーキ警告灯



80J22

- 次のような状況になると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
 - ブレーキ液が不足している
 - パーキングブレーキをかけている
 - ブレーキのシステムに異常がある
- システムが正常で、パーキングブレーキを完全に解除しているときは、エンジンスイッチを ON にすると約2秒間点灯したあと消灯します。
- 走行中に一時的に点灯しても、そのあ と消灯し再点灯しなければ正常です。

▲ 警告

- ●次のようなときはただちに安全な場所に停車し、スズキ販売店またはス ズキ代理店にご連絡ください。
 - パーキングブレーキを完全に解除しても消灯しないときや、走行中に点灯したとき。ブレーキの効きが悪くなっていることがあります。ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。
 - ブレーキ警告灯とABS警告灯が同時に点灯したままのとき。ABSに異常が発生しているだけでなく、ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。

- ●パーキングブレーキの解除忘れにご注意ください。パーキングブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。また、室内ブザーが"ピピピッ、ピピピッ"と鳴り続けます。
 - → 4-10ページ (パーキングブレー キ解除忘れ警告ブザー)

(2)シートベルト警告灯



20 1004

運転者がシートベルトを着用していないと、エンジンスイッチが ON のときに 点灯します。

また、エンジンをかけて走行を開始してから、最初に車速が約15 km/h 以上になったときに運転者がシートベルトを着用していない場合、シートベルト警告ブザーが断続的に鳴るとともに、警告灯が点灯から点滅に切り替わります。

● 運転者がシートベルトを着用しても、 点灯または点滅したままのときは、シ ステムの異常が考えられます。スズキ サービス工場で点検を受けてくださ い。

-√lmアドバイス -

- ●運転者がシートベルトを着用すると消灯します。また、警告ブザーが鳴っているときは、ブザーも止まります。
- ●警告ブザーは運転者がシートベルトを着用しなくても、約95秒間鳴り続けたあとに止まります。ただし、警告灯は点滅から点灯に切り替わったまま、エンジンスイッチを ACC または LOCK (OFF)にするまで消灯しません。

(3)SRSエアバッグ警告灯



80J11

SRS エアバッグ、シートベルトプリテンショナーの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。

● システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに、約6秒間 点灯したあと消灯します。

▲ 警告

次のような場合は、システムの異常が 考えられます。スズキサービス工場で 点検を受けてください。

- ●運転中に点灯
- ●エンジンスイッチを ON にしても 点灯しない
- ●エンジンスイッチを ON にしたあ と、約6秒間たっても消灯しない

(4)燃料残量警告灯



80J225

燃料の残量が少なくなると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。すみやかに給油してください。

-√mアドバイス -

- ●点灯すると、メーター内のインフォ メーションディスプレイにメッセー ジが表示されます。
 - → 3-79ページ (インフォメーショ ンディスプレイのメッセージ)

- ●坂道やカーブなどではタンク内の燃料が移動するため、早めに点灯する ことがあります。
- ●走りかたによって、点灯・消灯が繰り返されることがあります。

(5)ABS警告灯



00 H2

ABS(アンチロックブレーキシステム)の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。点灯中はABSが作動しません。スズキサービス工場で点検を受けてください。

●システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに、約2秒間 点灯したあと消灯します。

▲警告

ABS 警告灯とブレーキ警告灯が同時に点灯したままのときは、ただちに安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。 ABS に異常が発生しているだけでなく、ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。

-√m アドバイス -

点灯中はABSは作動しませんが、通常のブレーキとして使用することができます。

(6)AWD警告灯

4WD車



57L30

→ 4-22ページ (駆動モードの切替え操作)

(7)オートレベリング警告灯



80J2

ディスチャージへッドライト装備車では、オートレベリング(自動光軸調整)システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。

- ◆ システムが正常な場合は、エンジンス イッチを ON にしたときに、約2秒間 点灯したあと消灯します。
- 走行中に点灯した場合は、安全な場所に停車し、エンジンを止めてください。再びエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯すれば、そのまま使用できます。 消灯せず再び点灯する場合は、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

(8)エンジン警告灯



80 1222

- エンジンの電子制御システムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。
- ■エンジンの失火を検知すると、エンジン回転中に点灯または点滅します。
- システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに点灯し、 エンジンがかかると消灯します。
- エンジン回転中に点灯・点滅したときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。

▲ 警告

点滅したときは、すみやかに停車し エンジンを止めてください。触媒装置 が溶損するおそれがありますので、次 のことに注意してください。

- ●枯れ草などの燃えやすいものがない 安全な場所に停車する
- ◆やむをえず走行する場合はアクセルペダルを大きく踏み込む走行をしないで、低速で走行する

(9)パワーステアリング警告灯



80J40

電動パワーステアリングシステムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。スズキサービス工場で点検を受けてください。

● システムが正常な場合は、エンジンス イッチを ON にしたときに点灯し、 エンジンがかかると消灯します。

▲注意

電動パワーステアリングシステムに異常があると、電動パワーステアリングシステムの機能が停止し、ハンドル操作が重くなります。通常より大きな力で操作することは可能ですが、すみやかにスズキサービス工場で点検を受けてください。

(10)油圧警告灯



80 I33

エンジン回転中に、エンジンの内部を潤滑するエンジンオイルの圧力が低下する と点灯します。

- ◆ システムが正常な場合は、エンジンス イッチを ON にしたときに点灯し、 エンジンがかかると消灯します。
- エンジンオイルの量は、オイルレベル ゲージで点検してください。点検方法 は、「メンテナンスノート」を参照し てください。
- エンジン回転中に点灯したときは、ただちに安全な場所に停車し、エンジン

を止めてスズキ販売店またはスズキ代 理店にご連絡ください。

▲注意

点灯したまま走行を続けないでください。エンジンが破損するおそれがあります。

(11)充電警告灯



80 1336

充電系統に異常があると、エンジン回転 中に点灯します。

- ◆ システムが正常な場合は、エンジンス イッチを ON にしたときに点灯し、 エンジンがかかると消灯します。
- エンジン回転中に点灯したときは、ベルト切れなどが考えられます。ただちに安全な場所に停車し、バッテリー保護のためエンジンを止めて、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

(12)トランスミッション警告灯



80J219

- CVT のシステムに異常があると、エン ジンスイッチが ON のときに点灯し ます。スズキサービス工場で点検を受 けてください。
- 運転中に、CVT オイルの温度が異常に高くなると点滅します。すみやかに安全な場所に停車してください。しばらくするとCVTオイルの温度が下がり、警告灯が消灯します。

● システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに、約2秒間 点灯したあと消灯します。

(13)イモビライザー警告灯



85K221

→ 4-3ページ (イモビライザーシステム)

(14)半ドア警告灯



80 11273

いずれかのドア、トランクリッドまたはボンネットが完全に閉まっていないと点灯します。

▲ 警告

警告灯が点灯したまま走行しないでください。ドアが完全に閉まっていない 半ドア状態のときは、走行中にドアが 開き思わぬ事故につながるおそれがあ ります。

-√lm アドバイス -

- ●点灯すると、メーター内のインフォ メーションディスプレイにメッセー ジが表示されます。
 - → 3-79 ページ (インフォメーショ ンディスプレイのメッセージ)
- ●バッテリー保護のため、次の条件を すべてみたすと、自動的に消灯しま す。(バッテリーセーバー機能)
 - エンジンスイッチが LOCK (OFF) の位置
 - 点灯したまま15分が経過

(15)方向指示器表示灯





80 I211

- 方向指示器/非常点滅灯を作動させる と点滅します。
- ●点滅が異常に速くなったときは、方向 指示器/非常点滅灯の電球切れが考え られます。
 - → 7-16ページ

(電球を交換するときは)

(16)ヘッドライト上向き (ハイビーム)表示灯



80,121

ヘッドライトが上向きのときに点灯しま す。

(17)ライト点灯表示灯



80J142

ヘッドライトや車幅灯が点灯している 間、点灯します。

(18)ESP® OFF表示灯



571 30049

→ 4-51ページ (ESP[®]装備車の取扱い)

(19)ESP®作動表示灯



79K01

→ 4-51ページ (ESP[®]装備車の取扱い)

(20) AWDモード表示灯

4WD車



7L3004

→ 4-22ページ (駆動モードの切替え操作)

(21) CRUISE表示灯

クルーズコントロール装備車

CRUISE

65 130

→ 4-25ページ (クルーズコントロール)

(22)SET表示灯

クルーズコントロール装備車

SET

05D 47

→ 4-25ページ (クルーズコントロール)

(23)マスターウォーニング



79K040

メーター内のインフォメーションディスプレイにメッセージがあるとき、同時に点滅する場合があります。

- システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに、約2秒間 点灯したあと消灯します。
 - → 3-79 ページ (インフォメーショ ンディスプレイのメッセージ)

(24) CRUISE表示灯

アクティブクルーズコントロール装備車

CRUISE

→ 4-32ページ (アクティブクルーズ) コントロール)


(25) PRECRS (プリクラッシュ) 表示灯

プリクラッシュセーフティシステム装備車


PRECRS

→ 4-41 ページ (プリクラッシュ セーフティシステム)

インフォメーション ディスプレイ



(1) インフォメーションディスプレイ



(2) DISPスイッチ (3) TRIPスイッチ

エンジンスイッチを | ON | にすると、 インフォメーションディスプレイ(1) に少しの間、次のメッセージが表示さ れます。またそのあと各表示位置に、 次の表のいずれかが表示されます。



表示位置	表示される内容
(A)	◆セレクトレバー位置/ギヤポジション/Mモード表示→ 3-74ページ
(B)	 ◆メッセージ → 3-79ページ ◆燃費、航続可能距離、平均 車速 → 3-74ページ
(C)	● トリップメーター、外気温 → 3-76ページ
(D)	●オドメーター → 3-77ページ

-√lm アドバイス -


メッセージの種類によっては、エンジ ンスイッチが ACC または LOCK (OFF) のときでも表示される場合が あります。

セレクトレバー位置/ギヤポ ジション/Mモード表示

■ セレクトレバー位置表示

エンジンスイッチが ON のときに、表示位置 (A) に表示されます。 (マニュアルモード時を除く)

→ 4-11 ページ (セレクトレバーの各位置のはたらき)



(4) セレクトレバー位置表示

■ ギヤポジション/ M (マニュアル)モード表示

マニュアルモードのときに、表示位置 (A) に表示されます。

→ 4-13ページ (マニュアルモードの使いかた)



- (5) ギヤポジション表示
- (6) M(マニュアル)モード表示

燃費、航続可能距離、平均車速

メッセージがない場合は、エンジンスイッチが ON のときに、表示位置(B) に次のいずれかが表示されます。

- 瞬間燃費
- 平均燃費
- 航続可能距離
- 平均車速
- 表示なし

DISP スイッチ(2)を手前に引くと、次のように表示が切り替わります。

表示される燃費や航続可能距離は目安です。実際とは異なる場合があります。



▲ 警告

走行中は、表示の切替え操作をしない でください。操作に気を取られて、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。

-ۥใmアドバイス ―

- ●表示は、スイッチを離したときに切り替わります。
- ●走行中にメーター内のエンジン警告灯 が点灯すると、燃費が正しく表示され ない場合があります。
 - → 3-69ページ (エンジン警告灯)

■ 瞬間燃費

走行中の瞬間燃費が表示されます。

-√lmアドバイス ---

- ●停車中は値が表示されません。
- ●最大表示値は 30 です。下り坂などで 燃料カット制御が作動しているときで も、それ以上の値は表示されません。

■ 平均燃費

表示をリセットしてからの平均燃費が表示されます。

- リセット方法は、セッティングモードで次の3つから選択できます。
 - → 3-77ページ

(セッティングモード)

-√lmアドバイス -

- ●リセット後しばらくは、値が表示されません。
- ●バッテリーを外すと、平均燃費の表示はリセットされます。

非連動 (工場出荷時)

平均燃費が表示されているときに、 DISP スイッチ(2)を手前に長く引く と、リセットされます。

−√lmアドバイス ──

手動によるリセットは、「給油連動」、「Trip A連動」を選択しているときでも可能です。

給油連動

給油するごとに自動的にリセットされます。

-√lm アドバイス -----

給油量が少ないと、自動的にリセット されない場合があります。

Trip A連動

トリップメーター $\boxed{\mathsf{A}}$ のリセットと連動してリセットされます。

→ 3-76 ページ (トリップメーター (区間距離計))

■ 航続可能距離

現在の燃料残量で走行できるおよその距離が表示されます。

- 航続可能距離は過去の平均燃費をもとに算出される目安であるため、表示される距離を実際に走行できるとは限りません。
- 給油すると表示が更新されます。ただし、給油量が少ないと、表示が更新されない場合があります。

--イlm アドバイス --

- ●算出に使用される過去の平均燃費 は、表示される平均燃費とは異なり ます。
- ●バッテリーを外すと過去の平均燃費 の記憶が消去されますので、外す前 までとは異なる値が表示される場合 があります。
- ●エンジンスイッチを ON のままにして給油すると、正しい値が表示されない場合があります。
- ●次のような場合は値が表示されません。
 - バッテリー接続後しばらくの間
 - 燃料残量警告灯の点灯中
 - → 3-68ページ (燃料残量警告灯)

■ 平均車速

表示をリセットしてからの平均車速が表示されます。

リセットするときは、平均車速の表示中にDISPスイッチ(2)を手前に長く引きます。

−√mアドバイス −−−


- リセット後しばらくは、値が表示されません。
- ●バッテリーを外すと、平均車速の表示はリセットされます。

トリップメーター、外気温

エンジンスイッチが \boxed{ON} のときに、表示位置 (C) に次のいずれかが表示されます。

- トリップメーター(区間距離計)
- 外気温

TRIP スイッチ(3)を手前に引くと、次のように表示が切り替わります。



▲ 警告

走行中は、表示の切替え操作をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

−√mアドバイス −

表示は、スイッチを離したときに切り 替わります。

■ トリップメーター (区間距離計)

リセット後の走行距離がkm単位で表示されます。(次にリセットするまで距離計測は継続されます)

● A および B の2種類の走行距離を同時に計測できます。

く使いかたの例>

A: 出発時にリセットして、出発後 の距離を計測

B:給油時にリセットして、給油後 の距離を計測 ● リセットするときは、表示が「0.0」 になるまでTRIPスイッチ(3)を手前 に長く引きます。

-√mアドバイス -

トリップメーターの最大値は 9999.9 で、そのあと 0.0 にもどります。(距 離計測は継続されます)

■ 外気温

℃単位で表示されます。

- 外気温が氷点下近くになると、次の メッセージが表示されます。路面が凍 結しているおそれがありますので、と くに慎重に運転してください。
 - → 6-9ページ

(雪道を走行するとき)



-ۥૺ፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞ዀアドバイス ―

停車中や低速走行中に外気温が上昇す ると、センサーがエンジンの熱の影響 を受けていると判断して値を更新せ ず、正しい外気温を表示できない場合 があります。

オドメーター (積算距離計)

エンジンスイッチが ON のときに、表 示位置(D) に新車時(またはメーター 交換時) からの走行距離の累計がkm 単 位で表示されます。(リセットはできま せん)



(7) オドメーター

セッティングモード


セッティングモードでは、次の内容がで きます。

- 平均燃費のリセット方法切替え
- 足元照明の設定切替え
- 設定の初期化(工場出荷状態にもど す)

■ セッティングモードへの切替 えのしかた

切替えは、エンジンスイッチが ON の ときの停車中にできます。(走行中はで きません)

● DISPスイッチ(2)を3秒以上手前に引 きます。インフォメーションディスプ レイ全体がセッティングモードに切り 替わります。



571.3014

−√mアドバイス ─

平均燃費または平均車速の表示中にセッティングモードにすると、同時に現在の値がリセットされてしまいます。リセットしたくないときは、DISPスイッチ(2)を手前に引いて、他の表示に切り替えてください。

■ セッティングモードの終了の しかた

TRIP スイッチ (3) を手前に引いて「戻る」を選択し、DISP スイッチ (2) を手前に引きます。

-√m アドバイス -----

セッティングモードは、次のような操 作でも終了できます。

- ●エンジンスイッチを | ACC | または | LOCK | (OFF)にする
- ●走行を開始する

■ 平均燃費のリセット方法切替 え

- → 3-75ページ (平均燃費)
- 1 セッティングモードに切り替えます。

- **2** TRIP スイッチ (3) を手前に引いて、「燃費リセット」を選択します。DISPスイッチ (2) を手前に引くと、次に進めます。
- 3 TRIP スイッチ (3) を手前に引いて、「非連動」、「Trip A連動」、「給油連動」からリセット方法を選択します。DISPスイッチ (2) を手前に引くと、切替えが完了します。

-ۥੀ灬アドバイス ──

現在選択されているリセット方法は、 文字が枠で囲まれて表示されます。

■ 足元照明の設定切替え

- 1 セッティングモードに切り替えます。
- 2 TRIP スイッチ (3) を手前に引いて、「足元照明設定」を選択します。DISPスイッチ (2) を手前に引くと、次に進めます。
- **3** TRIP スイッチ (3) を手前に引いて、次の3つからお好みの設定を選択します。

照明連動

- ヘッドライトや車幅灯が点灯している間、点灯します。
- 室内灯スイッチがDOOR位置にある ときと同様に点灯します。(アン サーバック機能の設定切り替え時の 室内灯2回点滅を除く)
 - → 5-31ページ (室内灯)
 - → 3-10ページ

(アンサーバック機能)

ドア連動(工場出荷時)

室内灯スイッチがDOOR位置にあると きと同様に点灯します。(アンサーバック機能の設定切り替え時の室内灯2回 点滅を除く)

オフ

点灯しません。

4 DISP スイッチ(2) を手前に引く と、切替えが完了します。

-√トカアトバイス ―

現在選択されている設定は、文字が枠 で囲まれて表示されます。

■ 設定の初期化

工場出荷時の設定にもどせます。

- 平均燃費のリセット方法・・・非連動
 - → 3-75ページ (平均燃費)
- 足元照明の設定・・・・ドア連動
- **1** セッティングモードに切り替えます。
- 2 TRIP スイッチ (3) を手前に引いて、「工場出荷状態」を選択します。DISPスイッチ (2) を手前に引くと、次に進めます。
- **3** TRIP スイッチ (3) を手前に引いて、「Yes」を選択します。DISPスイッチ (2) を 手 前 に 引 く と「successful」と表示され、工場出荷状態にもどります。

-√lm アドバイス -

初期化を途中でやめたいときは、「戻る」を選択し、DISPスイッチ(2)を手前に引いてください。

インフォメーションディスプ レイのメッセージ

システムの異常など、お知らせしたい情報があると、メッセージが表示されます。

- ◆メッセージの種類によっては、同時に メーター内のマスターウォーニングが 点滅したり、室内ブザーが鳴ったりす る場合があります。
- ◆メッセージが表示されたときは、その 指示に従ってください。

–√mアドバイス —

- ●メッセージの要因が解消されると、 表示が消えます。
- ●メッセージの表示中に、別のメッセージが追加されると、割り込み表示されます。そのあとは、約5秒ごとに表示が切り替わります。
- ●メッセージが表示されているときに、DISPスイッチ(2)を2秒以上引くと、もとの画面にもどります。ただし、メッセージの種類によっては、要因が解消されるまでは、約5秒後にふたたび表示される場合があります。

■ インフォメーションディスプレイのメッセージ一覧

下記機能の作動中は、次の表以外のメッセージが表示される場合があります。

- パーキングセンサー → 4-27ページ
- アクティブクルーズコントロール (注文装備) → **4-32ページ**
- プリクラッシュセーフティシステム(注文装備) → **4-41ページ**

全車共通

メッセージ	マスターウォーニング	ブザー音	原因と対処方法
(停車中は※)	点滅 (走行中のみ)	ポーン (走行中のみ 1回、室内 ブザー)	いずれかのドア、トランクリッドまたはボンネットが完全に閉まっていません。安全な場所に停車して、完全に閉めてください。 → 3-71ページ(半ドア警告灯)
ACC 電源の状態 (※)	消灯	なし	電源の状態が ACC のときに、表示されます。 → 4-4ページ (電源の切替えのしかた)
ぐ ◆ スタート スイッチを 押して下さい	消灯	なし	ブレーキペダルを踏んでいます。エンジンをかけるときは、エンジンスイッチを押してください。 → 4-6ページ (エンジンのかけかた)

※印のメッセージは、要因が解消されない場合でも、一定時間が過ぎると消えます。

メッセージ	マスターウォーニング	ブザー音	原因と対処方法
ギアシフトをP に入れブレーキ を踏んで下さい	消灯	なし	セレクトレバーが PN 以外の位置、またはブレーキを踏まずにエンジンスイッチを押しています。メッセージの指示に従ってください。 → 4-6ページ (エンジンのかけかた)
P ギアシフトをP に入れて下さい	消灯	なし	セレクトレバーが P 以外の位置でエンジンスイッチを押しています。メッセージの指示に従ってください。 → 4-9ページ (エンジンスイッチをもどすときは)
ステアリング ロック 要点検	· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	ポーン (1回、室内 ブザー)	ハンドルロックに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → 4-9ページ(エンジンスイッチをもどすときは)
← ② スタートシステム 要点検	点滅	ポーン (1回、室内 ブザー)	キーレスプッシュスタートシステムに 異常が考えられます。スズキサービス 工場で点検を受けてください。 → 3-19 ページ (セキュリティア ラームインジケーター)

メッセージ	マスターウォーニング	ブザー音	原因と対処方法
∽⊷ ⊙ リモコンを	点滅	条件に よっては、 ピー、ピー、 (約2秒間、 室内/車外 ブザー)	をエンジンスイッチにあててください。 → 4-5ページ (携帯リモコン車外持
検知できません			ち出し警告) → 4-6ページ (エンジンのかけかた)
リモコンを スタートスイッチ に当てて下さい			
- ○ (5 ライト点灯中	点滅	ピーーー (室内 ブザー)	ヘッドライトや車幅灯が点灯しています。これらを消してください。→ 3-87ページ (ライト消し忘れ警告ブザー)
3117311		ポーン	このメッセージが表示されたら、スズ
BCM BCMシステム 要点検	点滅	が、フ (1回、室内 ブザー)	キサービス工場で点検を受けてください。

メッセージ	マスターウォーニング	ブザー音	原因と対処方法
ON 電源の状態 (※)	消灯	なし	電源の状態が ON のときに、表示されます。 → 4-4ページ (電源の切替えのしかた)
計 給油して下さい (※)	消灯	ポーン (1回、室内 ブザー)	燃料の残量が少なくなっています。すみやかに給油してください。 → 3-68ページ (燃料残量警告灯)
ステアリング ロック未解除	- À - 点滅	ポーン (1回、室内 ブザー)	ハンドルロックが解除されていません。ハンドルを左右に軽く動かしながら、エンジンスイッチを押してください。 → 4-3ページ (ハンドルロック未解除警告)
路面凍結注意 (※)	消灯	なし	路面が凍結しているおそれがあります。特に慎重に運転してください。 → 6-9ページ (雪道を走行するとき)

※印のメッセージは、要因が解消されない場合でも、一定時間が過ぎると消えます。

メッセージ	マスターウォーニング	ブザー音	原因と対処方法
リモコン電池 要交換 (※)	消灯	なし	携帯リモコンの電池切れが近いです。 電池を交換してください。 → 3-13ページ (携帯リモコン電池消耗警告)
ESPシステム 要点検	点滅	ポーン (1回、室内 ブザー)	ESP [®] のシステムに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → 4-52ページ (ESP[®]作動表示灯)
ヒルホールド 機能停止中	- _ 	ポーン (1回、室内 ブザー)	ヒルホールドコントロールのシステム に異常が考えられます。スズキサービ ス工場で点検を受けてください。 → 4-54ページ (ヒルホールドコントロール)

※印のメッセージは、要因が解消されない場合でも、一定時間が過ぎると消えます。


4WD車のみ

メッセージ	マスターウォーニング	ブザー音	原因と対処方法
☆☆ AWD I-◇I AWDシステム 要点検	点滅	ポーン (1回、室内 ブザー)	4WD のシステムに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → 4-24ページ(AWD警告灯)
タッ AWD B タイヤサイズ 要確認 2WD (強制)	- 人 - 点滅	ポーン (1回、室内 ブザー)	異径タイヤの装着またはタイヤの空気 圧不足が考えられます。スズキサービ ス工場で点検を受けてください。 → 4-24ページ(AWD警告灯)
A WD AWD AW D AW Dシステム 高温 2WD (強制)	点滅	ポーン (1回、室内 ブザー)	駆動系部品の過熱が考えられます。安全な場所に停車して、アイドリング状態にしてください。 → 4-24ページ (AWD警告灯)

ライトスイッチ

ライトの点灯・消灯

エンジンスイッチの位置に関係なく使用でき、ライトスイッチのツマミ(1)をまわすと次のように点灯・消灯します。



57L30084

ライト スイッチ の位置	ヘッドライト (前照灯)	車幅灯、 尾灯、番号灯
≣ D	点灯	点灯
- 00=	消灯	点灯
AUTO	自動点灯・消灯(※)	
OFF	消灯	消灯

※ オートライトシステムは、エンジンスイッチが ON のときだけ作動します。

▲注意

エンジン停止中に、長時間点灯させないでください。バッテリーあがりの原因となります。

–√lm アドバイス -

ヘッドライトや車幅灯が点灯している 間は、メーター内のライト点灯表示灯 が点灯します。

→ 3-72ページ (ライト点灯表示灯)

■ オートライトシステム

エンジンスイッチが ON のときに使用でき、車外の明るさに応じてヘッドライトや車幅灯が自動的に点灯・消灯します。エンジンスイッチを ACC または LOCK (OFF) にすると、自動的に消灯します。


● ライトスイッチのツマミを AUTO の位 置にまわすと、次のように点灯・消灯 します。

車外の明るさ	ヘッドライト (前照灯)	車幅灯、 尾灯、番号灯
明るいとき	消灯	消灯
薄暗いとき	消灯	点灯
暗いとき	点灯	点灯

▲ 注意

AUTO 位置のままエンジンスイッチを ON にしていると、エンジンがかかっていなくても、車外が暗くなるとともにライトや車幅灯が点灯します。そのまま長時間点灯させると、バッテリーあがりの原因となりますのでご注意ください。

- 車外の明るさを感知するライトセンサー(2) はフロントガラスの上部にあります。このライトセンサーは、オートワイパーのレインセンサーの役割も果たしています。
 - → 3-91ページ (オートワイパーシステム)



57L3008

▲注意

フロントガラスのセンサー部に、泥や 氷などの異物が付着していると、車外 が明るくてもライトや車幅灯が点灯す る場合があります。

なお、これらの異物を取り除くとき は、必ずワイパースイッチを OFF に してください。AUTO になっている と、不意にワイパーが作動することが あり、けがのおそれがあります。ま た、ワイパーが故障する原因となりま す。

-√lm アドバイス ―

フロントガラスにステッカーやラベル などを貼って、ライトセンサーを覆わ ないでください。センサーの感度が低下し、正常に点灯・消灯しなくなります。

■ オートライトシステムの設定 切替え

設定の切替え(カスタマイズ)をすると、次のような作動タイミングに変更できます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

ライトセンサーの感度切替え

工場出荷時と比較し、次のどちらかを選 択できます。

- 早めに点灯し、遅めに消灯する
- 遅めに点灯し、早めに消灯する

雨連動オートライト機能の変更

車外が明るくても、オートワイパー作動 時に次のようなタイミングで作動するよ う変更できます。

- レインセンサーが大雨を感知している とき(工場出荷時)
- ●レインセンサーが小雨や大雨を感知しているとき(オートワイパーの作動と連動します)
- オートワイパー非連動

ライト消し忘れ警告ブザー

ヘッドライトや車幅灯の消し忘れを防止するため、次のようなときに運転席ドアを開けると、室内ブザーが "ピーーー"と連続して鳴ります。

● エンジンスイッチを LOCK (OFF) にしたあとも、ライトや車幅灯が点灯 している

ライトおよび車幅灯を消すと、室内ブ ザーは止まります。

−√トﺳアドバイス ─


ライト消し忘れ警告ブザーの作動中は、 メーター内のインフォメーションディス プレイにメッセージが表示されます。

→ 3-79 ページ (インフォメーショ ンディスプレイのメッセージ)

ライトの上向き、下向きの 切替え

ヘッドライトを上向き(ハイビーム)に 切り替えると、遠くまで照らすことがで きます。

- ライトが点灯しているときに、レバー (3)を車の前方向に押すと上向きに なります。もとの位置にもどすと、下 向きになります。
- ライトスイッチの位置に関係なく、レバーを手前に引くと、引いている間、 上向きにライトが点灯します。
- ライトを上向きにすると、メーター内のヘッドライト上向き(ハイビーム)表示灯が点灯します。
- → 3-71 ページ (ヘッドライト上向き (ハイビーム)表示灯)



57L30086

-√mアドバイス -


対向車や先行車があるときは、ライト を下向きにしてください。

フォグランプスイッチ

ヘッドライトや車幅灯を点灯していると きに使用でき、雨や霧などで視界が悪い ときに使用します。

● スイッチを押すとフォグランプが点灯 し、スイッチ内の表示灯(1)が点灯 します。

もう一度押すと消灯します。



▲注意

バッテリー保護のため、視界が良くなったらすみやかにスイッチを切ってください。


方向指示器スイッチ

エンジンスイッチが ON のときに使用できます。

右折・左折をするとき

左折時:レバー(1)を押し上げます。 右折時:レバーを押し下げます。

- 同時に方向指示器とメーター内の方向 指示器表示灯が点滅します。
- ハンドルをもとにもどすと、レバーが 自動的にもどり、方向指示器と表示灯 が消灯します。



571 30088

-√lmアドバイス ―

ハンドルを切る角度が小さいと、レバーが自動的にもどらないことがあります。レバーを手でもどしてください。

車線変更をするとき

レバーを車線変更しようとする方向に軽 く押さえます。

● 押さえている間だけ、方向指示器と表示灯が点滅します。

■ レーンチェンジ機能

操作したレバーをすぐもどしても、方向 指示器と表示灯が3回点滅します。


-√トﺳアドバイス ―

設定の切替え(カスタマイズ)をすると、点滅回数を変更(1回~4回)できます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

非常点滅灯スイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用 できます。故障などでやむをえず路上駐 車するときや非常時に使用します。

- スイッチを押すと、すべての方向指示器とメーター内の方向指示器表示灯が 点滅します。
- もう一度押すと消灯します。



(1) 非常点滅灯スイッチ

▲注意

エンジン停止中に長時間点滅させない でください。バッテリーあがりの原因 となります。

(ワイパー/ウォッシャースイッチ)


エンジンスイッチが ON のときに使用できます。

▲注意

- ●ウインドーが乾いているときは、ウインドーをウォッシャー液で濡らしてからワイパーを動かしてください。 空ぶきするとガラス面やワイパーブレード(ゴム部)に傷がつくおそれがあります。
- ●寒冷時は、ガラス面に吹きつけた ウォッシャー液が凍結して、視界が 悪くなることがあります。ガラス面 をデフロスターで暖めてから、ウォッ シャー液を噴射してください。
 - **→ 5-2ページ (デフロスター)**
- ●ワイパーブレードがガラスにはりついているときは、ワイパーを作動させないでください。ブレード部(ゴムの部分)が傷ついたり、ワイパーが故障したりするおそれがあります。
- ●ウォッシャー液が十分に出ないときは、ウォッシャースイッチを切ってください。ウォッシャーポンプが故障する原因となります。

フロントワイパースイッチ

レバー(1)を上下に操作します。



 MIST
 レバーを押し上げている間作動

 OFF
 停止

 AUTO
 自動作動

 LO
 低速作動


 HI
 高速作動

OFF→AUTOの操作時は、ワイパーが 1 回作動したあとに、自動作動になり ます。

■ オートワイパーシステム

ワイパースイッチをAUTO位置にしていると、次の状況に応じてワイパーが自動で作動します。

- フロントガラスの上部にあるレインセンサー(2)が感知した雨の程度(雪やその他の液体、ほこりなどを含む)
- 車谏



<オートワイパーの作動の目安>


雨の程度	作動状態
なし	停止
小雨	間欠作動
普通の雨	低速作動
大雨	高速作動

次のような場合は故障が考えられます。 スズキサービス工場で点検を受けてくだ さい。

- ●雨の程度が変化しても、オートワイパーの作動が変化しないとき
- ●雨や雪が降っていても、オートワイパーが作動しないとき

レインセンサーの感度調節

リング(3)をまわします。



57	L3	009

リング位	置	感度		
(4) +	側	敏感	(雨に反応しやすい)	
(5) -	側	鈍感	(雨に反応しにくい)	

▲注意

- ●ワイパースイッチが AUTO 位置でエンジンスイッチを ON にしているときは、必ず次のことをお守りください。守らないと、不意にワイパーが作動することがあり、けがのおそれがあります。また、ワイパーが故障する原因となります。
 - フロントガラスのセンサー部にふれたり、布などでふいたりしない
 - フロントガラスやセンサーに衝撃 をあたえない
- ●自動洗車機を使うときや、フロント ガラスのお手入れをするときは、必 ずワイパースイッチを OFF にしてく ださい。

· dm アドバイス -

- ●次のような状況では、レインセン サーが雨や雪を正確に感知できず、 正常に作動しない場合があります。
 - フロントガラスのセンサー部に、 雨や雪があたらないとき。また、 センサー部にあたっても、感知し にくい種類の雪のとき。
 - センサー部に、泥や氷などの異物が付着しているとき。異物を取り除いてください。
 - ワイパーを作動させる前から付着 している雨滴。一度ワイパーを作 動させ、ふき取ってください。
 - 炎天下や寒冷時にセンサーが80℃ 以上の高温、または-10℃以下の 低温のとき。
 - フロントガラスに撥水加工をしているとき。雨滴が流れやすいので雨量が多いと判断され、作動回数が多くなる場合があります。
 - フロントガラスにステッカーやラベルなどを貼って、センサーを 覆っているとき。
 - ワイパーブレードのゴムが傷ついているとき。交換してください。

■ オートワイパーシステムの 設定切替え

設定の切替え(カスタマイズ)をすると、AUTO 位置での作動を次のように変更できます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

セミオートモード

間欠作動、低速作動、高速作動のいずれ かの作動をします。(停止しません)

間欠ワイパーモード


間欠作動だけします。作動間隔は、リング(3)で調節できます。

フルオートモード(工場出荷時)

停止、間欠作動、低速作動、高速作動の いずれかの作動をします。

フロントウォッシャー スイッチ

レバー (1) を手前に引くと、ウォッシャー液が噴射されワイパーが数回動きます。



ホーンスイッチ


エンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。ハンドルのホーンマークがついている部分を押すと、ホーンが鳴ります。



・リヤデフォッガースイッチ

エンジン回転中に使用でき、バックウインドーガラスの内側のくもりを取ります。

- スイッチを押すとバックウインドーガラスが暖められ、スイッチ内の表示灯(1)が点灯します。
 - もう一度押すとスイッチが切れます。
- 約 15 分連続で使用すると、自動的に スイッチが切れます。
- 使用中にエンジンスイッチをACC または LOCK (OFF) にすると、エンジンを再始動しても自動的にスイッチは入りません。
- ●ドアミラーヒーター装備車では、同時 にドアミラーも暖められ、ミラーにつ いたくもりを取ります。
 - → 3-25ページ (ドアミラーヒータースイッチ)



57L30093

▲注意

- ●バッテリー保護のため、くもりが取れたらすみやかにスイッチを切ってください。
- ●雪を溶かしたり、雨水を乾燥させた りすることには使用しないでくださ い。
- ●バックウインドーガラスの室内側を ふくときは、熱線や端子を傷つけな いように、水を含ませた柔らかい布 で熱線に沿ってふいてください。

-√lm アドバイス -

エンジン停止中はスイッチが入りません。

MEMO	


4. 運転するときは

● エンジン始動	
エンジンスイッチの各位置のはたらき・・・・・・・・・	4-2
イモビライザーシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-3
キーレスプッシュスタートシステム ・・・・・・・・・・	4-3
エンジンのかけかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-6
● 10 ナン・ガブレーナ	
● パーキングブレーキ パーキングブレーキの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-10
● オートマチック車	
セレクトレバーの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-11
オートマチック車の特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-16
オートマチック車を運転するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-16
オートマチック車の運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-18
● 4WD車	
駆動モードの切替え操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-22
● 運転補助機能	
クルーズコントロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-25
パーキングセンサー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-27
アクティブクルーズコントロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-32
プリクラッシュセーフティシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-41
• ABS	
ABS装備車の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-49
● ESP®	
ESP [®] 装備車の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-51
ヒルホールドコントロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS(アンチロックブレーキシステム)などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

エンジンスイッチの各位置 のはたらき



571 4000

■ LOCK (OFF)

- ●駐車するときの位置です。
- エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどして運転席ドアを開けると、ハンドルロックがかかります。

-√lm アドバイス

助手席/後席ドアのみを開けた場合は、ハンドルは自動的にロックされません。

■ ACC

エンジンをかけずにオーディオ(別売り)やドアミラー、アクセサリーソケットなどの電装品を使用するときの位置です。メーター内のインフォメーションディスプレイに「「ACC」電源の状態」が表示されます。

→ 3-79 ページ (インフォメーション ディスプレイのメッセージ)

■ ON

● エンジン停止状態

エンジンをかけずにパワーウインドーやワイパーなどの電装品を使用するときの位置です。メーター内のインフォメーションディスプレイに「ON 電源の状態」が表示されます。

● エンジン回転中

すべての電装品が使えます。通常運転 中の状態です。

■ START

携帯リモコンを所持してセレクトレバーを P にし、ブレーキを踏んでエンジンスイッチを押すと、自動的に始動します。

▲注意


エンジンを止めているときは、エンジンスイッチを ACC または ON にしたままにしないでください。また、その状態で長時間ラジオ(別売り)などを聞かないでください。バッテリーあがりの原因となります。

-√mアドバイス −

- ●ハンドルロックは通常、エンジンスイッチを LOCK (OFF) から ACC または ON にしたときに解除されます。
- ●強い電波やノイズの影響を受けると、メーター内のインフォメーションディスプレイに「リモコンを検知できません」と表示され、電源の切替えやエンジンの始動ができない場合があります。

ハンドルロックが解除できな いときは

エンジンの始動ができません。ハンドルを左右に軽く動かしながら、エンジンスイッチを押してください。



64L40180

■ ハンドルロック未解除警告

エンジンスイッチが ON のときに、ハンドルロックが未解除の場合、メーター内のインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

→ 3-79 ページ (インフォメーション ディスプレイのメッセージ)

イモビライザーシステム

イモビライザーシステムは盗難防止のため、携帯リモコンが電波で車両と通信することによって、あらかじめ登録されたリモコン以外ではエンジンを始動できないようにするシステムです。

イモビライザー警告灯



85K2210

メーターパネル内にあります。

- → 3-66ページ (警告灯・表示灯の見かた)
- エンジンの始動が可能な場合は、エンジンをかけるときに、約2秒間点灯したあと消灯します。点滅または約5秒間点灯すると、エンジンがかからない場合があります。携帯リモコンの場所を確認し、エンジンスイッチをLOCK (OFF) にもどしてから、操作をやりなおしてください。
 - → 4-8 ページ (マスターウォーニン グが点滅してエンジンがかからな いときは)
- 携帯リモコン車外持ち出し警告が作動 したときにも点滅します。
 - → 4-5 ページ (携帯リモコン車外持 ち出し警告)

-イlm アドバイス ―

点灯または点滅すると、メーター内のインフォメーションディスプレイにメッセージが表示される場合があります。

→ 3-79 ページ (インフォメーショ ンディスプレイのメッセージ)

キーレスプッシュスタート システム

所持している携帯リモコンが「**車内の作動範囲**」(**4-6 ページ**参照)に入っていると、エンジンスイッチによる始動および電源の切替えが可能となります。 また、その他に次の機能があります。

- ◆ キーレスエントリー
 - **→ 3-9ページ (キーレスエントリー)**
- リクエストスイッチによるドアの施 錠・解錠
 - → 3-11ページ(携帯リモコン)
- 車外のトランクリッドリクエストス イッチによるトランクリッドの解錠
 - **→ 3-6ページ (トランクリッド)**
- イモビライザー(車両盗難防止装置)
 - → 4-3ページ

(イモビライザーシステム)

エンジンスイッチ照明

次のような場合に点灯します。

- 運転席ドアを開けている間(エンジン 停止中のみ)
- 運転席ドアを閉めたあと約15秒間 (エンジン停止中のみ)
- ヘッドライトや車幅灯が点灯中

消灯するときは、徐々に減光します。



32K253

-√m アドバイス

バッテリー保護のため、次の条件をす べてみたすと、自動的に消灯します。 (バッテリーセーバー機能)


- ●ヘッドライトや車幅灯が消灯
- ●運転席ドアを開けたまま約15分が経過

電源の切替えのしかた


エンジンをかけずに電装品の使用やメーターの確認をしたいときは、次のようにしてエンジンスイッチの位置を切り替えます。

なお、この切替えのことを「**電源の切替 え**」といいます。

- ●電源の切替え時には、メーター内のインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。
 - → 3-79 ページ (インフォメーショ ンディスプレイのメッセージ)
- 1 携帯リモコンを所持して運転席にすわります。
- **2** ブレーキペダルを踏まずにエンジン スイッチ(1)を押します。



●押すごとに次のようにエンジンス イッチの位置が切り替わります。



57L0065


-√lmアドバイス -

- \bullet セレクトレバーがP以外に入っていると、LOCK(OFF)にはもどせません。
- ●セレクトレバーの故障などで、エン ジンスイッチを LOCK (OFF) にも どせないことがあります。
 - → 4-9 ページ (エンジンスイッチ をもどすときは)

■ ▲ (マスターウォーニング) が点滅して電源が切り替わら ないときは

携帯リモコンが「**車内の作動範囲」(4-6ページ**参照)で検知されていないことが考えられます。運転者は携帯リモコンを身につけ、操作をやり直してください。それでも切り替わらないときは、携帯リモコンの電池切れのおそれがあります。次の手順で切り替えてください。

- **1** ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチ(1)を押します。
- メーター内の ▲ (マスターウォーニング)が点滅している約10秒以内に、携帯リモコン(2)の先端(ロックスイッチ側)をエンジンスイッチに約2秒間当てます。
 - ▲ の点滅中に、イモビライザー 警告灯が約5秒間点灯します。
 - → 3-79 ページ (インフォメー ションディスプレイのメッセー ジ)



(1) エンジンスイッチ

※前記の手順を行なっても切り替わらないときは、バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

√lm アドバイス *-*


●設定の切替え(カスタマイズ)をすると、携帯リモコン検出範囲外警告ブザー(室内ブザー)を1回鳴らすことができます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

- ●携帯リモコンの電池切れが近いと、 エンジンスイッチを ON にしたとき に、インフォメーションディスプレ イにメッセージが表示されます。電 池の交換については、スズキ販売店 またはスズキ代理店にご相談くださ い。
 - → 3-13ページ (携帯リモコン電池消耗警告)

携帯リモコン車外持ち出し警告

次のような場合、室内/車外ブザーが約2秒間断続的に鳴るとともに、メーター内のイモビライザー警告灯およびマスターウォーニングが点滅し、携帯リモコンの車外持ち出しを警告します。

- エンジン回転中、またはエンジンス イッチが [ACC] または [ON] 位置にあ る状態で、いずれかのドアを開け、そ のあとすべてのドアを閉めたときに携 帯リモコンが車内にない場合
- エンジンスイッチが ACC または ON 位置にある状態で、エンジンを 始動しようとしたときに携帯リモコン が車内にない場合



- (1) イモビライザー警告灯(点滅)
- (2) マスターウォーニング(点滅)

警告が作動したときは、すみやかに携帯 リモコンを車内にもどしてください。

- 警告の作動中はエンジンの再始動ができません。また、メーター内のインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。
 - → 3-79 ページ (インフォメーショ ンディスプレイのメッセージ)
- イモビライザー警告灯およびマスターウォーニングの点滅は、通常、携帯リモコンが車内にもどってきてから少しすると消灯します。消灯しない場合は、一度エンジンスイッチを


 LOCK (OFF) にもどしてから再操作してください。

-√トーハーアトバイス -

携帯リモコンは必ず運転者が所持し、 管理してください。

エンジン始動/電源切替え/ 携帯リモコン車外持ち出し警 告の作動範囲(車内)

「**車内の作動範囲**」(1)は、インパネの 上やトランク内などを除く車室内です。



57L40031

-√トーハーアトバイス ──

- ●「**車内の作動範囲**」に携帯リモコンが あっても、次のような状況にあるとリ モコンが検知されず、エンジン始動や 電源切替えができない場合がありま す。また、携帯リモコン車外持ち出し 警告が作動する場合があります。
 - 携帯リモコンの電池が消耗している
 - 携帯リモコンが強い電波やノイズ の影響を受けている
 - 携帯リモコンが金属製のものと接 していたり、覆われたりしている
 - 携帯リモコンがグローブボックス やドアポケットなどの小物入れの 中にある
 - 携帯リモコンがメーターパネルの 手前やサンバイザー、床にある
- ●「**車内の作動範囲**」に携帯リモコンが なくても、次のような状況にあるとリ モコンが検知され、エンジン始動や電 源切替えができる場合があります。ま た、携帯リモコン車外持ち出し警告が 作動しない場合があります。
 - 車外に携帯リモコンがあっても、 ドアに近づきすぎている
 - 携帯リモコンがインパネの上やトランク内にある


エンジンのかけかた

2-10 ページの「**エンジンをかけるとき は**」もあわせてお読みください。


1 パーキングブレーキ(1)がしっかりかかっていることを確認します。



2 セレクトレバーが P になっている ことを確認します。




- 右足でブレーキペダル(1)をしっ 3 かり踏み続けます。
 - ●アクセルペダル(2) は踏まない でください。



4 メーター内のインフォメーション ディスプレイに、「 ◆ スタート スイッチを押して下さい」が表示さ れたら、エンジンスイッチを押しま す。エンジンがかかったら、スター ターは自動的に停止します。

●エンジンがかからなくても、ス ターターはしばらくすると自動的 に停止します。自動停止後または システム異常時は、エンジンス イッチを押している間だけ、ス ターターがまわります。




- √m アドバイス -

- ●エンジンをかけるときは、インフォ メーションディスプレイにメッセー ジが表示されます。
 - → 3-79ページ(インフォメーショ ンディスプレイのメッセージ)
- ●ヘッドライトやエアコンなどのス イッチを切った方がエンジンはかか りやすくなります。
- ●ハンドルロックが解除できなくて、 エンジンの始動ができない場合があ ります。
 - → 4-2 ページ (ハンドルロックが) 解除できないときは)

▲ (マスターウォーニング) が点滅してエンジンがかから ないときは

携帯リモコンが「**車内の作動範囲**」(**4-6** ページ参照)で検知されていないことが考えられます。運転者は携帯リモコンを身につけ、操作をやり直してください。それでもエンジンがかからないときは、携帯リモコンの電池切れのおそれがあります。次の手順を行なってください。

- 1 セレクトレバーが P に入っていることを再確認し、ブレーキペダルを しっかり踏み続けます。
- メーター内のインフォメーション ディスプレイに、「 ◆ スタートス イッチを押して下さい」が表示され たら、エンジンスイッチ(1)を押 します。
- 3 メーター内の ▲ (マスターウォーニング) が点滅している約 10 秒以内に、携帯リモコン(2) の先端(ロックスイッチ側) をエンジンスイッチに約2秒間当てます。
 - ▲ の点滅中に、イモビライザー警告灯が約5秒間点灯します。
 - → 3-79 ページ (インフォメーションディスプレイのメッセージ)



(1) エンジンスイッチ

※前記の手順を行なってもエンジンがかからないときは、バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

-√トﺳアドバイス -

- ●設定の切替え(カスタマイズ)をすると、携帯リモコン検出範囲外警告ブザー(室内ブザー)を1回鳴らすことができます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- ●携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを ON にしたときに、インフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。電池の交換については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
 - → 3-13ページ

(携帯リモコン電池消耗警告)

エンジンを止めるときは

車両の状態	エンジン停止方法
停車中	エンジンスイッチを押す
走行中 (緊急時)	エンジンスイッチを 3秒以上長押しする

● 停車中にエンジンを停止できないときは、エンジンスイッチを3秒以上長押ししてください。この場合、システムの異常が考えられますので、スズキサービス工場で点検を受けてください。

▲ 警告

緊急時以外は、走行中にエンジンを止めないでください。

- ●ブレーキ倍力装置が働かないため、 ブレーキペダルを踏むときに強い力 が必要になります。
- ●パワーステアリング装置が働かない ため、ハンドルが重くなります。
- ●ABS、ESP®が作動しません。

▲注意

走行中にエンジンを止めると、オート マチックトランスミッションが損傷す るおそれがあります。

エンジンスイッチをもどすと きは

- 1 セレクトレバーを P に入れ、セレクトレバーのボタンから手を離します。
 - → 4-11 ページ (セレクトレバー の操作)
- **2** エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどします。
- エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどして運転席ドアを開けると、ハンドルロックがかかります。

- 誤操作防止のため、次の条件をみたしているときだけエンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどせます。
 - セレクトレバーが P 位置
 - セレクトレバーのボタンから手を離している
- 誤操作防止のため、次のようなときは エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどせません。
 - セレクトレバーの位置が P 以外
 - セレクトレバーの位置が P に入っていても、セレクトレバーのボタンを押しているとき
 - → 4-21ページ (駐車)
- ●セレクトレバーの故障などで、エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどせないことがあります。スズキサービス工場で点検を受けてください。なお、点検前には次の作業をしてください。
 - 盗難を防ぐため、キー操作にてドア を施錠してください。(リクエスト スイッチやキーレスエントリーでは 施錠できません)
 - バッテリーあがりを防ぐため、バッテリーのマイナス端子を外してください。(10mm スパナなどの市販工具が必要です)

-√lm アドバイス -

エンジンスイッチをもどすときに、 メーター内のインフォメーションディ スプレイにメッセージが表示される場 合があります。

→ 3-79 ページ (インフォメーショ ンディスプレイのメッセージ)

■ エンジンスイッチもどし忘れ 警告ブザー

エンジンスイッチのもどし忘れを防止す るためのブザーです。

- エンジンスイッチを ACC にしたま ま運転席ドアを開けると、室内ブザー が "ピー、ピー、"と断続的に鳴ります。
- セレクトレバーを P に入れ、セレク トレバーのボタンから手を離します。 エンジンスイッチを2回押してLOCK (OFF) にもどすと、室内ブザーが止ま ります。

LOCK (OFF) にもどさないと、リク エストスイッチや携帯リモコンでドアが 施錠できません。

■ ハンドルロック未作動警告ブ ザー

故障などで、エンジンスイッチを LOCK (OFF) にして運転席ドアを開けてもハン ドルがロックされない場合、室内ブザーが "ピッ、ピッ、"と断続的に鳴ります。スズ キサービス工場で点検を受けてください。

パーキングブレーキの操作


パーキングブレーキは後輪にかかりま す。駐車するときはパーキングブレーキ をしっかりとかけてください。

駐車するときは

ボタン(1)を押さずにパーキングブレー キレバーをいっぱいに引き上げます。

解除するときは

- ●レバーを少し引き上げながら(①)レ バー先端のボタン(1)を押し込み(②)、 そのまま下まで完全に降ろします (3)
- ●坂道発進するときは、パーキングブ レーキをかけたまま右足でアクセルペ ダルを慎重に踏み、車が動き出す感触 を確認しながらパーキングブレーキを 解除してください。



パーキングブレーキを解除したとき は、メーター内のブレーキ警告灯が消 灯しているか確認してください。

万一、パーキングブレーキをかけたま ま走行した場合、ブレーキ装置が過熱 してブレーキが効かなくなるおそれが あります。

→ 3-67ページ (プレーキ警告灯)


■ パーキングブレーキ解除忘れ 警告ブザー

パーキングブレーキを解除し忘れたまま 走行すると、室内ブザーが "ピピピッ、 ピピピッ"と鳴り続けます。

セレクトレバーの操作

※本書で「オートマチック車」と記載されている場合は、「CVT車」を示しています。


セレクトレバーの各位置のはたらき



57L40005

P パーキング	駐車するとき、エンジンを始動・停止するときの位置
	●駆動輪(前輪)が固定されます。
	車を後退させるときの位置
R リバース	●室内で警告ブザーが鳴り、運転者にセレクトレバーが R に入っていることを知らせます。
	エンジンの動力が伝わらない状態の位置
N ニュートラル	●エンジンを始動できますが、安全のため P の位置で始動してください。
	通常走行の位置
D ドライブ	●車の速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的 に変速され走行できます。
	マニュアルモードで走行するときの位置
M マニュアル	◆マニュアル感覚で走行したいとき、坂道や山間路を走行するときなどに使用します。→ 4-13ページ(マニュアルモードの使いかた)

セレクトレバーの動かしかた






ブレーキペダルを踏み、ボ タンを押したままセレクト レバーを動かします。



ボタンを押さずにセレクト レバーを動かします。



ボタンを押したままセレク トレバーを動かします。



(1) ボタン

▲ 注意

完全に停車させてから、セレクトレ バーを R に入れてください。車が動 いていると、トランスミッションが故 障する原因となります。なお、トラン スミッション保護のため、前進車速が 約10 km/h以上のときは変速されま せん。(ニュートラルのまま)

-イトーアトバイス -

- ●介 ひ の操作は、セレクトレバーのボ タンを押さない習慣をつけてくださ い。常にボタンを押して操作してい ると、間違って PR へ入れてしま うおそれがあります。
- ●運転席および助手席にお乗りの方 は、乗車姿勢にご注意ください。膝 などがあたって、セレクトレバーを 動かしてしまうおそれがあります。

■ シフトロックシステム

発進するときなどに、セレクトレバーの 誤操作を防ぐシステムです。

- エンジンスイッチが ON でブレーキ ペダルを踏んでいるときだけ、セレク トレバーを P から他の位置に動かせ ます。
- エンジンスイッチが ACC または LOCK (OFF) のときは、ブレーキペ ダルを踏んでいても、セレクトレバー を P から他の位置に動かせません。

-イトーアトバイス ―

- ●発進するときは、ブレーキペダルを しっかり踏んだままセレクトレバー を操作してください。
- セレクトレバーのボタンを押してか ら、ブレーキペダルを踏まないでく ださい。シフトロックが解除されな いことがあります。


●万一、エンジンスイッチを ON にして、ブレーキペダルを踏んでもセレクトレバーを P から他の位置へ動かせない場合、次の手順でシフトロックを解除してください。

この場合は、シフトロックシステム などの故障が考えられます。ただち にスズキサービス工場で点検を受けてください。

■ シフトロックの解除のしかた

シフトロックシステムの故障やバッテリーあがりなどで、セレクトレバーを 下 から他の位置へ動かせないときは、 次の手順でシフトロックを解除します。

- **1** 安全のため、パーキングブレーキを しっかりとかけ、ブレーキペダルを 踏んだ状態にします。
- 2 セレクトレバーパネル (2) にあるシフトロック解除ボタン (3) をキーなどを使って押しながら、セレクトレバーを操作します。




マニュアルモードの使いかた

CVT 車は自動的に無段階に変速しますが、マニュアルモード(手動変速モード)にすると、任意に変速することができます。マニュアルモードにするときは、セレクトレバーを \boxed{D} から \boxed{M} に動かします。

メーター内のインフォメーションディスプレイに、M(マニュアル)モード表示(1)と現在のギヤポジションが表示されます。



571 40008



(2) ギヤポジション表示

−√lm アドバイス −

- ●セレクトレバーを □ から M に動か した直後のギヤポジションは、□ の ときに自動的に選択されていたギヤ ポジションです。
- ●セレクトレバーを M に動かさなく ても、走行中 D のままパドルシフトスイッチを手前に引くと、一時的 にマニュアルモードにすることができます。
 - → 4-15 ページ (一時的にマニュ アルモードにするときは)

■ マニュアルモード時のシフト 操作


ギヤポジションは、走行速度に応じて1速から6速まで選択できます。

-√mアドバイス -

- ●エンジンおよびトランスミッション 保護のため、上り坂走行などで CVT 油温が高くなっているときは、シフト操作をしなくてもエンジンが高回 転になると、自動的にシフトアップ します。
- ●シフト操作をしなくても車のスピードが低下すると、自動的にシフトダウンし、停車するとギヤポジションは1になります。
- ●アクセルペダルを大きく踏み込む と、マニュアルモード時でもキック ダウンすることがあります。
 - → 4-16ページ (キックダウン)

セレクトレバーを使って

- シフトアップしたいときは、セレクトレバーを+側(車の後ろ方向)へ動かします。手をはなすと、レバーは自動的に M の位置にもどります。
- シフトダウンしたいときは、セレクトレバーを一側(車の前方向)へ動かします。手をはなすと、レバーは自動的に IM の位置にもどります。




- (1) +側(シフトアップ)
- (2) **-**側(シフトダウン)

―√ၮアドバイス -


連続して変速したいときは、セレクトレバーが M の位置にもどってから、レバーを入れ直してください。レバーを+または-側に保持したままでは、連続して変速できません。

パドルシフトスイッチを使って

◆シフトアップしたいときは、ハンドルの右側にあるパドルシフトスイッチ (+側)を手前に引きます。手をはなすと、スイッチは自動的にもとの位置にもどります。



● シフトダウンしたいときは、ハンドル の左側にあるパドルシフトスイッチ (**-**側) を手前に引きます。手をはな すと、スイッチは自動的にもとの位置 にもどります。



57L40011

- ●連続して変速したいときは、パドル シフトスイッチから手をはなしてか ら、スイッチを引き直してくださ い。スイッチを引いた状態のままで は、連続して変速できません。
- ●左右のパドルシフトスイッチを同時 に操作すると、変速しないことがあ ります。

■ マニュアルモードシフト警告

走行性能を確保するため、またはトラン スミッションの保護のため、シフト操作 をしても希望するギヤポジションに変速 されない場合があります。


このようなときは、警告ブザーが「ピ ピッ」と鳴ります。

■ マニュアルモードを解除する ときは

セレクトレバーを M から D にもどす と、マニュアルモードが解除されます。

■ 一時的にマニュアルモードに するときは

D で走行中(低車速時を除く)に、パ ドルシフトスイッチを手前に引きます。 メーター内のインフォメーションディス プレイに、M(マニュアル) モード表示 (1) と現在のギヤポジションが表示さ れます。



(2) ギヤポジション表示

- ◆次のような操作または状況になると、 マニュアルモードが自動的に解除さ れ、もとの制御にもどります。
 - 変速しないで、一定時間アクセルペ ダルを踏み続けたとき
 - 低車速になったとき

オートマチック車の特性

オートマチック車は、クラッチ操作とギヤチェンジから解放されて運転操作が楽になりますが、オートマチック車特有の現象や操作上の注意があります。

クリープ現象に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが[P][N]以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリープ現象といいます。

▲ 注意

- ●セレクトレバーを P N 以外に入れ ているときは、ブレーキペダルを しっかり踏んでください。
- ●エンジン始動直後やエアコン作動時は、クリープ現象が強くなることがあります。とくにしっかりブレーキペダルを踏んでください。

-√mアドバイス -

CVT車もクリープ現象があります。

キックダウン

走行中(低車速時を除く)にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的にシフトダウンしてエンジン回転が上昇して、力強い加速ができます。これをキックダウンといいます。

● 追い越しなどをしたいときは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。 キックダウンして力強い加速が得られます。

▲注意

通常の加速をするときは、アクセルペダルをゆっくり踏み込んでください。 いっぱいに踏み込むと、キックダウン して思わぬ急加速のおそれがあります。

登坂変速制御

セレクトレバーが $\boxed{\mathsf{D}}$ の位置で作動する 制御です。

- 登坂中と判断するとシフトダウンして エンジン回転数を高く保ち、少ないア クセル操作でなめらかな走行ができま す。
- 降坂中と判断するとシフトダウンし、 エンジンブレーキがかかります。

(オートマチック車を運転するとき

トランスミッション警告灯



80.121

メーターパネル内にあります。

→ 3-66ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

- ◆ CVT のシステムに異常があると、エン ジンスイッチが ON のときに点灯し ます。
- ◆ CVT オイルの温度が異常に高くなると 点滅します。

R(リバース)ポジション 警告ブザー

セレクトレバーを R に入れると室内で 警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが R に入っていることを運転者に知らせ ます。

-√lmアドバイス ──


R (リバース) ポジション警告ブ ザーは、車外の人に車の後退を知らせ るためのものではありません。

ペダルの踏み間違いに注意

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジ ンをかける前にアクセルペダルとブレー キペダルを実際に足で踏んで、位置を確 認してください。

アクセルペダルとブレーキペダルを踏 み間違えると、思わぬ事故につながる おそれがあります。

ブレーキペダルは右足で踏む



- (1) ブレーキペダル (2) アクセルペダル
- 左足では適切なブレーキ操作ができませ ん。ブレーキペダルは右足で踏む習慣を つけてください。

セレクトレバーを操作すると きは

- 前進と後退を繰り返すときなどは、セ レクトレバーを R に入れたことを忘 れることがあります。車を後退させた あとは、すぐに R から N に入れる 習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返す ときは、完全に停車してからセレクト レバーを操作してください。


▲ 注意

アクセルペダルを踏んだままセレクト レバーを操作しないでください。急発進 して事故を起こすおそれがあります。

セレクトレバーの位置は目で 確認

始動時や降車時は P 、前進時は D M、後退時はR にあることを目で確認 してください。

車から離れるときは



▲ 注意


エンジンをかけたまま車から離れない でください。万一、セレクトレバーが P 以外に入っていると、車がひとり でに動き出すおそれがあります。ま た、車に乗り込むときに誤ってセレク トレバーを動かしたりアクセルペダル を踏み込んだりして、思わぬ急発進の おそれがあります。

(オートマチック車の運転のしかた)

4-11 ページの「セレクトレバーの操 作」もあわせてお読みいただき、正しい 取扱いをしてください。

運転席にすわって


- ペダルが確実に踏めて、ハンドル操 作が楽に行なえる位置にシートやハ ンドルを調節します。
 - → 3-26ページ(前席シート)
 - → 3-26ページ(テレスコピック &チルトステアリング)
- 2 アクセルペダル(2)とブレーキペ ダル(1)の位置を右足で確認しま



エンジンの始動

エンジンのかけかたの詳細は**4-6ページ** の「**エンジンのかけかた**」をお読みくだ さい。

- パーキングブレーキをしっかりとか けます。
- 2 セレクトレバーが P にあるか確認 します。



-ۥใm アドバイス ―

セレクトレバーが N の位置でもエン ジンがかかりますが、安全のため P でエンジンをかけてください。

- ブレーキペダルを右足で踏みます。 3
- エンジンを始動します。

発進

■ 通常の発進

- ブレーキペダルを右足でしっかり踏 み込みます。
- **2** 前進時は D 、後退時は R にセレ クトレバーを入れ、レバーの位置を 日で確かめます。
- 3 パーキングブレーキを解除し、メー ター内のブレーキ警告灯の消灯を確 認します。
- **4** ブレーキペダルからゆっくりと足を はなし、アクセルペダルを慎重に踏 んで発進します。

▲ 注意

発進時の速度の調節は、アクセル操作 だけです。アクセルペダルはゆっくり 慎重に踏んでください。

■ 急な上り坂での発進

- □、2は「通常の発進」と同じ操作です。
- ブレーキペダルからゆっくりと右足 3 をはなし、アクセルペダルを慎重に 踏みます。
- 4 車が動きだす感触を確認しながら、 パーキングブレーキレバーを解除し て発進します。



-√lmアドバイス ―

ヒルホールドコントロールの場合、急 な上り坂での発進時に車が後退するこ とを一定時間防ぐ機能があります。

→ 4-54ページ (ヒルホールドコントロール)

走行

■ 通常走行

セレクトレバーを \boxed{D} に入れて発進すると、走行速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に変速され走行できます。

▲注意

緊急時以外は、走行中にセレクトレバーを N にしないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため、思いがけない事故の原因となります。

■ 急加速走行

追い越しなどをしたいときは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。 キックダウンして力強い加速が得られます。

■ 上り坂走行

上り坂を D で走行しているときに、スピードを保つためにアクセルペダルを踏み込んでいくと、キックダウンしてエンジンの回転が急に上がることがあります。

■ 下り坂走行

下り坂を ① のままで走行すると、エンジンブレーキの効きが弱くてスピードが出すぎてしまうことがあります。坂の勾配に応じて、あらかじめ次のいずれかの操作をして、エンジンブレーキを併用します。

・パドルシフトスイッチ(ー側)を操作して、適切なギヤポジションにシフトダウンします。

セレクトレバーを M に入れて、適切 なギヤポジションにシフトダウンしま す。

▲ 警告

急な下り坂や長い下り坂では、エンジンブレーキを併用してください。下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

一時停止

- セレクトレバーは走行位置のままで 停車し、ブレーキペダルをしっかり 踏み込みます。
 - 急な坂道で一時停止するときは、 必要に応じてパーキングブレーキ をかけます。
 - ●停車時間が長くなりそうなときは、セレクトレバーを N に入れます。
- 2 再発進するときに間違えないよう、 セレクトレバーの位置とパーキング ブレーキの解除を目で確かめます。

▲ 注意


一時停止しているときに、空ぶかしをしないでください。万一、セレクトレバーが PN 以外に入っていると、急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。

-√mアドバイス -

上り坂などで、アクセルをふかしながら車を停止させないでください。トランスミッションオイルが過熱し、故障の原因となります。

駐車

- **1** 車を完全に止めます。
- 2 ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをしっかりとかけます。
- 3 セレクトレバーを P に入れてから エンジンを止め、ブレーキペダルか らゆっくりと足をはなします。
 - セレクトレバーがPの位置に なっているか目で確かめます。



▲注意

駐車するときは、必ずセレクトレバーを P に入れてからエンジンを止めてください。 P 以外の位置ではシフトロックが作動せず、誤操作などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

4 エンジンスイッチが LOCK (OFF) にあることを確認します。

▲注意

車から離れるときは、必ずエンジンス イッチを $\overline{\mathsf{LOCK}}$ (OFF)にしてく ださい。

後退

■ 正しい運転姿勢

車を後退させるときは身体をひねった運転姿勢になり、ペダルが踏みにくくなります。ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める姿勢で運転操作をしてください。

■ 前進や後退を繰り返すとき

車庫入れなどで前進や後退を繰り返すと きは、完全に停車させてから、次の前進 あるいは後退の操作を行なってください。

-√lm アドバイス -

- ●前進と後退を繰り返すときなどは、 セレクトレバーを R に入れていた ことを忘れることがあります。車を 後退させたあとは、すぐに R から N に入れる習慣をつけてください。
- ●ゆっくりとした車速での幅寄せ、縦列駐車、車庫入れ、狭い道路の通行などには、パーキングセンサーをご使用ください。
- → 4-27ページ

(パーキングセンサー)

こんなことにも気をつけて

■ 車を少し移動させるとき

少しだけ移動するときでも、ブレーキペ ダルやアクセルペダルが確実に踏める正 しい運転姿勢をとってください。



坂道などで、セレクトレバーを前進の 位置(DM)にしたまま惰性で後退 したり、後退の位置(R)にしたま ま惰性で前進したりしないでくださ い。エンストしてブレーキの効きが悪 くなったり、ハンドルが重くなったり して、思わぬ事故につながるおそれが あります。また、故障の原因になりま す。

■ 停車するとき

車が少しでも動いているときは、セレク トレバーを P に入れないでください。 トランスミッションが故障する原因とな ります。

駆動モードの切替え操作


4WD車

2-24ページの「4WD車を運転するとき は、もあわせてお読みいただき、電子制 御 4WD 車(i-AWD 車)の特性や操作上 の注意を十分理解して正しい取扱いをし てください。


- 電子制御4WD【i-AWD(※)】とは、 走行状況に応じて任意の駆動モードを スイッチ操作で選択できる 4WD シス テムです。
 - ※ i-AWD は、intelligent All Wheel Driveの略です。

駆動モード選択スイッチ

エンジンスイッチが ON のときに駆動 モード選択スイッチを押すと、駆動状態 の切替えができます。



● 駆動モード選択スイッチを押して切り 替えた駆動状態は、メーター内にある AWD モード表示灯の点灯・消灯で確 認できます。



- (1) AWD警告灯
- (2) AWDモード表示灯

■ 各表示灯の点灯状態

スイッチ 位置	AWDモード 表示灯	駆動 モード
	— (消灯)	2WD モード
	AWD (点灯)	AWD モード

駆動モード選択スイッチの各 位置のはたらき

■ 2WDモード

乾燥した舗装路をより経済的に走行した いときは、このモードを選んでくださ い。

● 後輪への伝達トルクを最小に固定します。 (前輪駆動に近い状態)

■ AWDモード

通常は、このモードを選んでください。 ほとんどの路面状況下で、常に適切な駆動力を自動的に後輪へ配分します。

- 運転操作や車両の状態を検知し、電子 制御カップリングが適切な駆動力を後 輪へ伝えることで、走行安定性を補助 します。
- 定常走行時は、後輪へのトルク配分を 減少させ、前輪駆動に近い状態とする ことで経済性を高めます。

駆動モード選択スイッチの 操作

停車中でも走行中でも駆動モードの切り 替えは可能です。走行中に切り替える場 合は、ハンドルを直進状態にします。

■ 2WDモード

スイッチを押し込むと、メーター内の AWDモード表示灯が消灯するとともに、 AWDモードに切り替わります。

■ AWDモード

スイッチを押しもどすと、メーター内の AWDモード表示灯が点灯するとともに、 AWDモードに切り替わります。

▲注意

- ●走行中の切替え操作は、安全運転に 支障がないように十分注意して行 なってください。
- ●雪道などで前輪を空転させたまま、 スイッチ操作をしないでください。 車両が思わぬ方向に飛び出すおそれ があります。
- ●スタックしたときに2WDモードのときは、スイッチ操作をして、必ずAWDモードに切り替えてください。 そのままスタックから脱出しようとすると、駆動装置などが損傷するおそれがあります。

▲ 注意

タイヤの摩耗程度が4輪で著しく異なると、駆動装置に悪影響をあたえるおそれがあります。タイヤがかたよって摩耗するのを防ぐために、タイヤのローテーションを必ず行なってください。

→ 6-6ページ (タイヤのローテーション)

-√m アドバイス -

次のような操作をすると、ショックが 発生することがありますが異常ではあ りません。

- ●ブレーキや加速、旋回のときなどに スイッチ操作をする
- ●駆動状態がAWDモードのときに、エ ンジンスイッチを <u>ACC</u> または LOCK (OFF) にする

AWD警告灯



57L3004

メーターパネル内にあります。

- 4WD システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。このとき、駆動状態は2WDモードに固定されます。
- ●次のような状況になると点滅します。 このとき、駆動状態は2WDモードに固 定されます。
 - 異径タイヤの装着またはタイヤの空 気圧不足の状態で、一定時間走行し たとき
 - スタックなどで駆動輪が空転し、駆動系部品が過熱したとき

● システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに、約2秒間 点灯したあと消灯します。

▲ 注意

点灯したときは、4WDのシステムに 異常が考えられます。高速走行を避け てスズキサービス工場に行き、すみや かに点検を受けてください。

-ۥใm アドバイス ―

- ●点滅し、メーター内のインフォメーションディスプレイに「AWDシステム高温2WD(強制)」と表示されたときは、駆動系部品保護のため、すみやかに安全な場所に停車し、アイドリング状態にしてください。
 - しばらくして警告灯が消灯すると、システムは正常な状態にもどっています。
- ●点灯または点滅すると、インフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。
 - → 3-79ページ (インフォメーショ ンディスプレイのメッセージ)

AWDモード表示灯



571 30044

メーターパネル内にあります。


- エンジンスイッチが ON のときに、
 駆動状態が AWD モードの場合に点灯します。
- エンジンスイッチを ON にすると約2 秒間点灯し、そのあと駆動状態により 点灯または消灯します。

クルーズコントロール

タイプ別装備

アクセルペダルから足を離しても、一定 の車速で走行できます。加減速の繰り返 しの少ない高速道路や自動車専用道路な どで使用してください。

- セレクトレバーが D または M の位 置で使用できます。ただしマニュアル モード時は、ギヤポジションが3以上 のときだけ使用できます。
 - → 4-11ページ (セレクトレバーの操作)
- 目標車速は、約45~約100 km/hの間 でセットできます。




571 4001:

次のような場所では使用しないでくだ さい。思わぬ事故につながるおそれが あります。

- ●交通量の多い道。
- ●急カーブのある道。
- ●凍結や積雪などで滑りやすい道。
- ●急な下り坂。エンジンブレーキが十 分に効かず、セットした目標車速を こえることがあります。

クルーズコントロールスイッチ



- (1) クルーズスイッチ
- (2) キャンセルスイッチ
- (3) 車速設定スイッチ

セット(定速走行)のしかた

- クルーズスイッチ(1)を押します。
 - メーター内の CRUISE 表示灯が点 灯すると、目標車速がセットでき る状態(待機状態)になります。
- **2** アクセルペダルの加減で、希望の車 速に調節します。
- **3** 車速設定スイッチ(3)を**SET -**側 へ押し下げます。
 - ◆メーター内のSET表示灯が点灯す ると、アクセルペダルから足を離 しても定速走行ができます。

クルーズコントロールを使用しないと きは、必ずクルーズスイッチ(1)を 押して CRUISE 表示灯を消灯させて ください。誤ってクルーズコントロー ルを作動させると、思わぬ事故につな がるおそれがあります。

CRUISE表示灯

CRUISE

65J30

メーターパネル内にあります。

- クルーズスイッチ(1)を押して、目標車速がセットできる状態(待機状態)になると点灯します。
 - → 3-66ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

SET表示灯

SET

65D474

メーターパネル内にあります。

- 目標車速がセットされると点灯します。
 - → 3-66ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

一時的に加減速したいときは

■ 加速したいとき

アクセルペダルを踏んでください。通常 走行と同様に加速できます。

● アクセルペダルから足を離すと、自動 的にもとの定速走行にもどります。

■ 減速したいとき

ブレーキペダルを踏んでください。定速 走行が解除され、SET 表示灯が消灯しま す。(待機状態)

もとの定速走行にもどすときは

車速設定スイッチ(3)を**RES +**側へ押し上げて、SET 表示灯を再点灯させてください。

▲ 注意

マニュアルモード時は、シフトダウン してもギヤポジションが3以上のとき は定速走行が解除されないため、エン ジンブレーキが効きません。ブレーキ ペダルまたは車速設定スイッチの操作 で減速してください。

目標車速の変えかた

■ アクセルペダルを使って

希望の車速まで加速し、車速設定スイッチ(3)を**SET -**側へ押し下げます。

■ ブレーキペダルを使って

希望の車速まで減速し、車速設定スイッチ(3)を**SET**ー側へ押し下げます。

-√mアドバイス -

ブレーキペダルを踏んでから再セット するまでは、SET表示灯が消灯しま す。(待機状態)

■ 車速設定スイッチを使って

- ●加速するときは、車速設定スイッチ (3) を RES +側へ押し上げ続けます。
- ■減速するときは、車速設定スイッチ (3) を SET -側へ押し下げ続けます。

希望の車速になったら、スイッチから手 を離します。

-√トトアトバイス -

スイッチを短押しすると、目標車速の 微調整(約1.5 km/h)ができます。

定速走行の解除のしかた

■ 一時的な解除

同時にSET表示灯が消灯します。(待機 状態)

- キャンセルスイッチ(2) を押す
- ブレーキペダルを踏む
- 目標車速より、車速が 2 割程度以上低 下したとき
- 車速が約40 km/h以下になったとき
- マニュアルモード時は、シフトダウン してギヤポジションが2以下になった とき
- ESP® の場合、車が横すべりしそうに なったとき(ESP®作動時を含む)

もとの定速走行にもどすときは

車速設定スイッチ (3) を**RES** +側へ押 し上げて、SET 表示灯を再点灯させてく ださい。

■ システムの解除


同時にCRUISE表示灯が消灯します。

- クルーズスイッチ(1)を押す
- ●メーター内のエンジン警告灯が点灯または点滅したとき
 - → 3-69ページ (エンジン警告灯)

パーキングセンサー

停車中またはゆっくりとした速度で走行中に、超音波センサーがフロント/リヤバンパー周辺の障害物を検知すると、室内ブザーおよびメータ内のインフォメーションディスプレイで運転者に知らせる装置です。

- センサーは、送信した超音波が障害物にあたって反射してきたものを再度受信し、その送受信に要した時間から障害物の位置を検出します。
- エンジンスイッチが ON のときに、セレクトレバーを P 以外の位置にすると使用できます。 ゆっくりとした車速での幅寄せ、縦列駐車、車庫入れ、狭い道路の通行などでご使用ください。



(1) パーキングセンサー検知表示(※)


※右後方遠方に障害物を検知した場合の 表示例です。

▲ 警告

- ●パーキングセンサーは運転者の注意 義務を軽減するものではありませ ん。運転の補助としてご使用くださ い。
- ●センサーの検知範囲、作動速度には限界があります。周囲の安全は必ず直接目視やミラーで確認しながら、ゆっくりと運転してください。パーキングセンサーだけを頼りに運転すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。


センサーの取付け位置

■ フロントバンパー



- (1) フロント中央センサー(2個)
- (2) フロントコーナーセンサー(2個)

■ リヤバンパー



- (3) リヤ中央センサー(2個)
- (4) リヤコーナーセンサー(2個)

−√mアドバイス


- ●センサー部に強い衝撃をあたえたり、高圧洗浄機のノズルを直接向けたりしないでください。破損のおそれがあります。
- ●バンパーをぶつけると、センサーが 正常に作動しなくなる場合がありま す。スズキサービス工場で点検を受 けてください。

作動可能なセンサー

セレクトレバーの位置により異なります。

	セレクト ·バー位置	R	N D M
フロ	中央	停止	作動
ント側	コーナー	作動	作動
リャ	中央	作動	停止
側	コーナー	作動	停止

検知範囲の目安



57L40021

- センサーの直近約20 cmや真下は検知 できません。
- ◆ センサーの検知距離は、車両前方が約 1 m、車両後方が約1.5 mです。

▲ 警告

- ●次のような状況では、パーキングセンサーが障害物を正確に検知できず、正常に作動しない場合があります。
 - センサー部に泥や氷などの異物が が付着しているとき(異物を取り 除いてください)
 - どしゃぶりの雨や水しぶきがかかったとき
 - センサーを手やステッカー、アク セサリーなどで覆ったとき
 - けん引フック、字光式ナンバープレート、市販のコーナーポール、または無線機アンテナなどを装着したとき
 - サスペンションの改造などでバンパーの高さを変更したとき
 - 炎天下や寒冷時にセンサー付近が 熱いときや冷たいとき
 - 凸凹道、坂道、じゃり道、草むら
 - 車が大きく傾いたとき

- 他車のホーン、大型車のエアブレーキ音、ブレーキ音、またはパーキングセンサーなどの超音波ノイズを受信したとき
- センサーに障害物が近づきすぎた とき
- ガラスなど鏡面のものに斜めに向かったとき(反射波がもどってこない)
- ●次のような障害物は、センサーが正確に検知できない場合があります。
 - 金網やロープなどの細いもの
 - 直角の縁石など鋭角的な形のもの
 - 標識などの背が高く上部が張り出 しているもの
 - 縁石などの背が低いもの
 - 綿、雪などの音波を吸収しやすい もの


-√lm アドバイス -

- ●細い杭、センサー位置より低い障害物は、一度検知しても接近すると検知しなくなる場合があります。
- ●標識などは、検知距離が短くなる場合があります。

使いかた

■ パーキングセンサースイッチ

- ON 位置にしていると、エンジンスイッ チが ON のときにスイッチ内の表示灯 (2) が点灯し、次の条件で作動しま す。
 - セレクトレバーが P 以外
 - 加速時は前進車速約13 kmまで
 - 減速時は前進車速約9 km以下
- 使用しないときは、スイッチを押し込 みOFF位置にします。スイッチ内の表 示灯は常に消灯し、作動しません。



(1) パーキングセンサースイッチ

スイッチ 位置	状態
4	ON位置 ●スイッチ内の表示灯が点 灯し、条件をみたすと作 動します。
1	OFF位置 ●使用しないとき。常に作 動しません。

-√lm アドバイス -


エンジンスイッチが ON のときに、 スイッチを OFF から ON 位置に切り替 えると、室内ブザーが1回鳴ります。

■ パーキングセンサー検知表示

障害物を検知すると、室内ブザーが鳴る とともに、メーター内のインフォメー ションディスプレイに表示されます。

- 障害物の方向および距離によって、表 示内容が異なります。
- フロント側のセンサーが検知した場合 は、メーターにあるブザーが作動しま す。
- リヤ側のセンサーが検知した場合は、 後席後方にあるブザーが作動します。

説明図



57L40023

- (1) フロント中央センサー検知時
- (2) フロントコーナーセンサー検知時
- (3) リヤ中央センサー検知時
- (4) リヤコーナーセンサー検知時

● コーナーのセンサーが検知した場合

距離(目安)	ブザー音	表示
37.5~60 cm	プッ・プッ・プッ	3本線
25~37.5 cm	プップップッ	2本線
25 cm以内	プー (連続)	1本線

●中央のセンサーが検知した場合

距離(目安)	ブザー音	表示
60~150 cm (%)	プッ・・プッ・・プッ	3本線
45~60 cm	プッ・プッ・プッ	
35~45 cm	プップップッ	2本線
35 cm以内	プー (連続)	1本線

※フロント側は60~100 cm

−√ﺳアドバイス ───

- ●障害物を検知してから表示されるまでには、多少時間がかかります。
- ●いくつかの障害物を同時に検知した場合、すべての障害物の位置を表示します。ただし、室内ブザーは、距離の近い障害物を優先して作動します。

パーキングセンサーのメッセージ

パーキングセンサーのシステムに異常があるときなど、お知らせしたい情報があると、メーター内のインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されるとともにパーキングセンサー故障表示が点滅し、ブザーが鳴ります。メッセージが表示されたときは、その指示に従ってください。

■ パーキングセンサーのメッセージ一覧


メッセージ	パーキングセン サー故障表示	ブザー音	原因と対処方法
P心 パーキング センサー システム要点検 0℃ D 570	異常のあるセン サー部分の線が2 本点滅表示	ププッ ププッ ププッ	パーキングセンサーのシステム に異常が考えられます。スズキ サービス工場で点検を受けてく ださい。
P心 バーキング センサーを掃除 して下さい D 570	汚れているセン サー部分の線が 1 本点滅表示	プッ・ プッ・ プッ・	センサー部が汚れています。柔らかい布でふき取ってください。 → 4-28ページ(センサーの取付け位置)

アクティブクルーズコントロール)

注文装備

セレクトレバーが D のとき (パドルシフトスイッチによるマニュアルモード走行時を除く) に、アクセルペダルから足をはなしても一定の車速で走行できます。また、セット車速より遅い先行車が現れた場合は、次のように減速・追従・加速制御を自動的に行ない快適な走行ができます。加減速の繰り返しの少ない高速道路や自動車専用道路などで使用してください。

次の図は、セット車速を100km/h、先行車の車速を80km/hとした場合の例です。



③追従制御
④加速制御 80km/h 80km/h 80km/h→100km/h
(セット車速)

①定速制御(先行車がいないとき)

セットした目標車速で定速走行します。

目標車速は、約45~約100km/hの間でセットできます。

② 減速制御(セット車速より遅い先行車が現れたとき)

レーダーが先行車を検知すると、先行車の車速に応じて、設定した車間距離 を保ちながら自動減速します。

• レーダーが検知可能な先行車との車 間距離は、前方約100m以内です。

③追従制御(セット車速より遅い先行車 に追従するとき)

先行車の車速に応じて、設定した車間 距離を保ちながら自動減速・自動加速 し、先行車に追従します。

-√トーハーアトバイス -

減速・追従制御時に、先行車に接近した場合は、接近警報が作動します。

→ 4-38ページ (接近警報)

④加速制御(セット車速より遅い先行車がいなくなったとき)

セット車速までゆっくり加速し、定速 走行します。


▲ 警告

システムを過信しない

常に周囲の状況を確認して、必要に応じてブレーキペダルやアクセルペダルを操作して安全運転に努めてください。アクティブクルーズコントロールによる制御には限界があります。

次のような状況では使用しない 適切な制御が行なわれず、思わぬ事故 につながるおそれがあります。

- ●交通量の多い道。交通状況にあった速度で走行できないおそれがあります。
- ●急カーブのある道。道路状況にあった 速度で走行できないおそれがあります。
- ●凍結や積雪などで滑りやすい道。タイヤが空転し、コントロールを失うおそれがあります。
- ●急な下り坂。定速走行時はブレーキ制御を行なわないため、セットした目標車速を超えるおそれがあります。また、追従制御時は十分に減速できず、 先行車に接近するおそれがあります。
- ●急な上り坂、下り坂が繰り返される 道。レーダーが先行車を検知できず、 先行車に接近するおそれがあります。
- ●高速道路の出口など。本線でセット 車速より遅い車に追従していた場合、出口に向けて本線を外れて先行 車がいない状態になると、セット車 速まで加速をはじめます。




57L0013

- ●接近警報が頻繁に作動するとき→ 4-38ページ(接近警報)
- ●雨、霧、雪、砂嵐などの悪天候時や、レーダーセンサーが設置されているグリルカバーに水滴や雪、汚れなどが付着しているとき。レーダーが先行車との車間距離を正確に測定できないおそれがあります。
 - → 4-38ページ (レーダーセンサー部の取扱い)


次のような状況に注意して

- ●料金所や渋滞の最後尾などで先行車が停車中または低速走行中のときは、レーダーが先行車を検知できず、接近警報も作動しません。ブレーキで減速してください。
- ●次のようなときは、レーダーが先行車を正しく検知できないおそれがあります。また、接近警報が作動しないおそれもあります。必要に応じてブレーキで減速してください。
 - ・先行車などが路上の水や雪を巻き 上げて走行しているとき
 - 先行車が空荷のトレーラーなど車 両の後部が小さすぎるとき
 - 荷室や後席に重い荷物を積むなど して、自車が傾いているとき
- ●次のようなときは、レーダーが隣車 線の車両や路側物などを検知して、 接近警報が作動するおそれがありま す。
 - ・カーブ路や、車線幅が狭いとき
 - ハンドル操作などにより、自車の 車線内の位置が不安定なとき
- ●近距離ではレーダーの検知範囲が狭いため、次のようなときは、先行車の検知が遅れたり検知できなかったりするおそれがあります。必要に応じてブレーキで減速してください。
 - 先行車が急に割り込んできたとき
 - 先行車が車線の端を走行している 二輪車のとき



57L0014

アクティブクルーズ コントロールスイッチ




57L0015

- (1) クルーズスイッチ
- (2) キャンセルスイッチ
- (3) 車速設定スイッチ
- (4) 車間距離設定スイッチ

セットのしかた

定速走行時の目標車速をセットします。

- **1** クルーズスイッチ(1)を押します。
 - ●メーター内の CRUISE 表示灯が緑色に点灯し、インフォメーションディスプレイに次のような画面が表示されると、目標車速がセットできる状態(待機状態)になります。



57L0036


- (5) CRUISE表示
- (6) 車間距離設定表示(約5秒間表示)

車間距離設定表示(6)は、待機状態でも切り替えることができます。

→ 4-36ページ

(車間距離設定の切り替えかた)

- 2 アクセルペダルの加減で、希望の車 速に調節します。
 - ●目標車速は、約 45 ~約 100km/h の間でセットできます。
- 3 車速設定スイッチ (3) を**SET -**側 へ押し下げます。
 - ●インフォメーションディスプレイ に次のような画面が表示される と、アクセルペダルから足をはな しても走行ができます。



- (6) 車間距離設定表示(車間距離:中)
- (7) 先行車検知表示(先行車あり)
- (8) セット車速表示(100km/h)

▲ 警告

アクティブクルーズコントロールを使用しないときは、必ずクルーズスイッチ(1)を押してCRUISE表示灯を消灯させてください。誤ってアクティブクルーズコントロールを作動させると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

−√灬アドバイス ──

- ●セットできる車速の上限をこえて走 行しているときは、約 100km/h に セットされます。
- ●目標車速は、標識や標示で指定された最高速度をこえないようにセットしてください。
 - → 4-37ページ (セット車速の変えかた)
- ◆次のようなときは、セットできません。
 - セレクトレバーが D 以外
 - セレクトレバーが D のときで あっても、パドルシフトスイッチ を操作してマニュアルモードで走 行しているとき
 - → 4-15ページ (一時的にマニュ アルモードにするときは)
 - フロントワイパーが高速で作動中
 - レーダーセンサーが設置されているグリルカバーの汚れを検知したとき
 - → 4-38 ページ (レーダーセン サー部の取扱い)
- ●エンジンスイッチを ACC または LOCK (OFF) にすると、自動的に システムが解除されます。

■ CRUISE表示灯

CRUISE

65 1308

メーターパネル内にあります。

→ 3-66ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

- ◆クルーズスイッチ(1)を押して、目標車速がセットできる状態(待機状態)になると緑色に点灯します。
- アクティブクルーズコントロールのシステムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときにオレンジ色に点灯します。スズキサービス工場で点検を受けてください。
- システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに、約2秒間 オレンジ色に点灯したあと消灯しま す。

- dm アドバイス -

点灯すると、メーター内のインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

→ 4-39 ページ (アクティブクルーズ コントロールのメッセージ)

■ 先行車検知表示(7)の見かた

表示	状況
()	先行車が検知されてい ないとき(定速制御に なります)
	先行車が検知されているとき (減速・追従制御になります)


-。イトm アドバイス ―

アクセルペダルを踏んで加速したとき は、先行車が検知されていないときの 表示になります。

■ 車間距離設定の切り替えかた

先行車との車間距離は、交通状況に応じて「長」、「中」、「短」の3段階から 選択できます。

● CRUISE 表示灯が緑色に点灯している ときに、車間距離設定スイッチ(4) を押すと、車間距離設定表示(6)が 次のように切り替わります。



-。イトm アドバイス -----

- ●エンジンを切ると記憶が消去され、 初期状態にもどります。
- ●車速や道路状況に応じて適切な車間 距離は増減しますが、次の表を参考 に設定してください。

<車速80km/h走行時の目安>

車間設定	車間距離
「長」	約50m
「中」	約40m
「短」	約30m

一時的に加減速したいときは

■ 加速したいとき

アクセルペダルを踏んでください。制御 が一時的に解除され、通常走行と同様に 加速できます。

● アクセルペダルから足をはなすと、自動的にもとの制御にもどります。

■ 減速したいとき

ブレーキペダルを踏んでください。制御が解除され、インフォメーションディスプレイに「CRUISE」が表示されます。 (待機状態)

もとの制御にもどすときは

車速が約45km/h以上のときに、車速設定スイッチ(3)を**RES**+側へ押し上げます。インフォメーションディスプレイの表示がもとにもどります。

セット車速の変えかた

■ アクセルペダルを使って

希望の車速まで加速し、車速設定スイッチ(3)を**SET -**側へ押し下げます。

■ ブレーキペダルを使って

希望の車速まで減速し、車速設定スイッチ(3)を**SET** - 側へ押し下げます。

−ۥਿ™アドバイス −−−

ブレーキペダルを踏んでから再セット するまでは、インフォメーションディ スプレイに「CRUISE」が表示されま す。(待機状態)

■ 車速設定スイッチを使って

- 加速するときは、車速設定スイッチ(3)をRES +側へ押し上げ続けます。
- 減速するときは、車速設定スイッチ(3)をSET -側へ押し下げ続けます。

希望の車速になったら、スイッチから手 を離します。

-√mアドバイス ―

- ●先行車を検知している減速・追従制御時は、車速設定スイッチ(3)をRES + 側へ押し上げ続けてセット車速を上げても加速しません。ただし、先行車がいなくなると、自動的にセット車速まで加速しますので気をつけてください。
- ●車速設定スイッチ (3) を**SET** ー側へ押し下げ続けてセット車速が約40km/h以下になったときは、室内ブザーが"ピッ"と鳴って制御が自動解除されます。

解除のしかた

■ 制御の一時的な解除

- ◆キャンセルスイッチ(2)を押したとき
- ブレーキペダルを踏んだとき

同時にインフォメーションディスプレイ に「CRUISE」が表示されます。(待機 状態)

もとの制御にもどすときは

車速が約45km/h以上のときに、車速設定スイッチ(3)を**RES**+側へ押し上げます。インフォメーションディスプレイの表示がもとにもどります。

■ 制御の自動解除

- 車速が約40km/h以下になったとき
- フロントワイパーが高速作動になったとき
- セレクトレバーを D 以外にしたとき
- セレクトレバーが □ のときであって
 も、パドルシフトスイッチを手前に引いたとき
 - → 4-15 ページ (一時的にマニュア ルモードにするときは)
- 車が横滑りしそうになったとき (ESP® 作動時を含む)
- レーダーセンサーが設置されているグリルカバーの汚れを検知したとき
 - → 4-38ページ (レーダーセンサー部の取扱い)

同時にインフォメーションディスプレイに「CRUISE」が表示され、室内ブザーが"ピッ"と鳴ります。(待機状態)

もとの制御にもどすときは

制御が解除されたときの状況が改善されるなどしてから、車速が約 45km/h 以上のときに車速設定スイッチ(3)をRES +側へ押し上げます。インフォメーションディスプレイの表示がもとにもどります。

■ システムの解除

● クルーズスイッチ(1)を押したとき

同時にCRUISE表示灯が消灯します。

−√lm アドバイス −

システムに異常があると自動的に解除され、同時に CRUISE 表示灯がオレンジ色に点灯します。

→ 4-35ページ (CRUISE表示灯)

接近警報

減速・追従制御時に先行車が急減速したり、他車が割り込んできたりして、十分に自動減速できず先行車に接近すると、接近警報が作動して注意を促します。

◆室内ブザーが "ピピピピッ" と鳴り、 インフォメーションディスプレイに次のメッセージが表示されます。



57L0056

● 接近警報が作動したときは、ブレーキ ペダルを踏んで減速し、適切な車間距 離を確保してください。

▲ 警告


- ●接近警報が頻繁に作動するような状況では、アクティブクルーズコントロールを使用しないでください。
- ●次のようなときは、短い車間距離でも接近警報が作動しない場合があります。
 - 先行車とほぼ同じ速度で走行しているとき
 - 先行車の方が速く、次第に離れて いくとき
 - 目標車速をセットした直後
 - アクセルペダルを踏んでいるとき や離した直後
- ●4-33ページの

| 次のような状況に注意して | もあわ せてお読みください。

- ●衝突のおそれがあると判断される と、プリクラッシュセーフティシス テムが作動します。
 - → 4-41 ページ (プリクラッシュ セーフティシステム)

レーダーセンサー部の取扱い

レーダーセンサーは、グリルカバーの裏 側にあります。



(9) グリルカバー(10) レーダーセンサー部

レーダーセンサーが設置されているグリルカバーの汚れを検知すると、次のようにして注意を促します。

- ●室内ブザーが"ピッ"と鳴り、メーター内のPRECRS表示灯がオレンジ色に点滅します。
 - → 4-46 ページ (PRECRS (プリクラッシュ)表示灯)
- ◆メーター内のインフォメーションディ スプレイに次のメッセージが表示され ます。



571.003

- アクティブクルーズコントロールの使用中は、制御が自動解除されます。
- プリクラッシュセーフティシステムは 停止状態になります。
 - → 4-41 ページ (プリクラッシュ セーフティシステム)

▲ 警告

次のような状況では、グリルカバーの汚れなどを検知できない場合があります。この場合、適切な車間距離が確保できず思わぬ事故につながるおそれがあります。常に前方に注意して走行してください。

- ●ビニール袋(透明、半透明、有色、 金属コーティング品など)が付着し ている
- ●氷、つららなどが付着している

▲注意

レーダーを正しく作動させるため、次 のことをお守りください。

- ●グリルカバーは、常にきれいな状態 にしてください。汚れたときは、傷 つけないように柔らかい布でふいて ください。
- ●分解したり、強い衝撃を与えたりしないでください。事故などでフロントまわりをぶつけると、レーダーセンサーの故障などにより、システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。早めにスズキサービス工場で点検を受けてください。
- ●グリルカバーにステッカーなどを 貼ったり、物を取り付けたりしない でください。透明のものでも貼らな いでください。
- ●グリルカバーの改造や塗装、純正部 品以外への交換はしないでくださ い。
- ●レーダーセンサー部に貼られている 電波法適合証明ラベルをはがした り、改ざんしたりしないでください。

アクティブクルーズ コントロールのメッセージ

システムの異常など、お知らせしたい情報があると、メーター内のインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

- メッセージの種類によっては、同時に メーター内のマスターウォーニングが 点滅したり、室内ブザーが鳴ったりす る場合があります。
- ●メッセージが表示されたときは、その 指示に従ってください。

■ アクティブクルーズコントロールのメッセージ一覧

メッセージ	マスターウォーニング	ブザー音 (室内ブザー)	原因と対処方法
CRUISE PRECRS CRUISE PRECRS システム要点検	点滅	ピーーッ (1回)	アクティブクルーズコントロールのシステムおよびプリクラッシュセーフティシステムに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → 4-35ページ (CRUISE表示灯)
CRUISE CRUISE システム要点検	点滅	ピーーッ (1回)	アクティブクルーズコントロールのシステムに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → 4-35ページ (CRUISE表示灯)
CRUISE PRECRS レーダーを 掃除して下さい	消灯	ピッ (1回)	レーダーセンサーが設置されているグリルカバーが汚れています。柔らかい布で汚れをふき取ってください。 → 4-38ページ (レーダーセンサー部の取扱い)
悪天候 CRUISE 使用不可能 (※)	消灯	ピッ (1回)	アクティブクルーズコントロールの使用中に、フロントワイパーが高速作動すると表示され、制御が自動解除されます。天候や道路状況に十分注意して、慎重に運転してください。
BRAKE	消灯	ピピピピッ	先行車に接近しています。ブレーキペダルを踏んで減速し、適切な車間距離を確保してください。 → 4-38ページ (接近警報)

※印のメッセージは、要因が解消されていない場合でも、一定時間を過ぎると消えます。

プリクラッシュ セーフティシステム

注文装備

走行中に、レーダーが前方の車両や障害物を検知すると、状況に応じて次のように作動し、衝突の回避を促したり、衝突時の被害軽減を図ったりするシステムです。





- ●衝突警報
- ●プリクラッシュブレーキアシスト
 - → 4-43ページ

③衝突が避けられないとき

- ●衝突警報
- プリクラッシュブレーキアシスト
- プリクラッシュシートベルト
 - → 4-44ページ
- ●自動ブレーキ → **4-45ページ**

▲ 警告

- ●常に周囲の状況を確認して、安全運転に努めてください。プリクラッシュセーフティシステムは自動的に事故を回避するシステムではなく、その制御には限界があります。
- ◆次のようなときは、システムが正常 に作動しないおそれがあります。
 - 荷室や後席に重い荷物を積むなど して、自車が傾いているとき
 - カーブ路や、車線幅が狭いとき
 - ハンドル操作などにより、自車の 車線内の位置が不安定なとき
- ●パイロンなどのプラスチック類は、 レーダーが障害物として検知できま せん。また、次のようなものも検知 できないおそれがあります。
 - 歩行者、自転車、二輪車
 - 動物や立ち木など
- ●次のようなときは、レーダーが前方 の車両や障害物を正しく検知できな いおそれがあります。
 - ・交差点などで前方に急な飛び出し があったとき
 - 先行車が急に割り込んできたとき
 - 急加速して前方の車両に接近しているとき
 - 雨、霧、雪、砂嵐などの悪天候時
 - レーダーセンサーが設置されているグリルカバーに水滴や雪、汚れなどが付着しているとき
 - → 4-38 ページ (レーダーセン サー部の取扱い)

- ●次のような状況では、プリクラッ シュブレーキアシストや自動ブレー キが作動しても、十分に減速できな いおそれがあります。
 - 急カーブや、凸凹のはげしい路面
 - 凍結路や積雪路などの滑りやすい 路面
- 少のようなときは、衝突の可能性が なくても、システムが作動する場合 があります。
 - •カーブ路で対向車とすれ違った り、路側物があったりしたとき
 - 狭い鉄橋などを渡るとき
 - •低いゲートや狭いゲート、ETC ゲートを通過するとき
 - 路面上に金属物、突起物、段差な どがあるとき
 - 隣車線の先行車に急接近したとき
- ●サスペンションを改造しないでくだ さい。車両の傾きが変わると、前方 の車両や障害物を正しく検知でき ず、システムが作動しなかったり 誤って作動したりして、思いがけな い事故を起こすおそれがあります。

- 引っアドバイス

十分に減速するなどして、衝突するお それがなくなったと判断した場合は、 システムが停止します。

衝突警報

衝突のおそれがあると判断すると、衝突 警報が作動して注意を促します。

● 室内ブザーが "ピピピピッ"と鳴り、 メーター内のインフォメーションディ スプレイに次のメッセージが表示され ます。




●衝突警報が作動したときは、ブレーキ ペダルを踏んで減速するなどして、衝 突を回避してください。

■ 衝突警報の作動条件

- 車速が約15km/h以上
- 接近する車両や障害物との速度差が約 15km/h以上

■ 警報タイミング切替えスイッ チ

衝突警報が作動するタイミングを変更で きます。



(1) 警報タイミング切替えスイッチ

スイッチの状態 ANEAR PRECRS (O) OFF COOPF COO

● タイミングを遠めにするときは、ス イッチを押し込みます。室内ブザーが "ピッ"と鳴り、インフォメーション ディスプレイに次のメッセージが表示 されます。



57L0033

● タイミングを近めにするときは、ス イッチを押しもどします。室内ブザー が "ピッ"と鳴り、インフォメーショ ンディスプレイに次のメッセージが表 示されます。



571 0034

▲注意

走行中は、スイッチ操作をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

-√mアドバイス ―

- ●スイッチを押して表示されたメッセージは、しばらくするともとの表示にもどります。
- ●警報タイミングは、道路状況にあわせて切り替えてください。
- ●警報タイミングを切り替えても、次 の作動タイミングは変わりません。
 - プリクラッシュブレーキアシスト
 - プリクラッシュシートベルト
 - 自動ブレーキ

プリクラッシュブレーキ アシスト

衝突の可能性が高い、または衝突が避けられないと判断したときにブレーキペダルを踏んでいると、制動力を増強します。

■ プリクラッシュブレーキアシ ストの作動条件

- 車速が約30km/h以上
- ●接近する車両や障害物との速度差が約 30km/h以上
- ブレーキペダルを踏んでいる
- PRECRS OFF スイッチが押し込まれていないとき
 - → 4-45 ページ (PRECRS (プリクラッシュ) OFFスイッチ)

プリクラッシュシートベルト

前席のみ

次のようなときは、衝突(追突)前に シートベルトをすばやく巻き取り、プリ テンショナーの効果を高めます。

→ 3-44ページ シートベルトプリテンショナー

- ●衝突(追突)が避けられないと判断したとき(レーダー方式)
- 急ブレーキをかけたとき(ブレーキアシスト連動)
 - **→ 4-51ページ (ブレーキアシスト)**

▲ 警告

シートベルトは正しい姿勢で正しく着 用してください。プリクラッシュシー トベルトが本来の効果を発揮できませ ん。

→ 3-38ページ

(シートベルトについて)

▲注意

- ●衝突などにより、シートベルトプリテンショナーが作動した場合は、 シートベルトの交換が必要です。
- ●装置保護のため、プリクラッシュ シートベルトは頻繁に作動すると、 一時的に停止状態になることがあり ます。
 - メーター内のPRECRS表示灯が点滅し、インフォメーションディスプレイに次のメッセージが表示されます。
 - しばらくして作動可能な状態にも どると、表示灯とメッセージは消 えます。



571 0029

-√トーアトバイス −

- ●プリクラッシュシートベルトのみが 作動したときは、シートベルトの交 換は必要ありません。
- ●プリクラッシュシートベルトが作動して、シートベルトが巻き取られた状態でロックした場合は、安全な場所に停車してシートベルトを着用しなおしてください。

■ プリクラッシュシートベルト の作動条件

レーダー方式

- 前席シートベルトを着用している
- 車速が約5km/h以上
- ●接近する車両や障害物との速度差が約 30km/h以上
- PRECRS OFF スイッチが押し込まれていないとき

ブレーキアシスト連動

- 前席シートベルトを着用している
- 車速が約15km/h以上
- 急ブレーキをかけたとき

自動ブレーキ (プリクラッシュブレーキ)

衝突(追突)が避けられないと判断する と、自動ブレーキがかかり、衝突時の被 害軽減を図ります。

--ใ計 アドバイス ----

自動ブレーキ中は、制動灯が点灯しま


■ 自動ブレーキの作動条件

- 車速が約15km/h以上
- 接近する車両や障害物との速度差が約 15km/h以上
- PRECRS OFF スイッチが押し込まれ ていないとき


PRECRS (プリクラッシュ) OFFスイッチ

次の制御を停止状態にできます。

- プリクラッシュブレーキアシスト
- レーダー方式のプリクラッシュシート ベルト
- 自動ブレーキ



(2) PRECRS OFFスイッチ



- 制御を停止状態にするときは、スイッ チを押し込みます。
 - 室内ブザーが "ピッ" と鳴り、メー ター内のPRECRS表示灯が点滅しま
 - メーター内のインフォメーション ディスプレイに次のメッセージが表 示されます。



●制御を作動可能な状態にもどすとき は、スイッチを押しもどします。

▲ 注意

走行中は、スイッチ操作をしないでく ださい。操作に気を取られて、思わぬ 事故につながるおそれがあります。

−ۥੀm アドバイス −

- ●スイッチを押して表示されたメッセージは、しばらくするともとの表示にもどります。
- ●制御が停止状態の間も、衝突警報や ブレーキアシスト連動のプリクラッ シュシートベルトは作動します。

PRECRS(プリクラッシュ) 表示灯

PRECRS

65J323

メーターパネル内にあります。

→ 3-66ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

- 次のようなときは、エンジンスイッチが ON のときに点滅します。
 - PRECRS OFF スイッチを押し込んで、一部の制御を停止状態にしているとき
 - 装置保護のため、プリクラッシュ シートベルトが一時的に停止状態に なっているとき
 - レーダーセンサー部に異常があると
 - レーダーセンサーが設置されている グリルカバーの汚れを検知したとき
 - → 4-38ページ (レーダーセンサー部の取扱い)
- プリクラッシュセーフティシステムに 異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。スズキ サービス工場で点検を受けてください。
- システムが正常で、PRECRS OFF スイッチが押し込まれていないときは、エンジンスイッチを ON にすると約2 秒間点灯したあと消灯します。

点灯または点滅すると、メーター内の インフォメーションディスプレイに メッセージが表示されます。

プリクラッシュセーフティ システムのメッセージ

システムの異常など、お知らせしたい情報があると、メーター内のインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

- メッセージの種類によっては、同時に メーター内のマスターウォーニングが 点滅したり、室内ブザーが鳴ったりす る場合があります。
- ●メッセージが表示されたときは、その 指示に従ってください。

■ プリクラッシュセーフティシステムのメッセージ一覧

メッセージ	マスターウォーニング	ブザー音 (室内ブザー)	原因と対処方法
CRUISE PRECRS CRUISE PRECRS システム要点検	点滅	ピーーッ (1回)	アクティブクルーズコントロールのシステムおよびプリクラッシュセーフティシステムに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → 4-46ページ (PRECRS (プリクラッシュ)表示灯)
PRECRS PRECRS システム要点検	点滅	ピーーッ (1回)	プリクラッシュセーフティシステムに 異常が考えられます。スズキサービス 工場で点検を受けてください。 → 4-46ページ(PRECRS(プリク ラッシュ)表示灯)
PRECRS PRECRS 機能停止中	点滅	ピッ (1回)	レーダーセンサー部に異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → 4-46ページ (PRECRS (プリクラッシュ)表示灯)
PRECRS シートベルト システム 機能停止中	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	ピッ (1回)	プリクラッシュシートベルトが一時的に停止状態になっています。しばらくして作動可能な状態にもどると、メッセージが消えます。 → 4-46ページ(PRECRS(プリクラッシュ)表示灯)
CRUISE PRECRS レーダーを 掃除して下さい	消灯	ピッ (1回)	レーダーセンサーが設置されているグリルカバーが汚れています。柔らかい布で汚れをふき取ってください。 → 4-38ページ (レーダーセンサー部の取扱い)

	T	T	1
メッセージ	マスター ウォーニング	ブザー音 (室内ブザー)	原因と対処方法
BRAKE	消灯	ピピピピッ	前方の車両や障害物に衝突するおそれがあります。ブレーキペダルを踏んで減速するなどして、衝突を回避してください。 → 4-42ページ (衝突警報)
PRECRS	消灯	ピッ (1回)	警報タイミング切替えスイッチを押し込んで、警報タイミングを遠めにすると表示されます。
FAR (<u>*</u>)			
PRECRS	消灯	ピッ (1回)	警報タイミング切替えスイッチを押し もどして、警報タイミングを近めにす ると表示されます。
NEAR (※)			
PRECRS BRAKE	消灯	ピッ (1回)	PRECRS OFF スイッチを押し込んで、一部の制御を停止状態にすると表示されます。 → 4-46ページ (PRECRS (プリク
OFF (%)			ラッシュ)表示灯)

※ 印のメッセージは、警報タイミング切替えスイッチやPRECRS OFFスイッチの位置 により、エンジンスイッチを $\boxed{\text{ON}}$ にしたあとしばらくの間、表示される場合があります。

ABS装備車の取扱い

ABS(アンチロックブレーキシステム)とは

ブレーキをかけたときのタイヤのロック を自動的に防止することで、走行安定性 や操舵性を確保しようとする装置です。

▲ 警告

常に周囲の状況を確認して、安全運転 に努めてください。ABS による制御 には限界があります。

▲注意

ABS は、タイヤのグリップ限界を超えたり、ハイドロプレーニング現象(※)が起こったりした場合は効果を発揮できません。

※雨天の高速走行などで、タイヤと路面の間に水膜が発生し、接地力を 失ってしまう現象。

制動距離について

ABSは制動距離を短くするものではあり ません。

▲ 注意

●急ブレーキをかけたときや、滑りやすい路面でブレーキをかけたときの制動距離は、ABS がついていない車と同等です。

- ●次のようなときは、ABSのついていない車より制動距離が長くなることがあります。スピードを控えめにして、車間距離を十分にとってください。
 - 凸凹道や石だたみなどの悪路
 - ・じゃり道、新雪路
 - 道路の継ぎ目などの段差を乗り越 えるとき
 - マンホールなど鉄板の上を通過するとき
 - タイヤチェーンの装着時
- ●急ブレーキ時には、ポンピングブレーキ(※)をせずに、ブレーキペダルを思い切り強く踏み込んでください。ポンピングブレーキをすると、制動距離が長くなります。
 - ※ブレーキペダルを数回に分けて小 刻みに踏むブレーキのかけかた
- ●路面の状況によりますが、約10 km/h 以下ではABSが作動しません。

ABS作動時の振動や音

ブレーキペダルを強く踏むと、ブレーキペダル、ハンドル、車体の小刻みな振動を感じることがあります。これはABSの作動によるもので、異常ではありません。ブレーキペダルをそのまま強く踏み続けてください。

-√mアドバイス -

エンジンをかけて発進した直後に、一時的にモーター音などが聞こえることがあります。これはシステムをチェックしている音で、異常ではありません。

タイヤについて

ABS は、各車輪の回転速度をセン サーで検出しています。タイヤ交換時 は指定のサイズで、4輪ともサイズ、 銘柄、トレッドパターン(溝模様)が 同一のものを装着してください。ま た、著しく摩耗状態の異なるタイヤを 使用しないでください。正確な回転速 度が検出できなくなって ABS が正常 に機能しなくなり、思わぬ事故につな がるおそれがあります。

ABS は、こんな場合にもブ レーキをかけると作動するこ とがあります

● 滑りやすい路面を走行しているとき



80.11040





● 道路の継ぎ目などの段差を乗り越える とき



80J1043




80J1044

悪路を走行しているとき



80J1045



80,11046

ABS警告灯



80J127

メーターパネル内にあります。

- ABS の電子制御システムに異常がある と、エンジンスイッチが ON のとき に点灯します。
 - → 3-66ページ (警告灯・表示灯の見かた)

ESP®装備車の取扱い

ESP®(※)は、ABS、ブレーキアシス ト、トラクションコントロール、スタビ リティコントロール (横滑り防止機能) などを総合的に制御して、車両の走行安 定性を補助しようとするシステムです。

※ ESP®は、Electronic Stability Program (エレクトロニック スタビリティ プロ グラム)の略で、Daimler AGの登録商 標です。

■ ABS(アンチロックブレーキ システム)

4-49ページをお読みください。

■ ブレーキアシスト

ブレーキ踏力を補助する装置です。急ブ レーキをかけたときに、ABSの効果が十 分に発揮されるまでの時間を短縮しま す。

- しっかりとブレーキペダルを踏まない と、ブレーキアシストは作動しませ h.
- ブレーキアシストは、本来のブレーキ 性能を超えた制御をする装置ではあり ません。
- プリクラッシュシートベルト(注文装 備) の場合、ブレーキアシストが作動 すると、連動して作動する場合があり ます。
 - → 4-44ページ (プリクラッシュシートベルト)

■ トラクションコントロール

滑りやすい路面での発進時や加速時に起 こる駆動輪の過度の空転を、ブレーキ制 御およびエンジン出力制御により防ぎ、 適切な駆動力を確保しようとする補助機 能です。

■ スタビリティコントロール (横滑り防止機能)

急激なハンドル操作をしたり、滑りやす い路面で旋回したりするときの車の横滑 りなどを抑制することで、車両の走行安 定性を補助しようとする機能です。

常に周囲の状況を確認して、安全運転 に努めてください。ESP® による制御 には限界があります。

▲ 注意

- ●次のことをお守りください。 守らないと ESP[®] が正常に作動しな くなったり、誤作動につながったり するおそれがあります。
 - タイヤの空気圧を指定空気圧に調整する
 - → 8-3ページ (タイヤの空気圧)
 - タイヤ交換時は指定のサイズで、4 輪ともサイズ、銘柄、トレッドパ ターン(溝模様)が同一のものを 装着する
 - 著しく摩耗状態の異なるタイヤを 使用しない
 - サスペンションやブレーキを改造 しない(車高やサスペンションの 硬さ変更など)
 - サスペンションやブレーキを著し く劣化した状態で走行しない
 - エンジンを改造しない(マフラー の改造など)
 - LSD(リミテッドスリップデフ) を装着するなどの改造をしない
- ●タイヤチェーンや応急用スペアタイヤを装着したときなどには、ESP®が正常に作動しない場合があります。

-√mアドバイス -

- ●次のような操作をすると、一時的に モーター音やカチッという音が聞こ えることがあります。これはシステムをチェックしている音で異常では ありません。
 - エンジンスイッチを ON にしたと
 - ブレーキペダルを踏んだ状態でエンジンスイッチを ON にし、最初にブレーキペダルから足を離したとき

- エンジンをかけたとき
- エンジンをかけ、最初の発進時
- ●エンジン回転が高いときに ESP® が 作動すると、エンジン回転の変動や 車体の振動を感じることがあります が、異常ではありません。

ESP®作動表示灯



70V10

メーターパネル内にあります。

→ 3-66ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

- ESP® の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。点灯中は次のようになりますので、スズキサービス工場で点検を受けてください。
 - トラクションコントロールおよびス タビリティコントロールは作動しま せん。
 - ABSは作動します。

- ◆次のような状況になると、0.2 秒間隔 で小刻みに点滅します。
 - 発進時や加速時にトラクションコン トロールが作動している
 - 急ハンドル時や旋回時にスタビリ ティコントロールが作動している
- システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに、約2秒間 点灯したあと消灯します。

▲ 注意

小刻みに点滅したときは、滑りやすい 路面で、車がスタックまたは横滑りし やすい状態になっています。とくに慎 重に運転してください。


- stm アドバイス -

- ●点灯すると、メーター内のインフォ メーションディスプレイにメッセー ジが表示されます。
 - → 3-79ページ (インフォメーション ディスプレイのメッセージ)
- ●点灯中はトラクションコントロール およびスタビリティコントロールは 作動しませんが、ABS は使用するこ とができます。

ESP® OFFスイッチ

- 次のようなときは、メーター内の ESP® OFF 表示灯が点灯するまで ESP® OFF スイッチ(1) を押し続け てください。トラクションコントロー ルおよびスタビリティコントロールが 作動しなくなります。
 - 車検を受けるときなどテスターに載 せる場合。トラクションコントロー ルおよびスタビリティコントロール を作動停止の状態にする必要があり ます。

- スタックからの脱出などの場合。ト ラクションコントロールが脱出に適 さないときがあります。
- 次のような操作をすると、ESP® OFF 表示灯が消灯し、トラクションコント ロールおよびスタビリティコントロー ルが作動可能な状態にもどります。
 - ◆ もう一度FSP® OFFスイッチを押す
 - 一度エンジンを止め、再始動する



57L40018

-。イトm アドバイス -

- ●安全のため、ESP® OFFスイッチを操 作しても、ABS は作動停止の状態に なりません。
- ■スタックからの脱出などのあとに通 常走行するときは、FSP® OFFスイッ チを再度押してFSP® OFF表示灯を消 灯させ、もとの状態にもどしてくだ さい。トラクションコントロールお よびスタビリティコントロールは自 動復帰しません。(一度エンジンを 止め、再始動したときを除く)

ESP® OFF 表示灯



57L3004

メーターパネル内にあります。

→ 3-66ページ

(警告灯・表示灯の見かた)

- エンジンスイッチが ON のときに、 ESP® OFF スイッチを長押しすると点 灯します。
 - 点灯中は、トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールは作動しません。
- システムが正常な場合はエンジンス イッチを ON にしたときに、約2秒間 点灯したあと消灯します。

(ヒルホールドコントロール

ヒルホールドコントロールは、急な上り 坂での発進時に、ブレーキペダルからア クセルペダルへの踏み替えの間に車が後 退することを一時的に(約2秒間)防ぎ、スムーズな発進を補助するシステムです。

ヒルホールドコントロールは、坂道で 車を停止させるシステムではありませ ん。

▲ 警告

- ●常に周囲の状況を確認して、必要に 応じてブレーキペダルを操作して安 全運転に努めてください。ヒルホー ルドコントロールによる制御には限 界があります。
- ●極端に急な坂道、凍結路、泥道を上るときや、積載重量によっては、発進時に車両が後退する場合があります。
- ●ブレーキペダルから足を離したら、 すみやかに発進操作を行な足を離したままない。ブレーキペダルから足を離したまま2秒以上たつとヒルホール、コントロールが解除されるたりは自重で坂道を下り、口では自重で坂道をれがしたっては自重で大道をれがした。またときに強い力が必要にしまったり、ハンドルが重くなったりとなるおそれがあります。

■ ヒルホールドコントロールの 作動条件

ヒルホールドコントロールは、次の条件をすべてみたしているときに、ブレーキペダルから足を離すと約2秒間、車が後退することを防ぎます。

- セレクトレバーが前進または後退の位置に入っている
- パーキングブレーキを解除している
- 進行方向が坂の上りである

-√mアドバイス -----

作動中にエンジンルームから音が聞こ えることがありますが、異常ではあり ません。

警告メッセージ

メーター内のインフォメーションディスプレイに次のメッセージが表示されたときは、ヒルホールドコントロールのシステムに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。



57L3014

−√mアドバイス ──


メッセージの表示中は、ヒルホールド コントロールは使用できません。

MEMO

5. 装備の取扱い

● エアコン、ヒーター	
吹出し口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-2
オートエアコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-4
エアコンの上手な使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-9
● オーディオ、ETC	
	F 40
オーディオの上手な使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-10 5-11
	_
ステアリングオーディオスイッチ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5-11
EIC ·····	5-13
● その他の装備	
燃料給油口 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5-26
ボンネット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-28
サンバイザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-30
室内灯 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5-31
トランクルームランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-32
足元照明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5-32
フロントマップランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-33
カーテシランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-33
アクセサリーソケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-34
可倒式アシストグリップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-35
コートフック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-35
グローブボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-36
オーバーヘッドコンソール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-37
リッド付インパネボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-37
カップホルダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-38
ドアポケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-39
シートバックポケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-39
フットレスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-40
コンソールボックス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-40
アームレスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-41
ラゲッジアンダーボックス · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5-42
ネットフック、ロープフック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-43

吹出し口




- (1) デフロスター
- (2) サイドデミスター (3) サイド吹出し口

- (4) 中央吹出し口
- (5) 足元吹出し口
- (6) 後席足元吹出し口(リヤヒーターダクト)
- (7) 後席吹出し口


中央吹出し口(4)、サイド吹出し口(3)および後席吹出し口(7)は、ノブ(8) を上下左右に動かすと、風の向きが調節できます。また、ダイヤル(9)を上下また は左右に動かすと、開閉ができます。(ミ:開、図:閉)

中央吹出し口




57L50001

サイド吹出し口



57L5000

後席吹出し口




57L50003

-√lm アドバイス ―

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接あたるようにサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

オートエアコン



(1) モード(吹き出し口)切替えスイッチ

(2) 内外気切替えスイッチ

(3) オートスイッチ

- (4) DUALスイッチ
- (5) 運転席側温度調節ダイヤル
- (6) 助手席側温度調節ダイヤル
- (7) ファン(風量)調節スイッチ

(8) エアコンスイッチ

(9) デフロスタースイッチ (10) OFFスイッチ


※リヤデフォッガースイッチについては、**3-93ページ**をお読みください。

オートエアコンの使いかた

■ 通常の使いかた(自動で使うとき)

オートスイッチ(3) を押して運転席側温度調節ダイヤル(5) で希望の温度を設定すると、各機能(**5-7 ページ**参照)が自動制御されます。

- 1 エンジンをかけます。
- 2 オートスイッチ(3)を押します。 ディスプレイに次のように表示(代 表例)されます。



- (11)助手席側設定温度
- (12)風量 (13)吹出し口
- (14)運転席側設定温度
- (15)**AUTO**表示 (16)**A/C**表示

-√灬アドバイス ──

冷房や除湿をしないときは、エアコンスイッチ(8)を押して、エアコンを止めてください。ただし、エアコンを止めると、室内温度を外気温度以下にはできません。

3 運転席側温度調節ダイヤル (5) をまわして希望の温度を設定します。設定温度は18℃~32℃の間で、0.5℃間隔で設定できます。

-√mアドバイス ―

- ●25 °Cを基準に、希望の温度に設定してください。ただし、冷房能力や暖房能力を超える場合は、希望の設定温度にならないことがあります。
- ●独立モードにすると、運転席側と助 手席側の設定温度を独立して調節で きます。
 - **→ 5-7ページ (DUALスイッチ)**
- 4 作動を停止するときは、OFFスイッチ(10)を押します。

-√mアドバイス -

- ●エンジンを停止しても設定温度を記 憶しています。
- ●AUTO作動中に、ファン調節スイッチ (7)、モード切替えスイッチ(1)の いずれかを押すと、押したスイッチの 機能が優先されてディスプレイの AUTO表示が消えます。ただし、押 したスイッチ以外は自動制御となり ます。
- ●AUTO作動中に、デフロスタースイッチ(9)を押すと、ディスプレイの AUTO表示が消えて風量が増加し、外 気導入となってエアコンが作動しま す。ただし、外気温が低いと、エアコンが作動しないこともあります。
- ●外気温が低くエンジンが冷えている ときや、外気温が高いときは、冷風 や熱風が吹き出すのを防ぐため、し ばらくの間、風が少量しか吹き出さ ないことがあります。
- ●エンジンスイッチが ON のときに、 ディスプレイの AUTO 表示が点滅し たときは、システムの異常が考えら れます。スズキサービス工場で点検 を受けてください。

■ 手動で使うとき


好みにあわせてダイヤルやスイッチを操 作してください。


- AUTO 作動中でも、操作したスイッチ の機能が優先され、操作したスイッチ 以外は自動制御されます。
- すべての作動を AUTO にもどすとき は、オートスイッチ(3)を押します。
- ●止めるときは、OFFスイッチ(10)を 押します。

各スイッチ、ダイヤルの使いかた

(1) モード(吹出し口)切替えスイッチ

モード切替えスイッチを押すごとに吹出し口が切り替わり、ディスプレイの表示も切り 替わります。





-√m アドバイス

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接あたるよう にサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりがとれます。

(2) 内外気切替えスイッチ

内外気切替えスイッチを押すごとに、内 気循環と外気導入が交互に切り替わり、 スイッチ内の表示灯の点灯も切り替わり ます。

表示	状 態
点灯流流	外気を導入しています。 ●通常はこの位置でお使い ください。
(外気導入)	外気をしゃ断しています。
点灯	●トンネル内や渋滞時など 外気が汚れているとき
(内気循環)	や、早く冷暖房したいと きにお使いください。

-。ჽჽჽ アドバイス ―

- 長時間、内気循環にするとガラスが くもりやすくなります。
- 外気と内気の温度差により、外気導入、内気循環のどちらかに固定される場合があります。必要に応じて、 内外気切替えスイッチを押して切り替えてください。

(3) オートスイッチ

オートスイッチを押すと、ディスプレイ に **AUTO A/C** が表示され、次の機能が 自動制御されます。

- 吹出し風量の調節
- 吹出し口の切替え
- 内気循環/外気導入の切替え

(4) DUALスイッチ

DUAL スイッチを押すごとに、独立モードと連動モードが交互に切り替わります。

独立モード

スイッチ内の表示灯が点灯します。

● 運転席側と助手席側の設定温度を独立 して調節できます。

連動モード

スイッチ内の表示灯が消灯します。

● 運転席側温度調節ダイヤル (5) で、 運転席側と助手席側の設定温度を連動 して調節できます。

-√mアドバイス ----

連動モードのときに、助手席側温度調節ダイヤル(6)をまわすと、独立モードに切り替わります。

(5) 運転席側温度調節ダイヤル

(6) 助手席側温度調節ダイヤル

温度調節ダイヤルをまわすと、**L**0、18~32℃、**H**1の間で設定温度を変更できます。運転席側と助手席側の設定温度は、ディスプレイに表示されます。

独立モードのとき

運転席側温度調節ダイヤル (5) または 助手席側温度調節ダイヤル (6) をまわ して設定します。

連動モードのとき

運転席側温度調節ダイヤル(5)をまわして設定します。

-√ﺳアドバイス ―

ダイヤルを 18 °Cから左にまわすと、ディスプレイに L0 が表示され、最大冷房となります。また、ダイヤルルを 32 °Cから右にまわすと、ディスプレイに H ! が表示され、最大暖房となります。 L0 または H ! が表示されているときは、急に風量が最大となったり、急に吹出し温度が変化する場合がありますが、異常ではありません。

(7) ファン(風量) 調節スイッチ

ファン調節スイッチを押すと、風量が調節できます。

- 風量を大きくするときは ▶ 側、風量を小さくするときは ◀ 側を押します。ディスプレイの表示も切り替わります。
- 連続調節するときは、長押しします。
- ファンを停止するときは、OFF スイッチ(10)を押します。

(8) エアコンスイッチ

ファン作動中に使用でき、エアコンス イッチを押すごとに、エアコンの作動と 停止が交互に切り替わり、ディスプレイ の表示も切り替わります。

● エアコン作動中は、スイッチ内の表示 灯が点灯します。

除湿暖房

暖房しているときにエアコンスイッチを入れると、除湿された温風が吹き出して、ここちよい暖房になります。

-√m アドバイス

- 装置保護のため、エアコンの冷却器 を通る空気の温度が0℃近くまで下 がると、エアコンが切れます。この ため、外気温が0℃近くまで下がっ ているときに外気導入にすると、エ アコンが作動しません。
- エアコンスイッチを入れると、しばらくの間白い霧が吹き出すことがあります。これは湿った空気が急に冷やされて発生するもので、異常ではありません。

(9) デフロスタースイッチ

デフロスタースイッチを押すと、自動的 にエアコンが作動し、吹出し口が切り替わります。同時にスイッチ内の表示灯が 点灯し、ディスプレイの表示も切り替わります。

もう一度押すと、デフロスタースイッチを押す前の制御にもどります。(オート制御の場合、吹出し口や内外気、風量の状態が変わることがあります)

- ●内気循環になっているときは、外気導 入に切り替わります。
- 風量が自動的に増加します。ファン調節スイッチを押して、好みの風量にも調節できます。
- エアコンが必要ないときは、エアコン スイッチを押して停止してください。



-イlm アドバイス ----

- ●内気循環に切り替えないでください。くもりが取れにくくなります。
- ●設定温度を低くしないでください。窓ガラスの外側に、露がつくことがあります。
- ●早くくもりを取りたいときは、設定 温度を高くしてください。
- ●外気温が低いときは、エアコンが作動しないこともあります。
- ●スイッチ内の表示灯は吹出し口がデフロスター位置にあると、ファンやエアコンを停止させた状態でも点灯します。
- ●運転席や助手席のドアガラスがく もったときは、ドアガラスに風が直接 あたるようにサイド吹出し口を調節 すると、より早くくもりがとれます。


(10)OFFスイッチ

OFF スイッチを押すと、ファンが停止してエアコンも止まります。

エアコンの上手な使いかた

温度感知装置

オートエアコンは、日射センサー、室温センサー、外気温センサーなどによって周囲の状況を感知し、自動制御しています。



(1) 日射センサー(インパネ中央)

(2) 室温センサー

-√m アドバイス -

日射センサーの上や周囲に物を置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしたりしないでください。また、室温センサーにシールなどを貼ってふさがないでください。センサー感度が低下し、正常に自動制御されなくなります。

エアコンガスを充てんする ときは

エアコンガスは、必ず冷媒 HFC134a (R134a)を使用してください。

-√lm アドバイス *-*-

- ●エアコンガスを充てんするときは、ス ズキ販売店またはスズキ代理店にご 相談ください。
- ●地球環境を守るため、エアコンガスを 大気中に放出しないでください。エア コンの修理や廃車時の処理は、スズキ 販売店またはスズキ代理店にご相談 ください。
- ●冷房性能が低下してきたと感じた場合は、スズキサービス工場で点検を 受けてください。

長期間使用しないときは

月に1回程度はエアコンを作動させ、エアコン装置の各部にオイルを循環させてください。油ぎれを防ぐことにより寿命をのばします。

炎天下に駐車したときは

長時間、炎天下に駐車すると、室内が高温になります。ドアや窓を開けて室内を換気しながら、冷房をしてください。

エアフィルターを交換する ときは

エアコンを快適に使用するために、エアフィルターを取り付けています。エアフィルターは定期的に清掃、交換してください。

地域	清掃時期 の目安	交換時期 の目安
寒冷地、粉じんの多い地域	5,000 km ごと、または 6か月 ごと	車検ごと
上記以外の 地域	10,000 km ごと、または 12か月 ごと	車検ごと

- lm アドバイス -

エアフィルターの清掃と交換は、スズ キ販売店またはスズキ代理店にご相談 ください。

オーディオの上手な使いかた

オーディオは別売り

安全運転のさまたげにならな い音量でお聞きください

- オーディオを聞いているときに、車内 または車の近くで携帯電話を使用する と、スピーカーからノイズ(雑音)が 聞こえることがあります。これは故障 ではありません。
- ◆オーディオが不法電波の影響を受ける と、正常に作動しないことがあります。
- エンジンを停止したまま長時間オー ディオを使うと、バッテリーあがりの 原因となります。

▲注意

走行中はオーディオを操作しないでく ださい。操作に気を取られて、思わぬ 事故を起こすおそれがあります。

-√mアドバイス -

オーディオの操作については、オーディオに付属の取扱説明書をお読みください。


アンテナ

-√mアドバイス -

運転中にアンテナで受信できるラジオ の電波は刻々と変わるため、ビルの谷 間などでは良好な受信状態を保てない ことがあります。

ガラスアンテナ

アンテナ線(1)は、バックウインドーガラスの室内側にプリントされています。




- √m アドバイス -

- がラスアンテナの近くに、ミラータイプのフィルムや金属物(市販のアンテナなど)を貼り付けないでください。受信感度が低下し、ノイズ(雑音)などが入るおそれがあります。
- アンテナ線の傷付き防止のため、 バックウインドーガラスの室内側を ふくときは、水を含ませた柔らかい 布でアンテナ線に沿ってふいてくだ さい。

ステアリングオーディオ スイッチ

エンジンスイッチが ACC または ON のときに、手元で別売りのオーディオやナビゲーションの操作ができます。



- (1) 音量調節スイッチ
- (2) ミュートスイッチ (3) モードスイッチ
- (4) 選局(選曲) スイッチ

−√lm アドバイス −

- ●このステアリングオーディオスイッチに対応するオーディオやナビゲーションのタイプについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にお問い合わせください。
- ●ご使用のオーディオまたはナビゲー ションによっては、操作内容が異な る場合があります。付属の取扱説明 書をお読みください。

(1) 音量調節スイッチ

音量が調節できます。

- ◆大きくするときは、+側へ押し上げます
- 小さくするときは、一側へ押し下げます
- 連続調節するときは、+または-側へ 長押しします

(2) ミュートスイッチ

ミュートスイッチを押すと、ラジオを消音できたり、CD の演奏を停止できたり します。

◆もう一度押すと、消音が解除されたり、演奏が再開されたりします。

(3) モードスイッチ

モードスイッチ(3)を押すたびに、 モード(ラジオやCDなど)が切り替わります。

-√トーアトバイス ―

- CDが入っていないときは、CDモードは選択されません。
- オーディオまたはナビゲーションの 電源が切れているときにモードス イッチを押すと、電源が入ります。

(4) 選局(選曲)スイッチ

次の表のようにオーディオの操作ができ ます。

使用 モード	スイッチの 短押し	スイッチの 長押し
FM/AM	プリセット 選局(P.CH)※	自動選局 (SEEK)
CD	トラック(曲) 選択	_

※プリセットメモリー(放送局のメモリー)については、オーディオまたは ナビゲーションに付属の取扱説明書を お読みください。

-dm アドバイス ---


受信電波が弱いところでは、自動選局 ができないことがあります。自動選局 を取り消したいときは、選局スイッチ をもう一度押してください。

ETC

ETCシステムとは

ETC (Electronic Toll Collection) システムは、料金所の通過をスムーズに行なうため、有料道路の料金を自動で精算するシステムです。

ETC車載器は、料金所設置の路側アンテナと無線通信を行ない、料金はお客様が登録されたETCカードの引き落とし口座から後日引き落とされます。



57L50050

▲注意

走行中は ETC 車載器を操作したり、ETC カードを抜き差ししたりしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ETC利用時のご注意

- → 5-17ページ(ETCを利用するときは)
- → 5-20ページ(料金所を通過するときは)

■ ETCカードの有効期限を確認

▲注意

有効期限が切れていても、ETC 車載器に差し込むと「カードを確認しました 有効期限20**年**月です」と音声案内(※)しますが、料金所の開閉バーは開きません。

※ ETCをナビゲーション(別売り)に接続している場合は、ETC車載器の音声案内 およびブザー音による確認ができません。

■ ETC車載器の作動を確認

ETCカードがETC車載器に確実に差し込まれていて、車載器が正常に作動しているか確認してください。

▲注意

ETC車載器がETCカードを確認するまでには数秒かかりますので、料金所付近で車載器からカードを抜いたり、差し込んだりしないでください。料金所通過時に通信エラーが出て、開閉バーが開かない場合があります。


■ 料金所を通過するときは

開閉バーは、ETC車載器と料金所間で通信エラーがあると開かないことがあります。

▲注意

- 車間距離を十分にとって、20 km/h以下の安全な速度で通過してください。
- 開閉バーの手前では、安全に停車できるよう十分に減速し、バーが開いたことを 確認してから通過してください。
- ●開閉バーが開かないなどの理由により ETC 車線内で停車したときは、車を後退させたり車から降りたりせず、インターホンなどで係員を呼び、指示に従ってください。

各部の名称



- (1) ETCカード取り出しボタン
- (3) 作動表示灯
- (4) 利用履歴確認ボタン
- (6) ETCカード (7) ICチップ (電極)
- (2) ETCカード差し込み口
- (5) 音量調整ボタン
- (8) ETCアンテナ (インパネ内)

- ETCカードの取扱いは、ETCカード発 行会社が提示する注意事項に従ってく ださい。
- ETC 車載器の分解や改造をしないでください。法律により処罰されることがあります。
- ETC 車載器本体に貼り付けられている 適合証明ラベルをはがさないでくださ い。

▲ 注意

- ●ETC 車載器には精密な電子部品が組 み込まれています。故障や火災、感 電を防ぐため、次のことをお守りく ださい。
 - 分解や改造をしない
 - 内部に異物を入れない
 - ぬれた手で操作したり、水などを かけたりしない
- ●ETC アンテナ (8) があるインパネ 上面中央付近には、物を置かないで ください。通信エラーの原因になり ます。

ETC を初めて利用するための 準備

ETCを利用するには、事前にETCカードの取得と、ETC車載器のセットアップが必要です。

■ ETCカードの取得

お客様ご自身によるクレジットカード会社または有料道路事業者へのお申し込みが必要です。スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

■ ETC車載器のセットアップ

正しく通行料金を精算するため、ナンバープレートなどの車両情報をETC車載器に登録する「セットアップ」の作業(有料)が必要です。スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

−√mアドバイス -

ナンバープレートが変更になった場合 は、再度セットアップが必要です。

■ 型式登録番号、型式、車載器 管理番号の確認方法


セットアップに必要な以下の情報は、次の操作により音声案内されます。

- 型式登録番号
- 型式
- 車載器管理番号(19桁)

-√トーアトバイス ──

ETCをナビゲーション(別売り)に接続している場合は、ETC車載器の音声案内による確認ができません。この場合、車載器本体のラベルで確認する必要がありますが、車載器を取り外さないと見ることができません。スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。


- **2** ETCカード(6) を差し込みます。



-ۥใm アドバイス ―


同寸法なら、銀行カードなどのETC以 外のカードでも代用可能です。

- 3 利用履歴確認ボタン(4)と音量調 整ボタン(5)を同時に3秒以上押 します。
 - ブザーが鳴ります。



57L50061

- 4 利用確認履歴ボタン(4)を押しま す。
 - ブザーが鳴ったあと、型式登録番 号、型式、車載器管理番号を繰り 返し音声案内します。



ETCを利用するときは

ETCを利用するには、ETC車載器に有効 な ETC カードを差し込む必要がありま す。

→ 5-14ページ

(ETC利用時のご注意)

▲ 注意

走行中は ETC カードの抜き差しをし ないでください。操作に気を取られ て、思わぬ事故につながるおそれがあ ります。


■ カードを差し込む

- 1 エンジンスイッチを ACC または ON にします。
 - ブザーが鳴ったあと、「カードを 入れてください」と音声案内しま す。

-√lm アドバイス ――


ETCをナビゲーション(別売り)に接 続している場合は、ETC車載器の音声 案内およびブザー音による確認ができ ません。

2 ETC 車載器の作動表示灯(3)が橙 色に点灯したことを確認します。



57L50052

- **3** ETC カード取り出しボタン(1)が 押し込まれていることを確認しま す。ETCカード(6)は図のようにIC チップ(7)側を上にして、▲マー クの側から差し込みます。
 - ブザーが鳴ったあと、「カードを 確認しました 有効期限 20 ** 年**月です」と音声案内しま す。
 - → 5-14ページ (ETCカードの有 効期限を確認)



▲ 注意

ETCカード取り出しボタン(1)が押 し込まれていない状態で、無理に ETC カードを差し込まないでくださ い。ETC 車載器またはカードが破損 するおそれがあります。


- 4 ETC 車載器の作動表示灯(3) が橙 色から緑色に切り替わったことを確 認します。
 - これで準備は完了です。

▲ 注意

ETC カードを差し込んだあと、作動 表示灯が橙色から緑色に切り替わるま ではカードを取り出さないでくださ い。カードまたはカード内のデータが 破損するおそれがあります。


■ カードを取り出す

- 安全な場所に停車します。
- **2** ETC 車載器の作動表示灯(3)が緑 色に点灯していることを確認しま す。



57L50052

3 ETC カード取り出しボタン(1)を 押して、FTC カードを取り出しま す。



▲ 注意

- ●ETC カードを取り出すときは、必ず ETC カード取り出しボタンを押して ください。ボタンを押さずに無理に 引き抜くと、カードまたは ETC 車載 器が破損するおそれがあります。
- ●ETC カードはクレジットカードの一 種ですので、車内に放置しないでく ださい。盗難のおそれがあります。 また、車内が高温になり、カードが 変形したり、カード内のデータが破 損したりするおそれがあります。
- **4** エンジンスイッチを LOCK (OFF) にします。

ETCカード抜き忘れ警告

ETCカードの抜き忘れを防止するための 音声案内です。

● ETC車載器にETCカードを差し込んだ ままエンジンスイッチをLOCK (OFF) にすると、ブザーが鳴ったあと、 「カードが残っています」と音声案内 します。

-√lm アドバイス -

ETCカードをETC車載器に入れたまま エンジンスイッチを ACC または ONにすると、警告が作動すること があります。

■ ETC カード抜き忘れ警告の 設定切替え


次のようにして設定切替え(カスタマイ ズ)をすると、警告が ON/OFF できま

- 丁場出荷時は、ON(警告あり)です。
- 】 ETCカードが入っていないことを確 認します。

-√lm アドバイス -

ETCカードが入っていると、設定切替 えができません。

- 2 利用履歴確認ボタン(4)を押しま す。
- 累積料金の音声案内がありますが、 その案内後約2秒以内に利用履歴確 認ボタン(4)を押しなおします。
 - ●現在の ON/OFF 設定状態を音声案 内します。



- 4 ON/OFF 設定状態の音声案内後、 約2秒以内に利用履歴確認ボタン (4) を押しなおすと、設定が切り 替わります。
 - ●ブザーが鳴ったあと、切替え後の 設定状態を次のように音声案内し ます。

設定	音声案内
ON	カード抜き忘れ案内ONです
OFF	カード抜き忘れ案内OFFです


料金所を通過するときは

ETC車載器は、料金所との通信結果を作 動表示灯と音声案内でお知らせします。

→ 5-14ページ

(ETC利用時のご注意)

■ 入口の ETC ゲートを通過する とき



通行できるとき

ETC 車載器の作動表示灯(3) は、緑色 に点灯したままです。ブザーが鳴ったあ と、「通行できます」と音声案内しま す。

ETCをナビゲーション(別売り)に接 続している場合は、ETC車載器の音声 案内およびブザー音による確認ができ ません。

通行できないとき


FTC 車載器の作動表示灯(3) は、緑色 に点灯したままです。ブザーが鳴ったあ と、「通行できません」と音声案内しま す。停車してインターホンなどで係員を 呼び、指示に従ってください。

-。「トトアトバイス ――

ETCをナビゲーション(別売り)に接 続している場合は、ETC車載器の音声 案内による確認ができません。(ブ ザー音のみ)

■ 出口の ETC ゲート (精算用) を通過するとき

出口のETCゲートを通過するときは、必 ず入口のFTCゲートで使用したFTCカー ドで通行してください。



通行できるとき

- ETC 車載器の作動表示灯(3) は、緑色に点灯したままです。ブザーが鳴ったあと、「通行できます」と音声案内します。
- 料金所を通過すると、「○○○円利用 しました」または「払い戻し料金は○ ○○円です」と音声案内します。

-√mアドバイス -

- ●音声案内される通行料金は、割り引きなどにより実際と異なる場合があります。
- ●ETC をナビゲーション(別売り)に 接続している場合は、ETC 車載器の 音声案内およびブザー音による確認 ができません。

通行できないとき

● ETC 車載器の作動表示灯(3) は、緑色に点灯したままです。ブザーが鳴ったあと、「通行できません」と音声案内します。停車してインターホンなどで係員を呼び、指示に従ってください。

ETCをナビゲーション(別売り)に接続している場合は、ETC車載器の音声案内による確認ができません。(ブザー音のみ)

■ 料金所付近で異常が発生した ときは

ETC 車載器の作動表示灯(3) が橙色に 点滅します。ブザーが鳴ったあと、エ ラーコードを音声案内します。開閉バー が開かないときは、インターホンなどで 係員を呼び、指示に従ってください。

→ 5-24ページ (エラーコード)

音量を調整するときは

ブザーおよび音声案内の音量は、4段階に調整できます。

● 音量調整ボタン(5)を押すごとに、 次のように音声案内され設定状態が切り替わります。

音声案内	設定状態
0番	消音
1番	音量小
2番	音量中
3番	音量大



57L500

▲注意

走行中は音量調整をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

-√lmアドバイス -

- ●工場出荷時は、「音量中」に設定されています。
- ●音量を「消音」に設定していても、 ETC 車載器や ETC カードに異常が発生した場合は、ブザーが鳴り、音声 案内されます。

利用履歴を確認するときは


▲注意

走行中は利用履歴を確認しないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ ETC カードが差し込まれてい ないとき

利用履歴確認ボタン(4)を押すと、 ETC車載器に記録されている利用料金の 合計を音声案内します。

● リセットするときは、利用履歴確認ボタンを3秒以上押し続けます。「累積 0円です」と音声案内します。



57L50058

-√lm アドバイス -

料金の合計は999,999円まで記録できます。

■ ETC カードが差し込まれているとき

利用履歴確認ボタン(4)を押すごとに、差し込まれているETCカードに記録されている利用日と通行料金の履歴を音声案内します。

- 新しい履歴から順に音声案内します。
- ●いったん利用履歴ボタンの操作をやめて、再度ボタンを押すと、最新の履歴を音声案内します。
- 一番古い利用履歴の案内をしたあとに 利用履歴確認ボタンを押すと、「履歴 はありません」と音声案内します。

-dm アドバイス -

- ●利用日と通行料金の履歴は、ETC カードに記録されています。記録で きる件数は、ETC カードにより異な ります。
- ●利用履歴が登録されていない場合、 「履歴はありません」と音声案内します。

故障かなと思ったら

- 次の表で内容を確認し、処置してください。
- 処置しても、もとにもどらないときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。

現象	処置
エ ン ジ ン ス イ ッ チ を ACC または ON にした とき、作動表示灯が緑色ま たは橙色に点灯しない	スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
作動表示灯が橙色に点灯する	ETCカードが正しく差し込まれているか確認し、再度カードを差し込んでください。
作動表示灯が橙色に点滅する	5-24 ページ の「 エラーコード 」の内容を確認し、処置してください。
料金所の開閉バーが開かない	停車し、係員の指示に従ってください。その後、ETCアンテナの周囲に電波をさえぎる物がないか確認してください。
ETC車載器にETCカードを 差し込むことができない	●車載器に異物が入っているときは、取り除いてください。●カードが変形しているときは、無理に差し込まないでください。ETCカード発行会社に再発行を申請してください。
ETC車載器からETCカード が取り出せない	●無理にカードを引き抜かないでください。スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。●取り出したカードが変形しているときは、ETCカード発行会社に再発行を申請してください。
請求金額が音声案内の内容と異なる	利用履歴確認ボタン (4) で、ETC カードの履歴を確認してください。料金についてはカード発行会社にお問い合わせください。 → 5-22ページ (利用履歴を確認するときは)
ETC車載器から異音がする	スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
音声案内の内容がおかしい	利用履歴確認ボタン (4) と音量調整ボタン (5) を同時 に3秒以上押してください。

エラーコード

- エラーが発生すると、ETC 車載器の作動表示灯(3) (橙色)が約1分間、次のように点灯または点滅します。また、ブザーが鳴ったあと、エラーコードを音声案内します。次の表で内容を確認し、処置してください。
- ◆次のようなときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。
 - 処置しても再度エラーが発生するとき
 - たびたびエラーが発生するとき
 - 次の表以外のエラーが発生したとき

エラーコード: 音声案内(※1)	ブザー音	作動表示灯 (橙色)	エラーの内容と処置方法
コード01: カードを確認し てください	ピー (約1秒)	1回点滅	ETC カードが正しく差し込まれていません。カードが正しく差し込まれているか確認し、再度差し込んでください。
コード02: カードを確認し てください	ピーピーピー	2回点滅	ETCカードを差し込んだとき
コード03: カードを確認してください くピーポーピーポー ETCを利用できません カードを確認してください) (※2)	ピー (約1秒)	3回点滅	差し込んだカードを ETC カードと認識できません。正しい ETC カードで正しい向きか確認のうえ、再度カードを差し込んでください。再度エラーが発生するときは、ETCカード発行会社にご相談ください。
コード04: ETC を利用でき ません	ピー (約1秒)	4回点滅	ETC 車載器が故障しています。スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

エラーコード: 音声案内(※1)	ブザー音	作動表示灯 (橙色)	エラーの内容と処置方法
コード05: カードを確認してください くピーポーピーポー ETCを利用できません カードを確認してください) (※2)	ピー (約1秒)	約1秒間点滅	差し込んだカードを ETC カードと認識できません。正しい ETC カードで正しい向きか確認のうえ、再度カードを差し込んでください。再度エラーが発生するときは、ETCカード発行会社にご相談ください。
コード06: ETC を利用でき ません		約 1 秒間点灯 し、その後1回 点滅	ETC 車載器と料金所の間で、データ 処理にエラーが発生しました。係員 の指示に従ってください。
コード07	ピーピー	長めに 1 回点灯 し、その後 2 回 点滅	
コード09	ピー (約1秒)	長めに 1 回点灯 し、その後 4 回 点滅	ETC 車載器が故障しています。スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
コード10	ピー (約1秒)	2回連続で点灯	
コード11	ピーピー ピー	長めに2回点灯 し、その後1回 点滅	ETC利用時 カードにデータを書き込めていません。料金所にて、停車を案内(表示)されることがあります。停車し、係員の指示に従ってください。

- ※1 ETC をナビゲーション(別売り)に接続している場合は、ETC 車載器による音声 案内を行ないません。(ブザー音のみ)
- ※2 ETCカードを取り出すまで、〈 〉内の案内を繰り返します。

−√lmアドバイス −

- ●作動表示灯は、約1分間、上表の作動を繰り返してから消灯します。
- ●エラーが発生したときは、音量を「消音」に設定していても、ブザーが鳴り、音声 案内されます。
 - **→ 5-21ページ (音量を調整するときは)**

燃料給油口

2-19 ページの「**給油するときは**」もあわせてお読みください。

▲ 警告


ガソリンは引火性が高いため、給油するときはタバコなどの火気は厳禁です。また、エンジンは必ず止めてください。

フューエルリッド

助手席側の車両後方にあります。

■ 開けるときは


- 1 運転席ドアにあるパワードアロック スイッチ(1)でドアを解錠しま す。
 - フューエルリッドが連動して解錠 されます。



- 伽 アドバイス -----

ドアをリクエストスイッチ、キーレス エントリーまたはキーで解錠しても、 フューエルリッドは連動して解錠され ます。

- → 3-3ページ(ドア)
- **2** 図のようにフューエルリッドの矢印 部分を押すと開きます。



(2) フューエルリッド

■ 閉めるときは

フューエルリッドを手で押しつけます。


-√mアドバイス -

フューエルリッドを閉めたあとに、ドアをリクエストスイッチ、キーレスエントリーまたはキーで施錠すると、 リッドは連動して施錠されます。


■ 故障時の開けかた

故障やバッテリーあがりなどでフューエルリッドが開けられないときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。 緊急を要するときは、次の手順で開けてください。


1 トランク内のトリム(3)を外します。



- **2** ロッド (4) を手前に引き出すと、 フューエルリッドが解錠します。
 - 施錠するときは、ロッドを押し込みます。




3 図のようにフューエルリッド(2) の矢印部分を押すと開きます。



フューエルキャップ

- ●開けるときは、ゆっくり反時計方向に まわします。
- ●閉めるときは時計方向にまわし、カ チッという音が2回以上するまで締め ます。



(5) フューエルキャップ


▲ 警告

- ●フューエルキャップはゆっくりとゆるめ、空気の抜ける音が止まったらキャップを開けます。急に開けると燃料タンク内の圧力が急激に抜け、燃料が吹き出すおそれがあります。
- ●燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちに柔らかい布などでふき取ってください。 火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。
- 給油後は、フューエルキャップを しっかりと閉めてください。キャッ プが確実に閉まっていないと、燃料 が漏れたり、火災が発生したりする おそれがあります。
- ●指定のスズキ純正フューエルキャッ プ以外は使用しないでください。燃 料漏れを起こすおそれがあります。

キャップホルダー

フューエルリッド (2) の裏側にあります。

給油中は、外したフューエルキャップ (5)が車体にあたらないように、 キャップホルダー(6)に置いてくだ さい。



ボンネット

▲ 警告

- ●お子さまにはボンネットを開閉させないでください。ボンネットは重いため、けがのおそれがあります。また、エンジンルーム内は高温になるため、やけどのおそれがあります。
- ●ボンネットを開けているときは、お 子さまを近づけないでください。
- ●点検や清掃に使用した工具や布などは、エンジンルーム内に置き忘れないでください。故障の原因となったり、エンジンルーム内は高温になるため車両火災につながったりするおそれがあります。


-stmアドバイス —

セキュリティアラームのセット状態およびボンネットの開けかたによっては、警報が作動する場合があります。

→ 3-16 ページ (セキュリティア ラーム)


開けかた

運転席足元のボンネットオープナー (1)を引くと、ボンネットの先端 が少し浮き上がります。




57L50013

2 浮き上がったボンネットのすき間に 手を入れ、ロックレバー (2) を左 側へ押しつけながら、ボンネットを 持ち上げます。



▲注意

- ●エンジン回転中や停止直後は、ロックレバーが熱くなっていることがあります。やけどのおそれがありますので、ロックレバーを操作する前に必ず確認してください。
- ●ワイパーアームを起こした状態で、 ボンネットを開けないでください。 ワイパーアームやボンネットが傷つ くおそれがあります。
- 3 ボンネットを固定します。
 - ●車体側にあるステー(3)をホル ダー(4)から外し、ボンネット側 の固定穴(5)に差し込みます。



▲ 注意

- ●エンジン回転中や停止直後は、ステーが熱くなっていることがあります。やけどのおそれがありますので、ステーを持つ前に必ず確認してください。
- ●ステーは固定穴に確実に差し込んでください。ステーが外れると、ボンネットに身体がはさまれることがあります。

●ボンネットが風にあおられて、ス テーが外れることがあります。とく に風の強い日は注意してください。

閉めかた

- 1 ボンネットを片手でささえながら、 ステーを外して、もとのホルダーに 固定します。
- 2 ボンネットを閉めます。
 - ●ボンネットを20 cmぐらいの高さまでゆっくりと下げて、手をはなします。



57L50016


▲ 注意

- ●ボンネットを閉めるときは、手など をはさまないように気をつけてくだ さい。また、強く押さえると、ボン ネットがへこむおそれがあります。
- ●ボンネットが完全に閉まっているか確認してください。完全に閉まっていないと、走行中に開くおそれがあります。

サンバイザー

日差しがまぶしいときに使用します。横からの日差しがまぶしいときは、フック(1)から外して横にまわします。

● エクステンション (4) を引き出す と、横からの日差しをさらに広範囲に 防ぐことができます。



57L50032

- (2) ミラーカバー
- (3) チケットホルダー

▲注意

エクステンションを引き出したまま、 正面位置へもどさないでください。 ルームミラーが隠れ、後方視界の妨げ となります。

チケットホルダー

サンバイザーの裏側(ミラーカバーの外側)にあります。有料道路の通行券などがはさめます。

▲注意


炎天下で駐車するときは、チケットホルダーなどにプラスチック素材のカードを放置しないでください。車内が高温になるため、カードの変形やひび割れを起こすおそれがあります。

→ 2-18 ページ(ライターやメガネ などを放置しない)

照明付きバニティーミラー

ミラーカバーを開けた場所にあります。

●照明(5)は、ミラーカバーを開けている間、点灯します。



57L50033

(6) バニティーミラー


▲注意


- ●走行中はバニティーミラーを使用し ないでください。前方不注意の原因 となります。
- ●バニティーミラーを使用するとき は、SRS エアバッグの収納場所に近 づいたり、寄りかかったりしないで ください。SRS エアバッグが作動し たとき、強い衝撃を受けるおそれが あります。

- 伽アドバイス -----

- ●エンジン停止中に、ミラーカバーを開けたまま放置しないでください。 照明が点灯したままとなり、バッテリーあがりの原因となります。
- ●バッテリー保護のため、次の条件を すべてみたすと、照明が自動的に消 灯します。(バッテリーセーバー機 能)
 - エンジンスイッチが LOCK (OFF) の位置
 - 非常点滅灯スイッチがOFF位置
 - ヘッドライトや車幅灯が消灯
 - 点灯したまま15分が経過

室内灯





(1) 前席室内灯

(2) 後席室内灯

ON

ドアの開閉に関係なく点灯します。

DOOR

いずれかのドアを開けると点灯します。 また、次の操作をすると約 15 秒間点灯 し、徐々に減光しながら消灯します。

すべてのドアを閉める

また、点灯中であっても次のような操作をすると、徐々に減光しながら消灯します。

- リクエストスイッチ、キーレスエント リーまたはキーによる施錠

OFF

ドアの開閉に関係なく消灯します。

- stm アドバイス -


- ●エンジン停止中に長時間点灯させないでください。バッテリーあがりの原因となります。
- ●バッテリー保護のため、次の条件を すべてみたすと、自動的に消灯しま す。(バッテリーセーバー機能)
 - エンジンスイッチが LOCK (OFF) の位置
 - ●室内灯スイッチが ON 位置のとき は、非常点滅灯スイッチが OFF 位置 で、ヘッドライトや車幅灯が消灯
 - ・点灯したまま15分が経過

-√lm アドバイス -

- ●室内灯スイッチが DOOR 位置のとき に、リクエストスイッチまたはキーレ スエントリーを作動させると、室内灯 が点灯または点滅します。
 - → 3-10ページ (アンサーバック機能)
- ●後席室内灯スイッチが DOOR 位置の ときは、前席室内灯の点灯・消灯に 連動します。

トランクルームランプ

トランクリッドを開けている間、点灯します。



▲注意

エンジン停止中に、トランクリッドを開けたまま放置しないでください。ランプが点灯したままとなり、バッテリーあがりの原因となります。

足元照明


前席

- 設定が 原明連動 のときは、ヘッド ライトや車幅灯が点灯している間、点 灯します。
- 設定が [照明連動] または 「ドア連動」のときは、室内灯スイッチがDOOR位置にあるときと同様に点灯します。 (アンサーバック機能の設定切り替え時の室内灯2回点滅を除く)
 - → 3-78ページ

(足元照明の設定切替え)

- → 5-31ページ(室内灯)
- → 3-10ページ

(アンサーバック機能)



● イラストは運転席側を代表しています。助手席側にも足元照明があります。

<u>▲</u>注意

エンジン停止中に長時間点灯させない でください。バッテリーあがりの原因 となります。


⋅m アドバイス —

バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、自動的に消灯します。 (バッテリーセーバー機能)

- ●エンジンスイッチが LOCK (OFF) の位置
- ●設定が 照明連動 のときは、ヘッド ライトや車幅灯が消灯
- ●ドアを開けて点灯したまま15分が経 過

フロントマップランプ

スイッチ部(1)を押すと点灯し、もう 一度押すと消灯します。



▲注意

エンジン停止中に長時間点灯させない でください。バッテリーあがりの原因 となります。

-dm アドバイス —

バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、自動的に消灯します。 (バッテリーセーバー機能)


- ●エンジンスイッチが LOCK (OFF) の位置
- ●非常点滅灯スイッチがOFF位置
- ●ヘッドライトや車幅灯が消灯
- ●点灯したまま15分が経過

カーテシランプ

ドア内側の下部にあります。

前席ドア

ドアを開けている間、点灯します。



57L50021

(1) カーテシランプ

▲注意

エンジン停止中に、前席ドアを開けた まま放置しないでください。ランプが 点灯したままとなり、バッテリーあが りの原因となります。

−√lmアドバイス ──

バッテリー保護のため、ドアを開けたまま15分が経過すると、自動的に消灯します。(バッテリーセーバー機能)

アクセサリーソケット

リッド付インパネボックス内とコンソー ルボックス内(下段)の2か所にありま す。

- エンジンスイッチが ACC または ONのときに、電気製品の電源(規 定容量12V 120W以下) として使用で きます。
- 使用するときは、ふたを開けます。

−ۥใm アドバイス -


- 規定容量は、両方のソケット合計で 120Wまでとなります。規定容量を 超える電気製品を使用すると、 ヒューズが切れることがあります。
- 使わないときは、ふたを閉めてくだ さい。ソケット内に異物が入ると、 故障やショートの原因となります。
- ●エンジン停止中に長時間使用する と、バッテリーあがりの原因となり ます。また、エンジンがかかってい てもアイドリング状態で長時間使用 すると、バッテリーがあがることが あります。
- 事故防止のため、スズキ純正用品以 外の電気製品を使用しないでくださ L1

リッド付インパネボックス内

使用中は、リッドを開けます。

→ 5-37ページ

(リッド付インパネボックス)



(1) ふた (2) アクセサリーソケット


-√mアドバイス -

使用中は、リッドを閉めないでくださ い。リッドや電気製品が破損するおそ れがあります。

コンソールボックス内 (下段)

→ 5-40ページ


(コンソールボックス)



(1) ふた (2) アクセサリーソケット


-√lm アドバイス -

電気製品のコードを外側へ出すとき は、ボックスの上段または下段にある 溝(3)を通してから、ふたを閉めて ください。




可倒式アシストグリップ

アシストグリップ (1) を手前に倒して 使用します。



コートフック

後席左右のアシストグリップの内側にあります。洋服など軽いものをかけるとき にご使用ください。



(1) コートフック

⚠警告

SRS サイド/カーテンエアバッグ装備車の場合、フックにハンガーやとがったものをかけないでください。また、フックに服をかけるときは、ハンガーを使わずに直接服をかけてください。SRSカーテンエアバッグが作動したときに、正常にふくらまなくなったり、ハンガーなどが飛散したりして、重大な傷害につながるおそれがあります。


-√トトバイス -

フックにかける物は、2kg以下としてください。フックが破損するおそれがあります。

グローブボックス

レバー (1) を手前に引いてふたを開けます。

●施錠するときは、キーを差し込んで時 計方向にまわしたままキーを抜きます。



▲注意


ふたを開けたまま走行しないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、身体がふたにあたったり、中の物が飛び出したりするおそれがあります。物を出し入れしたあとは、ふたを閉めてください。

車検証ホルダー

ボックス内の上部にあります。

グローブボックスランプ

ふたを開けている間、点灯します。



(2) 車検証ホルダー


-√トーアトバイス ―

- ●エンジン停止中に、ふたを開けたまま放置しないでください。ランプが 点灯したままとなり、バッテリーあ がりの原因となります。
- ●バッテリー保護のため、次の条件を みたすと、自動的に消灯します。 (バッテリーセーバー機能)
 - エンジンスイッチが LOCK (OFF) の位置
 - 非常点滅灯スイッチがOFF位置
 - ヘッドライトや車幅灯が消灯
 - 点灯したまま15分が経過

゙オーバーヘッドコンソール)

手回り品や小物などの収納にご使用くだ さい。

● 開けるときは、ふた(1)の矢印部分を 押します。



57L50037


▲ 注意

- ●ふたを開けたまま走行しないでくだ さい。ブレーキや加速、衝突のとき などに、中の物が飛び出すおそれが あります。物を出し入れしたあと は、ふたを閉めてください。
- ●炎天下で駐車するときは、コンソール 内などにプラスチック素材のメガネ を放置しないでください。車内が高温 になるため、メガネの変形、ひび割れ を起こすおそれがあります。
 - → 2-18ページ(ライターやメガネ などを放置しない)
- ●コンソールに入れる物は、合計300g 以下としてください。走行中の衝撃 でふたが開いて、中の物が飛び出す おそれがあります。また、コンソール 破損の原因となります。
- ●ふたを無理に閉めないでください。 中の物やコンソールが破損するおそ れがあります。
- ●メガネを収納するときは、ケースな どに入れてください。レンズに傷が **つくおそれがあります。**

(リッド付インパネボックス

手回り品や小物などの収納にご使用くだ さい。

● 開けるときは、リッド(1)の矢印部分を 押します。



57L50038

- ボックス内には、アクセサリーソケッ トがあります。
 - → 5-34ページ (アクセサリーソケット)

走行中に転がり落ちるような物を入れ るときは、リッドを閉めてください。 ブレーキペダルやアクセルペダルに物 がはさまると確実なペダル操作ができ なくなり、事故を起こすおそれがあり ます。

カップホルダー


缶ジュースやカップが置けます。

▲ 警告

飲み物には、ふたを閉めるなどしてこぼさないように注意してください。熱い飲み物がこぼれると、やけどのおそれがあります。また、飲み物がオーディオ(別売り)やスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などにかかったりで、SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。

前席側

使用するときは、ふた(2)の矢印部分 を押します。




(1) カップホルダー

後席側

使用するときは、アームレストを手前に 倒してからボタン(3)を押します。

カップホルダーが自動で出てきます。→ 5-41 ページ (アームレスト (ひじ掛け))



(1) カップホルダー

● 使用後は、押し込んで格納します。

▲注意

缶ジュースやカップ以外のものを置か ないでください。走行中に落ちて、け がのおそれがあります。


-√mアドバイス -----

使わないときは、じゃまにならないよ う格納してください。


ドアポケット

手回り品や小物などの収納にご使用くだ さい。

前席ドア



後席ドア



(1) ペットボトルホルダー

ペットボトルホルダー

ポケットの中にあります。

▲ 警告


飲み物には、ふたを閉めるなどしてこ ぼさないように注意してください。熱 い飲み物がこぼれると、やけどのおそ れがあります。また、飲み物がオー ディオ(別売り)やスイッチ類、フロ ア下の配線や電気部品などにかかり と、火災や故障につながったり、 SRS エアバッグシステムが正常に作 動しなくなったりするおそれがありま す。

-dmアドバイス -

ペットボトルの大きさや形状によって は、収納できない場合があります。

シートバックポケット


雑誌や手荷物などの収納にご使用ください。



57L50043

(1) シートバックポケット

左足のささえとして使用します。



(1) フットレスト

コンソールボックス


手回り品や小物などの収納にお使いくだ さい。

–√lm アドバイス -

物を出し入れしたあとは、ふたを閉めてください。


上段

開けるときは、上側のレバー(1)を引き上げたまま、上段のふた(2)を持ち上げます。



■ ペンホルダー、カードホル ダー

上段のふた(2)の裏側にあります。



(3) ペンホルダー (4) カードホルダー

▲ 注意

炎天下で駐車するときは、カードホルダーなどにプラスチック素材のカードを放置しないでください。車内が高温になるため、カードの変形やひび割れを起こすおそれがあります。


→ 2-18ページ (ライターやメガネなどを放置しない)

5

5

下段

開けるときは、下側のレバー(5)を引き上げたまま、下段のふた(6)を持ち上げます。




- ●ボックス内には、アクセサリーソケットがあります。
 - → 5-34ページ (アクセサリーソケット)

(アームレスト(ひじ掛け)

前席


コンソールボックスの上にあります。



(1) アームレスト

後席


手前に倒して使用します。



- (1) アームレスト
- 使用後は、持ち上げて収納します。

▲ 警告

シートベルトは、アームレストの下を とおしてください。アームレストにベ ルトがかかっていると、シートベルト が本来の効果を発揮できません。




▲ 注意

- ●アームレストに腰をかけたり、荷物 をのせたりしないでください。 アー ムレストが破損するおそれがありま す。
- ●お子さま用シートを取り付けるとき にアームレストがあたる場合は、背 もたれに収納してください。

♪ アドバイス

背もたれ格納場所の奥にリッド(2) があります。


- ●開けるときは、レバー(3)を押し 下げたまま手前に倒します。より長 い荷物を載せるときなどにご使用く ださい。
- ●閉めるときは、リッド(2)を手で 押しつけます。



(ラゲッジアンダーボックス)

トランクのフロアボード(1)下にあり ます。

- 物を出し入れするときは、とっ手(2) を引き上げ、フロアボードを持ち上げ ます。
- フロアボードを持ち上げたままにする ときは、とっ手のフック部(3)をトラ ンク開口部の上側に引っかけます。
- ボックスには、工具およびジャッキが 収納されています。また、ボックスの 下には、応急用スペアタイヤが収納さ れています。
 - **→ 7-2ページ (パンク)**




▲ 注意

とっ手をトランク開口部に引っかけた まま、トランクリッドを閉めないでく ださい。とっ手が破損するおそれがあ ります。

(ネットフック、ロープフック)

ラッシングベルト(別売り)などで荷物 を固定するときにご使用ください。

- ◆ネットフック(1)は、トランク開口 部側面に計2個あります。
- ●ロープフック(2)は、トランク床面 に計4個あります。
- ●使用するときは、フックを引き出します。



● 使用後はフックを格納します。

▲注意

フックは、ラッシングベルトなどで軽 い物を固定するときに使ってくださ い。

-ۥ/m アドバイス -----

使わないときは、じゃまにならないよう格納してください。

MEMO	

6. お車との上手なつきあいかた

•	お手入れ	
	外装のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-2
	内装のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-4
	タイヤの交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-6
•	寒冷時の取扱い	
	冬期に入る前の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-7
	出発の前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-8
	雪道を走行するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-9
	駐車するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-10
	タイヤチェーンを装着するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-11

外装のお手入れ

塗装面を美しく保つために

お車をいつまでも美しく保つためには、 日頃のお手入れが大切です。

- ●駐車、車の保管は風通しのよい車庫や 屋根のある場所をおすすめします。
- ◆次のようなときはサビや塗装の変色などの原因となります。すみやかに洗車をしてください。
 - 海岸地帯や凍結防止剤を散布した道 を走行したとき。とくに車体の下ま わり、足まわりを洗車してください。
 - 鳥のふん、虫の死がい、樹液、鉄 粉、ばい煙、コールタールなどが付 着したり、酸性雨に濡れたりしたと き。
 - ほこりや泥でひどく汚れたとき。
- ワックスがけは月に 1 回程度、または 水のはじきが悪くなったら行なってく ださい。ワックスがけのしかたは、 ワックス(別売り)の容器に書かれて いる取扱説明に従ってください。



●飛び石の傷や、引っかき傷などはサビ の原因となります。見つけたら早めに 補修してください。

▲注意

塗装面の傷を補修するときは、スズキ 販売店またはスズキ代理店にご相談く ださい。不適切な塗料を使用すると、 塗装がはがれる原因となります。

洗車のときのご注意

▲注意

- ●オートワイパーの場合、ワイパース イッチをOFFにしてください。 AUTO になっていると、不意にワイ パーが作動することがあり、けがの おそれがあります。また、ワイパー が故障する原因となります。
 - → 3-90ページ (ワイパー/ウォッシャースイッチ)
- ●エンジンルームに水などをかけないでください。エンジンの始動不良や 電気部品が故障する原因となります。
- ●車体の下まわりや足まわりを洗うと きは、けがをしないように気をつけ てください。
- ●洗車したあとはブレーキの効きが悪くなることがあります。
 - → 2-15ページ (水たまりを走行したあとや洗車 後はブレーキの効きを確認)

手洗い洗車をするときは

- 1 十分に水をかけながら、スポンジやセーム皮のような柔らかいものを使って汚れを洗い落とします。
- **2** 汚れがひどいところは中性洗剤を 使って洗い、さらに真水で洗って洗 剤を落とします。
- 3 柔らかい布で水をよくふき取り、水 滴のあとが残らないようにします。



8033

自動洗車機を使うときは

▲注意

- ●ドアミラーを格納してください。洗 車機にひっかかり、ドアミラーを損 傷するおそれがあります。
- ●自動洗車機によっては、ブラシで傷がついて塗装面の光沢が失われたり、塗装の劣化が早まったりすることがあります。

高圧洗浄機を使うときは

洗車ノズルを車体から十分に離してくだ さい。

▲注意

- ●洗車ノズルを車体に近づけすぎたり、バンパーなどの開口部に向けたりすると、車体や部品の変形や損傷の原因となります。
- ・洗車ノズルをドアガラスやドアまわりなどの開閉部分に向けると、車内に水が入るおそれがあります。

フロントウインドーガラスの 手入れ

油膜などが付着してワイパーのふき残しが出たときは、ガラスクリーナー(別売り)で汚れを取ってください。

▲ 注意

フロントワイパーは運転席側から順に 起こし、助手席側から順にもどしてく ださい。助手席側を先に起こす、また は運転席側を先にもどすと、ワイパー 同士があたって傷つきの原因となりま す。

-√lmアドバイス -


オートワイパーの場合、撥水加工をすると雨を正確に検知できなくなって、 正常に作動しない場合があります。

→ 3-90 ページ (ワイパー/ウォッシャースイッチ)

6

センターピラーガーニッシュ の手入れ

6-3 ページの「**手洗い洗車をするときは**」をお読みください。



(1) センターピラーガーニッシュ

♪ アドバイス

- ●ガーニッシュは傷つきやすいので、 メガネふきなどのような柔らかい布 を使用してください。ティッシュで も傷つく場合があります。
- ●傷ついた場合、ヘッドライトポリッシュ(市販品)などを使用すると、 ある程度の修復ができます。
- ●次のような成分が含まれているケミカル用品は使用しないでください。 亀裂や変形などの原因となります。 容器に記載の注意事項をよくお読みください。
 - ベンジン、ガソリン、シンナー、 ステッカーはがし剤などの溶剤
 - ヤシ油系洗剤

アルミホイールの手入れ

6-3 ページの「**手洗い洗車をするとき は**」をお読みください。

-√mアドバイス -

- ●酸性、アルカリ性の洗剤を使用しないでください。塗装のしみ、変色、 ひび割れの原因となります。
- ●硬いブラシや砂入り石けんを使用しないでください。傷つきの原因となります。

内装のお手入れ

- ●砂、ほこりなどは掃除機などで吸い取るか、水またはぬるま湯を固くしぼった柔らかい布でふき取ってください。 そのまま放置すると、傷つきの原因となります。
- 液体芳香剤やジュースなど液体類が付着したときは、すみやかにティッシュペーパーや柔らかい布でふき取ってください。こぼしたままにしておくと、しみ、変色、ひび割れの原因となります。

▲ 警告

車内に水などをかけないでください。 オーディオ(別売り)やスイッチ類、 フロア下の配線や電気部品などにかか ると、火災や故障につながったり、 SRS エアバッグシステムが正常に作 動しなくなったりするおそれがありま す。

- ●次のような成分が含まれているケミ カル用品は使用しないでください。 しみ、変色、変形、強度低下などの 原因となります。
 - ベンジン、ガソリン、シンナー、 ステッカーはがし剤などの有機溶 剤
 - 酸性、アルカリ性の洗剤
 - 漂白剤や染料
- ●液体芳香剤はこぼさないように容器 を固定するか、固形タイプのものを で使用ください。
- ●色物の革製品・毛皮・ビニールなど を長時間、放置しないでください。 変色や変質の原因となります。

布地、ビニールレザー、樹脂 部品などの手入れ


- 1 中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽 く含ませ、汚れをふき取ります。
- 2 真水を含ませた柔らかい布で、残っ た洗剤分をふき取ります。
- 3 残った水分をふき取り、風通しの良 い日陰で乾燥させます。

本革の手入れ

- 1 ウール用中性洗剤の 5%水溶液を柔 らかい布に軽く含ませ、汚れをふき 取ります。
- 2 真水を含ませた柔らかい布を固くし ぼり、残った洗剤分をふき取りま す。

3 乾いた柔らかい布で乾ぶきし、風通 しの良い日陰で乾燥させます。





(1) 本革部分

-√lm アドバイス -

- ●外観品質を長く保つため、年に2回程 度は定期的にお手入れをしてくださ い。
- ●水が付着したときは、すみやかに ティッシュペーパーや柔らかい布でふ き取ってください。ぬれたままにして おくと、硬くなって縮むことがありま す。
- ●炎天下に駐車するときは、日よけな どを使用してください。直射日光に 長時間さらすと、色あせや縮みの原 因となります。
- ●天然素材のため、シボ(皮革表面肌 の凹凸) の不均一や、皮革本来の傷 などがあっても、皮革としての物性 に影響はありません。

バックウインドーガラスの室 内側の手入れ


熱線やアンテナ線を傷つけないように、 水を含ませた柔らかい布で熱線やアンテナ線に沿ってふいてください。

タイヤの交換

タイヤのローテーション

タイヤのかたよった摩耗を防止して寿命 をのばすために、約**5,000 km**走行ごと に行なってください。(次の図参照)

- 車載ジャッキでタイヤのローテーションを行なうときは、応急用スペアタイヤなどを使用して 1 輪ずつ交換します。
 - **→ 7-4ページ (ジャッキアップ)**




▲ 注意

- ●応急用スペアタイヤは、通常の走行 には使用しないでください。
- ●回転方向指定のあるタイヤをロー テーションするときは、回転方向を 逆にしないでください。走行に悪影響をおよぼすおそれがあります。

回転方向指定のあるタイヤは、タイヤの側面に回転方向を示すマークがあります。

タイヤ交換するときは

- ◆指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部に貼付してある「空気圧ラベル」で確認してください。
- 走行中にハンドルや車体に振動が出る 場合は、タイヤのバランスを点検して ください。
- 取り付ける前にタイヤの摩耗状態を点 検してください。ウェアインジケー ター(溝の深さが1.6mm浅い部分)が 現れて溝の一部が消えていたら、他の タイヤと交換してください。



▲注意

指定のサイズで、4輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン(溝模様)が同一のタイヤを装着してください。また、摩耗状態が著しく異なるタイヤを使用しないでください。燃費や走行安定性が悪化するだけでなく、思わぬ事故につながるおそれがあります。(冬用タイヤも同様です)

- ●ABS および ESP® の場合、正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって、正常に作動しない場合があります。
- ●4WD車では、その性能が十分に発揮 できないばかりでなく、駆動系部品 に悪影響をあたえるおそれがありま す。

冬期に入る前の準備

ウインドーウォッシャー液

凍結を防ぐため、外気温に応じた割合で 配合してください。

〈スズキ純正ウォッシャー液の場合〉

使用地域・季節	薄める割合	凍結温度
通常	原液1に水3	約-7℃
温暖地の冬期	原液1に水2	約-10°C
寒冷地の冬期	原液1に水1	約-20℃
極寒冷地の冬期	原液のまま	約-50℃

バッテリー

バッテリーの液量や比重を点検してください。寒くなるとバッテリーの性能が下がり、弱っているバッテリーではエンジンがかかりにくくなります。

→ 2-3ページ (バッテリーの液面を点検する)

冷却水

エンジン内部の腐食および凍結防止のため、指定の冷却水をお使いください。

- **→ 8-1ページ (サービスデータ)**
- **→ メンテナンスノート (日常点検)**

−√lm アドバイス −

冷却水の濃度点検および交換は、スズ キ販売店またはスズキ代理店へお申し 付けください。

スノーブレード

スノーブレード(降雪地用ワイパーブレード、別売り)は、金属部分をゴムでおおって雪の付着を少なくするものです。必要に応じて交換してください。

▲注意


高速走行時は、通常のワイパーブレードよりふき取りにくくなることがあります。その場合には、車のスピードを落としてください。

-√トーハアトバイス -

雪の降らない時季は、通常のワイパー ブレードをご使用ください。

冬用タイヤ、タイヤチェーン、輪止め

雪道や凍結路を走行するために必要で す。準備してください。



(1) 冬用タイヤ

(2) タイヤチェーン

(3) 輪止め

出発の前に

屋根に積もった雪

出発の前に取り除いてください。走行時 に落下して、視界をさまたげるおそれが あります。



ワイパーの凍結

ぬるま湯をかけて氷を溶かします。溶かしたあとは、再び凍結しないように水分をふき取ってください。凍結したまま無理にワイパーを作動させると、ブレード部(ゴムの部分)が傷ついたり、ワイパーが故障したりするおそれがあります。



ガラス面の雪や霜

プラスチックの板(1)を使うと、ガラスを傷つけずに落とせます。




80J310

ドアの凍結

ぬるま湯をドアキーの穴を避けてかけます。ドアが開いたあとは水分をふき取ってください。凍結したまま無理に開けようとすると、ドアまわりのゴムがはがれたり、破損したりするおそれがあります。

6





靴に付着した雪

乗車するときによく落としてください。 そのまま乗車すると、ペダル操作時に 滑ったり、車内の湿気が多くなってガラ スがくもりやすくなったりします。



ブレーキの効き具合を確認

ブレーキ装置に付着した雪や氷が凍結し て、ブレーキの効きが悪くなることがあ ります。

▲ 注意

- ●周囲の安全を確かめてから低速でブ レーキペダルを数回踏み、ブレーキ の効きを確かめてください。
- ●ブレーキの効きが悪いときは、効き が回復するまで低速で繰り返しブ レーキペダルを軽く踏み、ブレーキ 装置のしめりを乾かしてください。

雪道を走行するとき

雪道や凍結路はゆっくり走行

▲ 注意

スピードを控えめにし、急発進、急加 速、急ブレーキ、急ハンドル、急激な エンジンブレーキなど「急」のつく運 転はしないでください。雪道や凍結路 は路面が滑りやすく、スリップ事故を 起こすおそれがあります。

冬用タイヤ、タイヤチェーン を装着

雪道や凍結路では、冬用タイヤまたはタ イヤチェーンを装着してください。

- 走行する地区の条例などにしたがって 装着してください。
 - → 6-6ページ (タイヤ交換するときは)
 - → 6-11ページ (タイヤチェーンを装着するとき)

フェンダー裏側に付着した雪 を取り除く

雪道を走行すると、フェンダーの裏側に 雪が付着してタイヤと接触し、ハンドル の切れが悪くなることがあります。

◆ときどき車を止めてフェンダーの裏側 を点検してください。雪の塊が付着し ているときは、周囲の部品を傷つけな いように雪を取り除いてください。



駐車するとき

パーキングブレーキ

パーキングブレーキが凍結すると解除で きなくなります。

長時間駐車するときはパーキングブ レーキをかけず、セレクトレバーを P に入れ、輪止め(市販品)をします。

凍結防止剤が散布してある道 を走行したあとは

すみやかに凍結防止剤を洗い落としてく ださい。特に車体の下まわり、足まわり を念入りに洗ってください。放置すると サビの原因となります。

凍結を防ぐため、洗車後はドアまわりな どの水分をふき取ってください。



-イlm アドバイス

- ●ドアキーの穴を避けて洗車してくだ さい。キー穴が凍結すると、ドアが 解錠できなくなります。
- ●ドアまわりのゴム部品の水分は、と くによくふき取ってください。凍結 すると、ドアが開かなくなります。

屋外に駐車するときは

- 軒下や樹木の下には駐車しないでくだ さい。積雪や落雪で車の屋根がへこむ ことがあります。
- 駐車するときはワイパーアームを立て てください。雪の重みでワイパーアー ムが変形したり、ブレード部(ゴムの 部分) がガラスに凍結したりすること があります。

6



80.1315

- イトm アドバイス -

フロントワイパーは運転席側から順に 起こし、助手席側から順にもどしてく ださい。助手席側を先に起こす、また は運転席側を先にもどすと、ワイパー 同十があたって傷つきの原因となりま す。

排気管のまわりが雪でおおわ れたときは

排気管のまわりが雪でおおわれたまま エンジンを回転させないでください。 排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素 中毒のおそれがあります。



タイヤチェーンを装着するとき

タイヤチェーン

この車に適合したスズキ純正品を装着し てください。適合するタイヤチェーンに ついては、スズキ販売店またはスズキ代 理店にご相談ください。

▲ 注意

- ●適合品以外を装着しないでくださ い。ブレーキ配管や車体を損傷する おそれがあります。
- ●タイヤチェーンを装着して走行する ときは、安全およびタイヤチェーン 保護のためスピードを控えめ(30 km/h以下)にし、急発進、急加速、 急ブレーキ、急ハンドル、急激なエン ジンブレーキなど「急」のつく運転を したり、突起や穴を乗り越えたりし ないでください。
- ●ABS および ESP® の場合、タイヤ チェーンを装着すると正確なタイヤ 回転速度が検出できなくなって、正 常に作動しない場合があります。

-√lm アドバイス -

- ●タイヤチェーンを装着したまま、雪の ない舗装路を走行しないでください。 路面が損傷したり、タイヤチェーンの 摩耗が早まったりします。また、4WD 車の場合、駆動装置に無理な力がかか り、故障の原因となります。
- ●走行中にいつもと違う音がするとき は、ただちに停車して点検してくださ い。タイヤチェーンが切れたり、一部 が外れたりして車体にあたると、ブ レーキ配管や車体を損傷するおそれ があります。

タイヤチェーンを装着する前に

■ タイヤチェーンは前輪に装着

この車は前輪が駆動輪、または前輪が駆動輪ベースの 4WD です。後輪には装着しないでください。

■ 応急用スペアタイヤには装着 できません

前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪につけ、外した後輪の標準タイヤを前輪につけてから、タイヤチェーンを前輪に装着します。

■ ジャッキアップに適した安全 な場所で装着

7-4 ページの「**タイヤ交換の準備**」の **1**、 **2** をお読みください。

タイヤチェーンの装着

タイヤチェーンに付属の取扱説明書をよ くお読みください。

−√mアドバイス −

アルミホイールの場合、タイヤチェーンで傷がつくおそれがあります。

7


7. 万一のとき

● パンク ·······	7-2
● バッテリーあがり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-8
● ヒューズ切れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-10
● 電球切れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-15
● オーバーヒート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-22
● その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-23

工具、ジャッキ、応急用 スペアタイヤの収納場所


トランクのフロアボード(1)下に収納 されています。

- ゲッジアンダーボックス(2)に収納 されています。また、応急用スペアタ イヤは、ボックスの下に収納されてい ます。
 - → 5-42ページ (ラゲッジアンダーボックス)



57L70001

- (3) ジャッキ (4) ジャッキバー
- (5) ホイールナットレンチ
- (6) けん引フック



(7) 応急用スペアタイヤ


−√トーアトバイス−

工具(ジャッキバー、ホイールナット レンチ、けん引フック)、ジャッキ、 応急用スペアタイヤは、所定の位置に 収納してください。


- ●ジャッキは、完全に縮めてくださ い。
- ●スペアタイヤは、しっかり固定して ください。

応急用スペアタイヤの 取り出しかた

フロアボードを持ち上げて、ラゲッジア ンダーボックスを取り外し、固定用ナッ ト(1)をゆるめて取り出します。



スペアタイヤの下にあるスペーサー (2) は取り外さないでください。取り外すと、スペアタイヤがしっかり固定できません。



応急用スペアタイヤの 取扱い

応急用スペアタイヤは、標準タイヤがパンクしたときに一時的に使用するものです。パンクしたタイヤはただちに修理または交換し、できるだけ早く標準タイヤにもどしてください。応急用スペアタイヤは、標準タイヤに比べて空気圧が高く、幅が細く、直径がやや小さいため、次の事項を守ってください。

▲注意

定期的に点検する

空気圧や摩耗状態を定期的に点検してください。空気圧不足やタイヤの摩耗は、思わぬ事故につながるおそれがあります。応急用スペアタイヤの空気圧は420kPa (4.2 kgf/cm²)です。

前輪には使用しない

この車は前輪が駆動輪、または前輪が 駆動輪ベースの4WDです。前輪がパ ンクしたときは、応急用スペアタイヤ を後輪に装着し、外した後輪の標準タ イヤを前輪につけてください。

装着したときの走行は

- ●ABSおよびESP®の場合、正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって、正常に作動しない場合があります。
- ●4WD 車では、その性能が十分に発揮できないばかりでなく、駆動系部品に悪影響をあたえるおそれがあります。
- ●応急用スペアタイヤは、高速走行には適していません。やむをえず高速 道路を走行する場合は、最低速度 (法令では高速道路の最低速度は 50km/hです)に近い速度で走行し てください。
- ●応急用スペアタイヤは、標準タイヤに比べ直径がやや小さいため、車高が少し低くなります。突起物などを乗り越えるときは、車体を接触させないように気をつけてください。

タイヤチェーンは装着できません


タイヤチェーンを装着した前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に使用し、外した後輪の標準タイヤを前輪につけてからタイヤチェーンを再装着してください。

他の車のスペアタイヤを使わない

応急用スペアタイヤは、この車専用です。他の車に使用したり、他の車の応急用スペアタイヤをこの車に使用したりしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。


タイヤ交換の準備

- 1 他車に注意をうながすため、非常点滅灯を点滅させます。他車の通行のじゃまにならず、安全に作業ができ、地面が硬くて平らな場所に車を移動します。
- 2 パーキングブレーキレバーをしっかりとかけます。セレクトレバーを P に入れ、エンジンを止めます。必要に応じて、停止表示板(別売り)を置きます。
- **3** 交換するタイヤ (2) と対角線の位置にあるタイヤの前後に、輪止め (1) (市販品) を置きます。



80J124

- 4 工具、ジャッキ、応急用スペアタイヤを取り出します。同乗者がいるときや重い荷物をのせているときは、車からおろします。
 - ●万一ジャッキが外れたときに足などをはさまないために、取り出した応急用スペアタイヤは、交換するタイヤの近くの車体の下に置いてください。




80J323

- Jm アドバイス -

応急用スペアタイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にすると傷つきにくくなります。

5 ホイールナットレンチ(3)でホイールナット5個を反時計方向にまわし、手でナットが軽くまわるくらいまでゆるめます。



ジャッキアップ


ジャッキアップをする前に、パーキング ブレーキをしっかりとかけてください。

セレクトレバーを P に入れ、エンジンを止めてください。

▲ 警告

万一ジャッキが外れると、身体がはさまれ重大な傷害を受けたり、車が動き出して思わぬ事故につながったりするおそれがあります。ジャッキアップするときは次のことをお守りください。

- ●地面が硬くて平らな場所でジャッキアップしてください。
- ●ジャッキは、タイヤ交換だけに使用 してください。
- ●ジャッキはこの車に付属のものを使用し、他の車のものは使用しないでください。また、この車のジャッキを他の車に使用しないでください。
- ●ジャッキは必ず指定された位置にかけてください。指定以外の位置にジャッキをかけると、ジャッキが外れたり、車を損傷したりするおそれがあります。
- ●ジャッキで必要以上に車を持ち上げ ないでください。
- ●ジャッキで車を持ち上げているとき は、車の下にもぐったり、エンジン をかけたり、車をゆすったりしない でください。
- ●ジャッキアップするときに、ジャッキの上や下に物をはさまないでください。
- ●複数のジャッキを使用して、複数輪 を同時にジャッキアップしないでく ださい。
- 1 ジャッキバー取り付け部を手でまわ してジャッキを広げ、ジャッキ頭部 の凹み部を車載ジャッキ指定位置に 軽く接触させます。
- 2 ジャッキ頭部を軽くゆすって、 ジャッキ頭部の凹み部が指定位置に はまっているか確認します。




57L7004

- (1) 車載ジャッキ指定位置
- 3 ジャッキに、ジャッキバーとホイー ルナットレンチを取り付けます。 (次の図参照)

-√mアドバイス -

ジャッキバーは次の図のように、ホイールナットレンチの穴に差し込みます。

4 ホイールナットレンチをまわして、 タイヤが地面から少し離れるまで、 車体を慎重に持ち上げます。




F71 7000

- (2) ジャッキバー
- (3) ホイールナットレンチ

ガレージジャッキ(市販品)を使用するときは

ガレージジャッキおよびリジッドラック(市販品)の指定位置を下図に示します。詳細 については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

● フロント側ガレージジャッキ指定位置は、エンジンアンダーカバーをはさみ込まないように気をつけてください。



57L70048

▲ 警告

- 必ず図に示す指定位置を守ってください。
- ●ジャッキアップした車体を保持する際は、必ずリジッドラックに掛け替えてください。
- ●フロント側またはリヤ側のみをジャッキアップする際は、必ず接地側のタイヤの前後に輪止め(市販品)を置いてください。


タイヤの取付け・取外し

1 ホイールナットを外して、タイヤを 取り外します。外したタイヤは、車 体の下に置きます。

- イト㎜ アドバイス -

タイヤを地面に置くときは、ホイール 表面を上にすると傷つきにくくなりま す。

- **2** 次の場所の汚れや異物を取り除きます。
 - ●交換するホイールの取付け面(1)
 - ●車体側の取付け面(ハブ面)(2)
 - ●ボルトやホイールナットのねじ部(3)
 - ●ホイールナットのテーパー面(4)
 - ●ホイール穴のテーパー面(5)




65J4033

●上図は代表例です。お車のタイプ により異なります。 ●このとき、ボルトやナットのねじ部、ホイールのボルト穴につぶれや亀裂などの異常がある場合は、スズキサービス工場で点検を受けてください。

⚠ 警告

- ●前記の場所に汚れや異物、つぶれや亀 裂などの異常があると、走行中にホ イールナットがゆるむことがありま す。
- ●ナットやボルトに、オイルやグリスを付着させないでください。必要以上にナットを締め過ぎて、ボルトが折れるおそれがあります。
- 3 ホイールナットのテーパー面(4)が、ホイール穴のテーパー面(5)に軽く接触するまで、手で時計方向にまわして締めます。




65J4031

- 4 車体の下に置いたタイヤを取り出し、タイヤが地面に接触するまで ジャッキを下げます。
- 5 ホイールナットレンチを使用して、ホイールナットを次の図の順序で2~3回に分けて締め付けます。

締め付けトルク: 140N・m (1430kgf・cm)

- ●ホイールナットレンチの柄の先端 にかかる力は 470N(48kgf)を 目安にしてください。
- ●すべてのホイールナットが確実に 締まっていることを確認してくだ さい。



80J1224

▲ 警告

- ●ホイールナットが確実に締まっていないと、ボルトやブレーキ部品を損傷したり、ホイールが外れたりするなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。トルクレンチ(市販品)を使用せずにタイヤ交換した場合は、できるだけ早くスズキサービス工場で締め付けトルクの点検を受けてください。
- ●ホイールナットレンチを足で踏んだり、パイプや棒などを追加して締め付けたりすると、ナットを締め過ぎてボルトが損傷し、事故につながるおそれがあります。

-√mアドバイス -

規定の締め付けトルクで締める場合は、トルクレンチ(市販品)のご使用をおすすめします。

タイヤを交換したあとは

- 工具、ジャッキは、所定の位置に収納 してください。
- ●パンクしたタイヤは、応急用スペアタイヤの収納場所に収納してください。 このとき、ラゲッジアンダーボックスは、フロアボードの上などに移動してください。
- タイヤを交換してしばらく走行したあと、ホイールナットにゆるみがないか確認してください。
- ▼アルミホイール装備車は、タイヤを交換してから 1,000 km 程度走行したあとに、ホイールナットにゆるみがないか点検してください。

▲ 警告

タイヤを交換したあと、車体の振動などの異常を感じたときは、ただちに安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

バッテリーあがりとは


次のようなときは、バッテリーがあがっています。

- エンジンをかけようとしてもスターターがまわらない。または、まわっても回転が弱くてエンジンがかからない。
- ヘッドライトが極端に暗かったり、 ホーンの音が小さかったりする。

バッテリーあがりのときは

ブースターケーブルと、12 Vバッテリー を使用している他のバッテリー正常車が あれば、エンジンの始動ができます。

- ②の順序で接続し、2本目のブース ターケーブルを③→④の順序で接続 します。
 - ①バッテリーあがり車の ④ 端子
 - ②バッテリー正常車の ⊕端子
 - ③ バッテリー正常車の ⊕ 端子
 - ④ バッテリーあがり車のエンジン本体 (エンジンハンガーフックなど)




- (1) ブースターケーブル
- (2) 正常車のバッテリー
 - ●①~④の数字は、ブースターケー ブルを接続する順序を表していま す。
- 2 バッテリー正常車のエンジンを始動 し、エンジンの回転を少し高めに保 ちます。
- 3 バッテリーあがり車のエンジンを始 動します。
- 4 取り付けたときと逆の順序で、ブー スターケーブルを外します。

お近くのスズキ販売店またはスズキ 5 代理店でバッテリーを完全充電しま

- ●バッテリーからは水素ガスが発生し ています。水素ガスは、火気や火花 に引火すると爆発のおそれがありま すので、次のことをお守りくださ
 - バッテリーを充電するときやブー スターケーブルをつなぐときは、 必ずバッテリー液面を確認してく ださい。バッテリー液面が下限 (2) 以下のままで充電などする と、バッテリーの発熱や爆発のお それがあります。また、バッテ リーの寿命を縮めるおそれがあり ます。

バッテリー補充液を上限(1)ま で補給してから、充電などを行 なってください。



80J017

- 充電は火気のない風通しのよいと ころで、すべてのバッテリー キャップを外して行なってくださ い。
- ④の接続のときに、バッテリーが あがった車の ⊖ 端子につながな いでください。発生した火花が水 素ガスに引火し、爆発のおそれが あります。バッテリーから離れた エンジン本体などに接続してくだ さい。
- 乾いた布でバッテリーをふかない でください。静電気が発生して引 火のおそれがあります。

●バッテリー液は希硫酸です。目や皮 膚につくと、失明などの重大な傷害 を受けるおそれがあります。万一、 付着したときは、すぐに多量のきれ いな水で洗浄し、医師の診察を受け てください。

▲ 注意

- ●ブースターケーブルは確実に接続し てください。エンジン始動時の振動 などでブースターケーブルが外れる と、Vベルトや冷却ファンに巻き込 まれるおそれがあります。
- ●ショート防止のため、ブースター ケーブルの 🕀 端子は、バッテリーの ⊕端子以外の部分(⊝端子、ボ デー、ブラケットなど)と接触させ ないでください。
- オートマチック車 は押しがけがで きません。

バッテリーあがりを 防ぐためには


- エンジンを停止したままライトをつけ たり、長時間ラジオ(別売り)などを 聞いたりしないようにしましょう。
- 渋滞などで長時間アイドリングを続け ている場合は、電装品の使用を極力避 けてください。
 - → 2-3ページ (バッテリーの液面を点検する)

ヒューズが切れたときは

電気装置が作動しないときや、電球が切 れていないのにランプが点灯しないとき は、ヒューズ切れが考えられます。


- ヒューズは、エンジンルーム内と運転 席および助手席の足元にあります。
- 装備仕様の違いにより、所定の位置に ヒューズがない場合があります。ま た、装備がなくてもヒューズだけがあ る場合があります。

エンジンルーム内のヒューズ



- (1) メインヒューズボックス (2) リレーボックス
- リレーボックス内のヒューズ

ヒューズの表は、ボックスのふたの裏側 にあります。




◆次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 装備を表しています。

位置	表示	容量	接続先名称
1	IGN	50A	始動装置
2	RDTR2	30A	ラジエーター (サブ)
3	RDTR	30A	ラジエーター (メイン)
4	ST	30A	スターター
5	BTRY	40A	尾灯、制御灯 ハンドルロック
6	ABS1	40A	ABS/ESP® コントローラ
7	IGN2	50A	始動装置2
8	BTRY2	50A	パワーシート パワーウインド
9	BLW	50A	ブロワーファン
10	A/C	10A	エアコン

位置	表示	容量	接続先名称
11	MRR HTR	15A	ドアミラー ヒーター
12	THR MOT	15A	スロットル モーター
13	RR DEF	30A	リヤ デフォッガー
14	H/L CLNR		_
15	H/L	7.5A	ヘッドライト
16	FI	20A	燃料噴射装置
17	ABS2	25A	ABS/ESP® コントローラ
18	B/U	25A	バックアップ
19	H/L LO L	15A	ヘッドライト 下向き(左)
20	H/L LO R	15A	ヘッドライト 下向き(右)
21	H/L HI L	15A	ヘッドライト 上向き(左)
22	H/L HI R	15A	ヘッドライト 上向き(右)
23	AT	15A	CVT
24	FR FOG	20A	フロント フォグランプ
25	O2 HTR	15A	02センサー ヒーター
26	HORN	15A	ホーン


運転席足元のヒューズ



(1) 運転席足元のヒューズ

ヒューズを点検するときは、インパネアンダーカバーを外します。

● 固定クリップ 2 個(3) は、カバーを 引いて外します。



57L7002


(2) インパネアンダーカバー

▲注意

カバーを外すときは、カバー固定の配線に気をつけてください。足元照明が破損するおそれがあります。

■ 運転席足元のヒューズ

ヒューズの表は、インパネアンダーカ バーの表側にあります。




F71 7004

● 次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 装備を表しています。

位置	表示	容量	接続先名称
1	DOOR RR	20A	後席パワーウイ ンドー(右)
2	DOOR RL	20A	後席パワーウイ ンドー(左)
3	DOOR FR	20A	運転席パワー ウインドー
4	4WD	15A	4WD
5	BTRY FAN	l	_
6	AUDIO		_
7	PWR SEAT R	30A	運転席 パワーシート
8	PWR SEAT L	30A	助手席 パワーシート
9	BELT	30A	シートベルト


助手席足元のヒューズ



(1) 助手席足元のヒューズ

ヒューズを点検するときは、インパネア ンダーカバー(2)を外します。

● スクリュー2個(3)は、プラスドライ バー(市販品)で外します。




57L70030

▲ 注意

カバーを外すときは、カバー固定の配 線に気をつけてください。足元照明が 破損するおそれがあります。

■ 助手席足元のヒューズ

ヒューズの表は、インパネアンダーカ バー(2)の表側にあります。



● 次の表は、各ヒューズが受け持つ主な 装備を表しています。


位置	表示	容量	接続先名称
1	P/W	30A	パワー ウインドー
2	WIP	15A	ワイパー/ ウォッシャー
3	S/H	20A	シート ヒーター
4	FR WIP	25A	ワイパー モーター
5	IG2 SIG	7.5A	レインセンサー
6	IG COIL	15A	イグニッショ ンコイル
7	ACC2	15A	アクセサリー ソケット
8	ACC	15A	アクセサリー ソケット
9	ABS/ESP	10A	ABS/ESP®
10	CRUISE	7.5A	クルーズコン トロール
11	IG1 SIG	7.5A	シートヒーター /パワーシート
12	BPIM		_
13	MTR	7.5A	メーター

位置	表示	容量	接続先名称
14	BACK	10A	後退灯
15	A/B	10A	エアバッグ
16	STL	15A	電動ハンドル ロック
17	ВСМ	7.5A	ВСМ
18	S/R	20A	_
19	RR FOG	7.5A	_
20	TAIL	10A	尾灯
21	STOP	10A	制動灯
22	HAZ	10A	非常点滅灯
23	DOOR FL	20A	助手席パワー ウインドー
24	RADIO	15A	ラジオ
25	DOME	10A	室内灯
26	D/L	20A	ドアロック


ヒューズの点検と交換

点検・交換のしかた


- エンジンスイッチを LOCK (OFF) にします。
- 2 エンジンルーム内のリレーボックス カバーを外し、ボックス内にある ヒューズ抜き (1) を取り出しま す。



3 故障の状況から、点検すべきヒューズをヒューズの表で確認します。 ヒューズ抜き(1)をヒューズに差し込んで引き抜き、ヒューズが切れていないか点検します。



- 4 切れているときは、同じ容量の ヒューズと交換します。
 - 交換したヒューズがすぐに切れる ときは、電気系統の故障が考えら れます。スズキサービス工場で点 検を受けてください。




- (2) 正常なヒューズの例
- (3) 切れたヒューズの例
 - ヒューズを点検または交換したあ とは、ヒューズ抜きを所定の位置 に格納し、しっかりカバーをして ください。

■ 予備ヒューズ

エンジンルーム内のリレーボックス内に あります。

● 予備ヒューズにないサイズや容量の ヒューズを交換するときは、スズキ販 売店またはスズキ代理店にご相談くだ さい。



位置	容量	頭部の着色	個数
1	30A	緑色透明	1
2	25A	白色透明	1
3	20A	黄色透明	1
4	15A	青色透明	1
⑤	10A	赤色透明	1
6	7.5A	茶色透明	1

ヒューズは同じサイズで同じ容量のも のと交換してください。サイズの違う ヒューズ、容量の大きいヒューズ、針 金、銀紙などを使用すると、配線が焼 損したり火災が発生したりする原因と なります。

電球の点検

ライトやランプ、方向指示器/非常点滅 灯などを点灯または点滅させて、電球切れがないか点検してください。

-√トーハーアトバイス -

- ●制動灯は他の人に見てもらうか、壁 などを利用して点検してください。
- ●メーター内の方向指示器表示灯の点滅が異常に速くなったときは、方向指示器/非常点滅灯の電球切れが考えられます。

ヘッドライトなどのレンズ内 面のくもり

レンズ内面に大粒の水滴がついているときやランプ内に水がたまっているときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。

-√mアドバイス -

ヘッドライトやリヤコンビネーションランプなどは、ランプ内外の温度差により一時的にレンズ内面がくもることがありますが、機能上の問題はありません。(窓ガラスがくもるのと同じ現象です)

電球の交換

電球が切れているときは、ワット数および型式が同一の電球と交換してください。電球のワット数および型式は、サービスデータ(8-3 ページ)をご覧ください。

● 電球を交換しても点灯しない、または すぐ切れるときは電気系統の故障が考 えられます。スズキサービス工場で点 検を受けてください。

▲注意

電球を交換するときは、次のことをお 守りください。

- ●安全で平らな場所に駐車し、パーキングブレーキをしっかりとかけてください。
- ●電球が十分に冷えてから行なってください。消灯直後は熱くなるため、やけどのおそれがあります。とくにハロゲン電球(ヘッドライトやフォグランプ)が高温になります。また、エンジンルーム内の電球は、エンジンが十分に冷えてから交換してください。
- ●ハロゲン電球は高圧ガスを封入しているため、とくに慎重に扱ってください。割れるとガラスが飛散して、けがのおそれがあります。
- ●車両の部品などで手や腕などをけが しないよう、長袖の上着と手袋を着 用してください。
- ●ハロゲン電球を扱うときは、油脂類が付着していない、きれいな手袋をはめてください。使用時電球が高温になるため、素手で扱ってガラス部分に油などが付着すると、発熱による早期電球切れを起こすおそれがあります。




ヘッドライト

■ 下向き(ディスチャージ式)


ディスチャージヘッドライトの電球交 換は、絶対に行なわないでください。 高電圧を使用しているため、感電のお それがあります。交換の際は、スズキ 販売店またはスズキ代理店にご相談く ださい。

■ 上向き(ハロゲン式)


- → 5-28ページ(ボンネット)
- 2 作業スペース確保のため、カプラー (1) はツメを押しながら外しま す。
- **3** カバー(2)は、反時計方向にまわして外します。



4 カプラー (3) は、カプラー本体を しっかり持って車両後方へまっすぐ 引いて外します。




5 止め金(4)を図の矢印のように、 押しながら車両外側へずらして固定 フック(5)から外します。




6 電球を外します。交換後は、外した ときと逆の手順でもとにもどしま


フォグランプ

- 1 バンパーを一部外します。
 - ●フェンダー内のスクリュー1個(1) とバンパー底部のスクリュー3個 (2) は、プラスドライバー(市販 品) で外します。






2 作業スペース確保のため、バンパー (3) をめくったまま保持し、すき 間から手を入れ交換します。




- ●カプラー(4)は、ツメを押しな がら外します。
- ●電球(ソケットー体式)(5) は、反時計方向にまわして外しま す。




3 交換後は、外したときと逆の手順で もとにもどします。

番号灯

- 1 トランクリッドを開け、リッド裏側のトリム(1)を一部外します。
 - ●とっ手のカバー(2)は、マイナスドライバー(市販品)などでこじって開けます。
 - ●トリムを固定しているクリップ 9 個(3)は、マイナスドライバーなどでこじって外します。



- 2 トリムをめくって内側から交換します。
 - ●カプラー(4)は、ツメを押しながら外します。
 - ●カバー(5) は、図のように車の 内側へスライドさせてから外しま す。
 - ●電球(6)は、金具を押し開きながら外します。



- **3** 交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。
 - ●電球(6)が金具の穴に確実には まっているか確認してください。

-√lm アドバイス -

運転席側のカバーには「R」、助手席側のカバーには「L」の表示があります。

非分解式ランプ

次のランプは非分解式のため、電球のみ の交換はできません。ランプ本体の交換 となります。点検・交換の際は、スズキ 販売店またはスズキ代理店にご相談くだ さい。


● 方向指示器/非常点滅灯(側面)

その他の一般的な電球

電球ソケットおよび電球の取外し/取付 けは、次の方法で行ないます。

■ 電球ソケットの取外し/取付け

- ソケットをランプ本体から取り外すと き(1)は、ソケットを反時計方向に まわして引き抜きます。
- ●取り付けるとき(2)は、ソケットを ランプ本体の切り欠きに合わせて差し 込み、時計方向にまわします。




■ 電球の取外し/取付け

2つのタイプがあります。

- A のタイプは、図のように抜き差しす るだけです。
- Bのタイプは、次のようになります。

- 取り外すときは、電球を押しながら 反時計方向にまわします。
- 取り付けるときは、電球を押しなが ら時計方向にまわします。




(1) 取外し


(2) 取付け

■ 車幅灯

- ヘッドライト上向き電球のカプラー (3) を外します。
 - → 7-17ページ(ヘッドライト)



2 ソケット(1)は、ソケットから出ている配線(2)をしっかり持って 車両後方へ引いて外します。




▲ 注意

ソケットを外すときに配線部分を引く のは、構造上、ソケットがつまめない ための処置です。他のソケット(同夕 イプの尾灯を除く)を外すときは、配 線部分を引かないでください。ソケッ トや配線が破損するおそれがありま す。


- 3 電球 (Aタイプ) を外します。交換 後は、外したときと逆の手順でもと にもどします。
 - サソケット(1)は、そのまま差し 込み取り付けます。

■ 方向指示器/非常点滅灯 (前面、Bタイプ)


- と反対側にハンドルをいっぱいにま わします。
- 2 エンジンを停止します。
- フェンダー内のカバーを一部外しま 3 す。
 - ●フェンダー内のクリップ1個(1) は、マイナスドライバー(市販 品)でこじって外します。



フェンダー内のカバーをめくって内 4 側から交換します。




- (2) フェンダー内のカバー
- (3) バンパー
 - ●ソケットは固くて外しにくいの で、ツマミ部(4)をまわすとき は、両手でしっかり持ってくださ い。運転席側の場合、フェンダー 内とエンジンルーム内の両方から 手を入れて持ってください。



- **5** 交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。
 - フェンダー内のカバーは、バン パーの内側に入れます。


■ リヤコンビネーションランプ

1 トランク内の側面にあるトリム (1) を外します。 (イラストは助 手席側を代表)




57L70019

2 スポンジ(2)をめくって内側から 交換します。



571 70020

- (3) 後退灯(**B**タイプ)
- (4) 方向指示器/非常点滅灯(後面) (**B** タイプ)
 - ●尾灯のソケット(6)は、ソケッ トから出ている配線2本(7)を しっかり持って車両前方へ引いて 外します。



- (5) 制動灯/尾灯(**B**タイプ)
- (6) 尾灯(Aタイプ)

▲ 注意


尾灯のソケットを外すときに配線部分 を引くのは、構造上、ソケットがつま めないための処置です。他のソケット (同タイプの車幅灯を除く) を外すと きは、配線部分を引かないでくださ い。ソケットや配線が破損するおそれ があります。

- | 交換後は、外したときと逆の手順で 3 もとにもどします。
 - ●尾灯のソケット(6)は、そのま ま差し込み取り付けます。

オーバーヒートとは

次のようなときは、オーバーヒートです。

- 水温計の指針(1)がオーバーヒート 節囲(赤色表示節囲)に入っている
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっ ている



オーバーヒートしたときは

- 車を安全な場所に止めます。
- を開けて、エンジンルーム内の風通 しをよくします。
 - エンジンルームから蒸気が立ちの ぼっているときは、ボンネットを 開けずに次の手順を行なってくだ さい。
 - **→ 5-28ページ (ボンネット)**

エンジンルームから蒸気が立ちのぼっ ているときは、ボンネットを開けない でください。蒸気や熱湯が吹き出し て、やけどのおそれがあります。

- 3 冷却ファンの作動を確認し、水温計 の指針が下がるのを待ってエンジン を止めます。
 - ●冷却ファンが作動していないとき や、水温計の指針が下がらないと きは、ただちにエンジンを止め、 スズキ販売店またはスズキ代理店 にご連絡ください。
- 4 エンジンが十分に冷えてから、冷却 水の量やホースなどからの水漏れを 点検します。


ラジエーターキャップは、エンジンが 十分に冷えてから外してください。エ ンジンが熱いときは冷却水に圧力がか かっているため、蒸気や熱湯が吹き出 してやけどのおそれがあります。



- 冷却水の量が不足しているときは補 5 給します。
 - ●冷却水がなく、やむをえず水だけ を補給したときは、できるだけ早 くスズキサービス工場で冷却水の 点検または交換をしてください。
 - ●水漏れなどの異常があるときは、 スズキ販売店またはスズキ代理店 にご連絡ください。

発炎筒

- 発炎筒は、助手席足元の左側面のホル ダーに取り付けています。
- 点火すると約5分間発炎します。踏切 や高速道路などの危険な場所で故障し たときに、非常用信号として使用しま す。
- 使用方法は発炎筒に記載されていま す。あらかじめよく読んでおいてくだ さい。
- 発炎筒に表示されている有効期限が切 れる前に、新品と交換してください。 発炎筒はスズキ販売店またはスズキ代 理店でご購入ください。



(1) ホルダー

(2) 発炎筒

- お子さまにはさわらせないでくださ。 い。やけどや火災などの思いがけな い事故を起こすおそれがあります。
- 必ずホルダーに保管してください。
- ●点火するときは、筒先を顔や身体に 向けないでください。やけどのおそ れがあります。
- ●ガソリンなどの可燃物の近くでは使 用しないでください。火災の原因と なります。
- ●トンネル内など、換気が悪い場所で 発炎筒を使用すると、煙で視界が悪 くなります。トンネル内での合図は 非常点滅灯をご使用ください。

故障したときは

故障したときの連絡先は


お買い求めのスズキ販売店またはスズキ 代理店にご連絡ください。スズキ代理店 および JAF の連絡先は、別冊の「スズキ 4 輪車サービスネットワーク」をご覧く ださい。

停止表示板を常備する

万一のために、停止表示板(別売り)を 車に備えてください。高速道路や自動車 専用道路では、車の後方に停止表示板を 置くことが法令で義務づけられていま す。

路上で故障したときは


車を路肩などに止め、非常点滅灯を点滅 させます。必要に応じて停止表示板(別 売り) や発炎筒で他車に注意をうながし ます。



全員車から降り、ガードレールの外など 安全な場所に、すみやかに避難してくだ さい。

踏切内で動けなくなったときは

脱輪など、踏切内で動けなくなったとき は、ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。



踏切の非常ボタンがわからないときは、 発炎筒で列車に合図してください。



エンストした車を少し移動さ せるときは

踏切や交差点などでエンストして動けな くなったときは、付近の人に押しても らって、車を安全な場所まで移動させて ください。

このとき、セレクトレバーを N に入れ ます。



-イトハアドバイス


エンジンスイッチを START の位置 で保持して緊急避難的に車を動かすこ とはできません。

けん引してもらうときは

- ●レッカー車でけん引するとき、4WD 車は必ず4輪を持ち上げてください。 2WD車は4輪または駆動輪である前輪 を持ち上げてください。
- 故障車を移動するには、車両運搬車を 利用する方法もあります。
- エンジンがかかっていても車が動かな かったり、いつもと違う音がしたりす るときは、駆動装置の故障が考えられ ます。けん引する前に、スズキ販売店 またはスズキ代理店にご連絡くださ い。

4WD 車は、前輪だけまたは後輪だけ を台車にのせた(車輪が回転できな い) 状態で絶対にけん引しないでくだ さい。車が台車から飛びだすなどの思 いがけない事故につながるおそれがあ ります。また、駆動装置が破損する原 因となります。

※4WD 車は、駆動モード選択スイッ チを操作して駆動状態を2WDモー ドにしても、完全な2WDにはなり ません。



ロープけん引


ロープをかける位置は

ロープは、けん引フックにかけます。


■ フロント側

- 】工具(ジャッキバー、ホイールナッ トレンチ、けん引フック)を取り出 します。
 - → 7-2 ページ (工具、ジャッキ、 応急用 スペアタイヤの収納場 所)


2 けん引フックカバー (3) の切り欠 き部に、先端に布(2)をかぶせた ジャッキバー(1)を差し込み、カ バーをこじって外します。



けん引フック差し込み口(4)にけ ん引フックを差し込み、手でまわせ なくなる程度まで締め付けます。




- (5) けん引フック
- **4** ホイールナットレンチ (6) でけん 引フックをしっかり締め付けます。



■ リヤ側


この車を一時的に後ろに移動させるとき や他車をけん引するときは、後ろのけん 引フックにロープをかけます。

- 工具(ジャッキバー、ホイールナットレンチ、けん引フック)を取り出します。
- 2 けん引フックカバー(3)の切り欠き部に、先端に布(2)をかぶせたジャッキバー(1)を差し込み、カバーをこじって外します。




57L70012

3 けん引フック差し込み口(4)にけん引フックを差し込み、手でまわせなくなる程度まで締め付けます。



(5) けん引フック


4 ホイールナットレンチ(6)でけん 引フックをしっかり締め付けます。



57L7001

▲ 注意


- ●自車よりも重い車をけん引しないでください。また、急発進などけん引フックやロープに大きな衝撃が加わる運転をしないでください。けん引フックや車体、駆動装置が損傷するおそれがあります。
- ●リヤ側に装備されている※印のフックは、船積み専用フックです。けん引や積載車などで搬送するときには使用しないでください。フックや車体が破損するおそれがあります。



■ 積載車用のフックおよび 取付け穴


積載車などに載せて搬送する場合は、前 輪後部の積載車用フック(7)および後 輪前側の積載車用フックの取付け穴(長 穴) (8) にロープをかけて固定しま す。

フロント側




57L70028

リヤ側



ロープでけん引してもらうと きは

- けん引フックにロープをかけます。
 - ●ロープをかけるときは、できるだ け同じ側で水平にかけてくださ い。
- 2 ロープの中間に白い布(30cm平方 以上)をつけます。



80J1266

- 3 エンジンはかけたままにします。
 - ●エンジンがかからないときは、エ ンジンスイッチを LOCK (OFF) 以外の位置にします。
 - ●ハンドルを左右にまわして、ハン ドルロックが解除されているか確 認します。
 - ●4WD車は駆動モード選択スイッチ を操作して、駆動状態を2WDモー ドにします。
 - → 4-22ページ (駆動モードの切替え操作)

▲ 警告

エンジンがかからない車の運転は

- ●エンジンスイッチを LOCK (OFF) の位置にしないでください。ハンドル がロックされてまわせなくなります。
- ●ブレーキ倍力装置が働かないため、 いつもより強めにブレーキペダルを 踏んでください。
- ●パワーステアリング装置が働かない ため、通常より大きな力をかけて操 作してください。

▲ 注意

故障やバッテリーあがりなどでハンドルロックが解除できないときは、ロープでけん引しないでください。

4 セレクトレバーを N に入れます。

-√トーハーアトバイス ―

故障やバッテリーあがりなどで、エンジンスイッチを ON にしてブレーキペダルを踏んだ状態でもセレクトレバーを P から他の位置へ動かせないときは、4-13 ページの手順でシフトロックを解除してください。

- 5 けん引中はロープをたるませないようにします。追突防止のため、前の 車の制動灯をよく見て運転してくだ さい。
 - ●後続車に注意をうながすため、けん引される車は非常点滅灯を点滅 させてください。

▲ 警告

長い下り坂や急な下り坂があるときは、ロープけん引をせず、レッカー車を依頼してください。エンジンブレーキがまったく効かないため、下り坂でブレーキペダルを踏み続けるとブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

▲ 注意

- ●けん引する車は、急発進などけん引 フックやロープに大きな衝撃が加わ る運転をしないでください。けん引 フックや車体が破損するおそれがあ ります。
- ◆やむをえずロープでけん引してもらうときは、トランスミッション保護のため、速度30km/h以下、走行距離30km以内にしてください。

万一、事故が起きたときは

処置のしかた

- 1 事故の続発を防ぐため、他の交通の さまたげにならない安全な場所に車 を移動し、エンジンを止めます。
- 2 負傷者がいるときは、医師、救急車などが到着するまでの間、安全な場所で応急手当を行ないます。ただし、頭部に傷があるときは、そのままの姿勢で動かさないようにしてください。その場合でも、後続事故の心配があるときは、安全な場所に移動します。

万一のとき/その他

- 3 事故が発生した場所、状況、負傷者 や負傷の程度などを警察官に報告 し、指示を受けます。
- 4 相手方、事故の状況をメモします。
- 5 ご購入された販売店や保険会社へ連絡します。

外傷がなくても医師の診断を 受けましょう

後遺症が出るおそれがあります。

項	目		デ	_		タ	
燃料	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン				
<i>አ</i> ለስተ	タンク容量		63 L				
		スズキエクスク	ター F SM	1/GF-4 C	W-20		
	グレード	スズキエクスク	ター F SL	5W-30			
エンジン オイル						は、 2-28 ページ の 売みください。	
71 170		オイル交換時			4.3 L		
	規定量	オイル、オイルフィルター 同時交換時			4.5 L		
トランス	グレード		スズキCVTF グリーン1 (1V)			(1V)	
ミッション オイル	規定量			8.3 L			
トランス	グレード	スズキ4	倫スーパ-	-ギヤオ-	イル 80	W-90 (GL-5)	
ファーオイル (4WD車)	規定量			0.9 L			
デファレン	グレード	スズキ4	倫スーパ-	-ギヤオ-	イル 80	W-90 (GL-5)	
シャルオイル (4WD車)	規定量	0.8 L					
冷却水	グレード	スズキ純正スーパーロングライフクーラント (青色)				ーラント(青色)	
小四小	規定量	6.6 L					
ウォッシャー液	グレード	スズ	キ純正ウ	インドー	ウォッ	シャー液	
フォッシャー液	タンク容量	4.5 L					

- 油脂類などの交換時期、規定の冷却水濃度は、「**メンテナンスノート**」をご覧ください。
- 指定外のCVTオイルは絶対に入れないでください。

項	目		デ	_	タ			
ブレーキ液	グレード	スズ	、キ純正ブレ-	ーキフル-	ード (DO	T-3)		
スパーク	タイプ	1	NGK: SILFR6	SA11 (イ	リジウム	()		
プラグ	電極のすき間		1.0	~1.1 mm	า			
バッテリー	タイプ		7	5D23L				
			基準値(新	品時)		26.0 mm		
ブレーキ	ディスク 厚さ (※)	厚さ		前輪	限度値			24.0 mm
ディスク			厚さ (※)	% ‡ ≏	基準値(新	品時)		12.0 mm
	(////	後輪	限度値			11.0 mm		
ブレーキ	遊び		1-	~8 mm				
ペダル	床面とのすき間	83 mm	以上〔踏み	込み力 3	00 N (3	l kgf))		
パーキングブ レーキレバー	引きしろ	6~8ノッチ〔操作力 200 N (20 kgf)〕						
Vベルト	たわみ量	自動調整式						
ハンドル	遊び	0~30 mm (ホイール外周)						
タイヤ	ローテーション時期		5,000	km走行る	ごと			

- 指定外のブレーキ液、クラッチ液は絶対に入れないでください。
- ※点検して限度値に達していたら、ディスクを新品に交換してください。なお、点検するには、ブレーキ装置の分解とマイクロメーターによる測定が必要です。スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

■ 電球の容量

名		称	ワット数(型式)	名	称	ワット数(型式)
o 1° = 71		上向き	55W(H7)	ハイマウントス	トップランプ	LED
ヘッドライト 	`	下向き	35W(D2S)	フォグランプ		55 W(H11)
車幅灯			5W(W5W)	フロントマッ	プランプ	8 W
方向指示器/	前面		21W(PY21W)	前席室内灯		8 W
非常点滅灯	側面(※)		5W	後席室内灯		10 W
チト市 ボ <i>ボ</i> 灰入]	後面		21W(PY21W)	カーテシラン	プ	5 W
制動灯/尾灯	Ţ		21/5W(P21/5W)	足元照明		LED
尾灯			5W(W5W)	グローブボッ	クスランプ	1.4 W
後退灯		21W(P21W)	バニティーミ	ラーの照明	2 W	
番号灯			5W(C5W)	トランクルー	·ムランプ	5 W

[※]側面の方向指示器/非常点滅灯、ハイマウントストップランプは、ランプ本体の交換となります。

■ タイヤ/ホイール

指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部 に貼付してある「**空気圧ラベル**」で確認してください。

タイヤの空気圧

タイヤの種類	タイヤサイズ	空気圧	
標準タイヤ	235/45R18 94W	260 kPa (2.6 kgf/cm ²)	
応急用スペアタイヤ	T145/90D16	420 kPa(4.2 kgf/cm ²)	


ホイールのサイズ

	適合ホイール			
タイヤ	リムサイズ	インセット	取付ピッチ円 直径(PCD)	
235/45R18 94W	18 X 8J	50 mm	114.3 mm	

タイヤチェーン

この車に適合したスズキ純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。



太字は日常点検が必要な部品の一部です。詳しくはメンテナンスノートをご覧ください。

- (1) ブレーキフルードリザーバータンク(※)
- (2) メインヒューズボックス

- (3) バッテリー
- (4) ヒューズボックス (5) **ウォッシャータンク**

- (6) Vベルト
- (7) エンジンオイルフィラーキャップ
- (8) エンジンオイルレベルゲージ(※) (9) ラジエーターキャップ

- (10) **冷却水リザーバータンク** (11) CVTオイルレベルゲージ(※)
- (12) エアクリーナー
- ※レベルゲージの裏表で液量が異なるときは、低い側をオイル量としてください。

8

こんな機能が設定切替え(カスタマイズ)できます

セキュリティーアラーム、インフォメーションディスプレイ以外の設定切替えについて は、スズキ販売店またスズキ代理店にご相談ください。

項目	機能	初期設定 (工場出荷時)	設定切替え時
キーレスプッシュ スタートシステム	キーレスプッシュスタート システムの各発信機の機能 → 2-26ページ	あり	なし
	携帯リモコン電池消耗警告 の表示 → 3-13ページ	あり	なし
	携帯リモコン検出範囲外警告ブザーの吹鳴(1回) → 4-5ページ、 4-8ページ	なし	あり
アンサーバック機能 → 3-10ページ	非常点滅灯/室内灯による 合図	非常点滅灯 /室内灯	室内灯のみ
	車外ブザーによる合図	あり	なし
セキュリティ アラーム → 3-16ページ	セキュリティアラームモー ド	警報モード	警報なしモード
インフォメーション	平均燃費のリセット方法	非連動	給油連動
ディスプレイ	切替え → 3-78ページ		Trip A連動
	足元照明の設定切替え	ドア連動	照明連動
	→ 3-78ページ		オフ
ライトスイッチ	オートライトシステムの 設定切替え	_	ライトセンサー の感度切替え
	→ 3-87ページ	大雨連動	オートワイパー 連動 (小雨連動)
			オートワイパー 非連動
ワイパースイッチ	オートワイパーシステムの 設定切替え	フルオート モード	セミオート モード
	→ 3-92ページ		間欠ワイパー モード

項目	機能	初期設定 (工場出荷時)	設定切替え時
方向指示器スイッチ	レーンチェンジ機能の設定 切替え → 3-89ページ	3回点滅	1~4回点滅

ア	ウォッシャースイッチ・・・・・・3-92
i-AWD(電子制御4WD) · · · · · · 4-22	運転席シートポジションメモリー機能・・・・・・3-28
アームレスト・・・・・・・ 5-41	運転席に座って・・・・・・2-9
Rポジション警告ブザー····2-21、4-17	
アクセサリーソケット・・・・・・ 5-34	I
アクティブクルーズコントロール・・・ 4-32	
CRUISE表示灯 · · · · · · · 3-73、4-35	エアコン、ヒーター
スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・ 4-34	オートエアコン ······ 5-4 吹出し口 ···· 5-2
アシストグリップ・・・・・・ 5-35 足元照明・・・・・・ 5-32	AWD警告灯 ············3-69、4-24
た 元 宗 明 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5-32 アルミホイール	AWDモード · · · · · · · · · · · · · · · · · 4-23
タイヤ交換の準備・・・・・・·7-4	AWDモード表示灯 ······3-72、4-24
タイヤチェーン・・・・・・・・・・・ 6-11	ABS(アンチロックブレーキシステム)
アンサーバック機能・・・・・・・ 3-10	警告灯3-68、4-51
アンテナ・・・・・ 5-11	装置 · · · · · · 4-49
	エコドライブ・・・・・・・・・2-29
1	SRSエアバッグ警告灯
	・・・・・・・・・・・・・3-44、3-62、3-68 SRSエアバッグシステム・・・・2-22、3-52
ESP® OFFスイッチ・・・・・・ 4-51	エンジンオイル・・・・・・・2-28、3-70
ESP® OFF表示灯 · · · · · · · · 3-72、4-54	エンジン回転計(タコメーター)・・・・3-64
ESP [®] 作動表示灯···········3-72、4-52	エンジン警告灯 ・・・・・・ 3-69
ETC 5-13	エンジンスイッチ ・・・・・・・・・・・・ 4-2
ISOFIX 3-33	エンジンスイッチ照明 ・・・・・・・・・ 4-4
ISOFIXアンカー · · · · · · 3-33	エンジンスイッチもどし忘れ
イベントデータレコーダー	警告ブザー・・・・・・・・・・・4-10
(EDR) · · · · · · · · · · 3-63	エンジンのかけかた · · · · · · · 4-6 エンジンフード(ボンネット) · · · · 5-28
イモビライザー警告灯······ 3-71、4-3 イモビライザーシステム····· 4-3	エンジンブレーキ・・・・・・・2-14
インフォメーションディスプレイ··· 3-73	エンジンルームをのぞいて・・・・・・ 8-4
メッセージ・・・・・・・・・・・・ 3-79	エンジンをかけるときは・・・・・・・2-10
3.76	エンジンを止めるときは・・・・・・・ 4-8
÷	エンスト7-25
ウ	
ウインドー	オ
ウインドーロックスイッチ・・・・・ 3-20	オイル(エンジンオイル)
バックウインドーガラスの 手入れ・・・・・・・・・・・6-6	·····2-28、3-70
パワーウインドー・・・・・ 3-20	応急用スペアタイヤ
フロントウインドーガラス	収納場所 … 7-2
の手入れ・・・・・・・・・・6-3	取り出しかた、取扱い・・・・・・・ 7-2
ウェアインジケーター・・・・・・6-6	オーディオ ・・・・・・ 5-10
ウォッシャー液・・・・・・ 6-7、8-1、8-4	オートエアコン ・・・・・・ 5-4

故障したときは・・・・・ 7-24 コンソールボックス・・・・ 5-40 サ サービスデータ・・・・ 8-1 サンバイザー・・・ 5-30 シートバックポケット・・・ 5-39 シートヒーター(前席)・・・ 3-30	様算距離計(オドメーター)・・・・・3-77 セキュリティアラーム・・・・3-16 セレクトレバー 操作・・・・4-11 セレクトレバー位置表示・・・・3-74 洗車・・・・6-2 前照灯(ヘッドライト)・・・3-86、8-3 前席シート・・・・・3-26 前席シートヒータースイッチ・・・・3-30
シートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ソ 走行するときは ······ 2-11 速度計(スピードメーター) ····· 3-64
事故が起きたときは・・・・ 7-29 室内灯・・・・ 5-31 自動防眩機能付ルームミラー・・・ 3-23 シフトロック・・・・・ 4-12 ジャッキ(収納場所)・・・・ 7-2 ジャッキアップ(タイヤチェーン)・・ 6-12 ジャッキアップ(パンクしたとき)・・・ 7-4 集中ドアロック(パワードアロック)・・ 3-5 充電警告灯・・・ 3-70 樹脂部品などの手入れ・・・ 6-5 出発の前に・・・ 2-2 ジュニアシート・・・ 3-57、2-6 瞬間燃費・・・・ 3-74	タイマーロック機能・・・・・3-11 タイヤ 空気圧・・・・・8-3 交換したあとは・・・・7-8 交換するときは・・・・6-6 交換の準備・・・7-4 チェーン・・・6-8、6-11 ホイールのサイズ・・・8-3 ローテーション・・・6-6、8-2 タコメーター(エンジン回転計)・・・3-64 立ち往生(スタック)・・・・2-16 暖機運転・・・2-29
ス 水温計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	チェーン(タイヤチェーン)・・・・6-8、6-11 チケットホルダー (サンバイザー)・・・・・・5-30 チャイルドシート・・・・2-6、3-33、3-46 チャイルドシート固定専用金具・・・3-33 チャイルドプルーフ・・・・・・3-5 駐車するときは・・・・・2-16、4-21、6-10

必読! ······2-2 ヒューズ切れ·····7-10 日よけ(サンバイザー)·····5-30	ホ ホイールサイズ・・・・・・・・・8-3
ヒルホールドコントロール・・・・・・ 4-54	方向指示器表示灯 · · · · · · · · · · · 3-71 方向指示器スイッチ · · · · · · · · · 3-89 ホーンスイッチ · · · · · · · · · 3-92
フ ブースターケーブル・・・・・・・7-9	ボーンスイッテ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
フォグランプ・・・・・・ 7-18、8-3 フォグランプスイッチ・・・・・ 3-88 フットレスト・・・・・ 5-40	₹
フューエルキャップ・・・・・・ 5-27 フューエルリッド・・・・・・ 5-26	マスターウォーニング・・・・・・・3-72 マニュアルモードの使いかた・・・・4-13
PRECRS(プリクラッシュ) OFFスイッチ・・・・・・・ 4-45 プリクラッシュ	M(マニュアル)モード表示 ······ 4-13 万一のとき ····· 7-1
シートベルト・・・・・・・・ 4-44 プリクラッシュ セーフティシステム・・・・・・ 4-41	ミラー
PRECRS(プリクラッシュ) 表示灯・・・・・・・・・・・・・・・・・3-73、4-46	ドアミラー · · · · · · · · · · · 3-24 バニティミラー · · · · · · · 5-30
ブレーキ ブレーキアシスト・・・・・・・・ 4-51 ブレーキ液・・・・・・8-2	ルームミラー 3-23
ブレーキ警告灯・・・・・・・ 3-67 ブレーキ倍力装置・・・・ 2-13、4-9、7-29	メーター
フロント足元照明・・・・・・ 5-32 フロントシート・・・・・・ 3-26 フロントマップランプ・・・・・ 5-33	インフォメーションディスプレイ ・・・・・・3-73 照明・・・・・・・3-65 見かた・・・・・・・3-64
N	モ
平均車速・・・・・・・ 3-74 平均燃費・・・・・・ 3-74 ペースメーカー・・・・ 2-26	モード(吹出し口)切替えスイッチ・・ 5-6
ヘッドライト上向き(ハイビーム) 表示灯・・・・・・・ 3-71 ヘッドライト(前照灯)・・・・・ 3-86、8-3	ユ 油圧警告灯 · · · · · · · · · · 3-70
ヘッドレスト 後席・・・・・・・3-31 前席・・・・・3-29	雪道を走行するとき · · · · · · · · 6-9
川市・・・・・・・・・・・・3-29 ベビーシート・・・・・・2-6、3-46、3-57	貴 横風が強いときは・・・・・・・・・・2-14
	4WD車 · · · · · · 4-22

ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・ 3-23

お問い合わせ、ご相談は

お車のことや、車検・点検などのアフターサービスについ てのお問い合わせやご相談がございましたら

まずは、お買い上げいただきましたスズキ販売店また はスズキ代理店にお尋ねください。



スズキ代理店にお問い合わせやご相談をいただくときは、別冊の「**スズキ4輪車サービスネットワーク**」に記載してありますお近くの代理店にお気軽にご連絡ください。お客様のご相談に対して的確な判断と迅速な処理をするため、あらかじめ、お手元に車検証をご準備いただき、次の事項をご確認のうえ、ご連絡願います。

- ①車名、車台番号、ナンバープレートの番号など
- ②ご購入年月日
- ③走行距離
- ④ご相談内容
- ⑤お客様のご住所、お名前、お電話番号